



### Uwagi dotyczące użytkowania

Dziękujemy za wybór produktów Eleaf! Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem do prawidłowego korzystania z urządzenia. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub zadania pytań dotyczących produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnymi przedstawicielami lub odwiedzenie naszej witryny internetowej pod adresem [www.eleaf-world.com](http://www.eleaf-world.com).

### Jak używać?

Włączanie/wyłączanie zasilania: popchnij do przodu, aby otworzyć pokrywę baterii, umieść dwie wysokie jakości baterie 18650 w urządzeniu i następnie zamknij pokrywę baterii. Należy nacisnąć przycisk zapalania 5 razy, aby włączyć bądź wyłączyć urządzenie. Na ekranie wyświetlane są odpowiednio poziomy baterii 1 i baterii 2.

Uwaga:

1. Z powodów bezpieczeństwa nie należy używać baterii z uszkodzoną obudową.  
2. Należy stosować wysokowydajną baterię akumulatorową 18650, której ciągły prąd wyladowczy wynosi ponad 25A.

3. Przed użyciem należy ustawić zakres mocy w watach dostosowany do współpracującego atomizera. Palenie e-papierosa: przytrzymaj przycisk zapalenia i wciagnij powietrze przez ustnik. Zwolnij przycisk zapalenia i wypuść powietrze.

Ładowanie: baterie 18650 mogą być ładowane w urządzeniu przez port USB za pośrednictwem złącza sieciowego lub komputera lub ładowane zewnętrzna ładowarka.

Aktualizacja oprogramowania układowego: oprogramowanie układowe można aktualizować

1 | invoke | Polish

Polish | invoke | 2

wyświetlaczem. Wystarczy raz naciśnąć przycisk fire, aby zobaczyć aktualne ustawienie.

**Sub-parametry:** W skład podleganych parametrów wchodzą Puff (łączna liczba zaciągnięć), Time (łączny czas palenia w sekundach) i AMP (obecny amp). Możesz wybrać jeden z parametrów, aby został wyświetlony na głównym interfejsie.

**Wasne logo:** pobierz plik zawierający oprogramowanie urządzenia za pomocą kabla USB i dwukrotnie kliknij na plik LeafUpdate.exe. Następnie kliknij "LOGO" i otwórz stworzony przez Ciebie obraz, aby go umieścić w urządzeniu. Gdy opcja LOGO jest włączona, obraz zostanie wyświetlony na ekranie.

Uwaga: upewnij się, że obraz, który wybrałeś jest monochromatyczny i ma rozmiar 64\*40 pikseli w formacie bmp.

**Funkcja grzania wstępnego:** funkcja grzania pozwala urządzeniu szybko podgrzać cewkę przy wyższej mocy w pewnym przedziale czasowym. Ta funkcja działa tylko w trybie VW. Gdy funkcja grzania jest aktywna, kolor liter "W" na głównym interfejsie trybu VW zmieni się z białego na czarny.

**Funkcja ładowania:** funkcja automatyczna do ładowania urządzenia podłączając go do innego e-papierosa lub telefonu komórkowego za pomocą kabla USB. Gdy opcja USB CHARGE jest WŁĄCZONA, urządzenie będzie mogło ładować innego e-papierosa lub telefon komórkowy.

**Czas trwania:** po ustawieniu czasu trwania (np. na 5 sekund), po przytrzymaniu przycisku fire i paleniu przez określony czas, zostanie wyświetlona opcja ochrony Over SS i włączy się automatyczna blokada.

Nacisnij przycisk fire 5 razy, aby ponownie włączyć urządzenie.

**Informacje dotyczące trybu TCR:** w trybie TCR (współczynnik temperaturowy oporu) urządzenie może obserwować różnice cewki kontrolujące temperaturę w różnych zakresach wartości TCR i można ustawić różne wartości TCR we właściwym zakresie.

3 | invoke | Polish

Polish | invoke | 4

Hot" (zbyt gorące urządzenie). Możesz kontynuować korzystania z urządzenia po jego ochłodzeniu.

**Powiadomienie o niskim poziomie baterii:** Wszystkich trybach korzystania z e-papierosa, gdy urządzenie pracuje z atomizerem, a napięcie baterii spadnie poniżej 2,9V, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat „Weak Battery” (słaba bateria). Jednocześnie zostanie odpowiednio zmniejszona moc wydysywana.

**Signal niesymetryczny:** Jeśli różnica napięcia pomiędzy dwiema bateriami jest równa lub większa niż 0,3 V, urządzenie wyświetli podłączenie komunikat „Niesymetryczne baterie”. Proszę naładować baterie do pełni lub wymienić rozmieszczanie baterii na świeżo naładowane.

**Sprawdź komunikat dotyczący baterii:** jeśli komórki zostały nieprawidłowo zainstalowane, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Sprawdź baterię”.

**Komunikat dotyczący błędu podczas ładowania baterii:** jeśli nie wykryto prądu podczas ładowania baterii, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Błąd ładowania”.

**Sprawdź komunikat USB:** jeśli napięcie ładowarki USB jest równe lub wyższe niż 5,8 V, urządzenie wyświetli komunikat „sprawdź USB” po podłączeniu lub podczas palenia.

### Gwarancja

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu ludzkiego. Produkt objęty jest zgodną z prawem gwarancją.

### Ostrzeżenia

1. Przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci.

2. Nie zaleca się stosowania urządzenia przez ludzi młodych, osoby niepalące, kobiety w ciąży lub

5 | invoke | Polish

Polish | invoke | 6

### Før du går i gang

Tak fordi du har valgt Eleaf's produkter! Sørg for at læse denne manual grundigt igennem før du bruger dit produkt, så du kan bruge det korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål vedrørende produktet eller dets brug, beder vi dig om at kontakte dine lokale agenter, eller besøge vores hjemmeside på [www.eleafworld.com](http://www.eleafworld.com).

### Bugsanvisning

**Tænd/sluk:** tryk fremad for at åbne battericoveret, indsæt to højhastigheds 18650 batterier på den korrekte måde i enheden, og luk derefter battericoveret. Enheden kan tændes eller slukkes ved at trykke 5 gange på udleserknappen. Batteriniveauet af batteri 1 og batteri 2 vises på skærmen.

Bemærk:

1. Brug ikke beskadigede batterier af sikkerhedsmæssige årsager.

2. Sørg for at bruge højhastigheds 18650 batterier med fortsættende ledningsstrøm over 25A.

3. Indstil watt til et passende niveau i forhold til den forstørrelse, du installerede, inden brug.

**Damping:** hold udleserknappen inde og inhaler gennem mundstykket. Slip udleserknappen og puls ud.

**Opladning:** 18650 batterierne kan oplades i enheden gennem USB porten via en vægtheadapter eller en computer, og kan oplades med en ekstern batteriplader.

**Oprugning af firmware:** firmware kan opgraderes ved at forbinde enheden til en computer gennem USB porten med et mikro USB kabel.

Generel brug:

1. Når enheden er tændt, 3 hurtige klik på ildknappen for at komme ind i hovedmenuen.

2. Tryk gentagende gange på + eller - knappen for at vælge mellem MODE, SET og INFO, og tryk på

1 | invoke | Danish

Danish | invoke | 2

som du har lavet og sæt det ind på enheden. Når LOGO er sat til ON, vil billedet blive vist på skærmen.

Bemærk: Sørg for, at billedet du vælger, er et monokromt billede på 64\*40 pixel i formatet bmp.

**Forvarmingsfunktion:** forvarmingsfunktion tilslader enheden hurtigt at opvarme spolerne til en højere watt inden for en given tidsperiode. Denne funktion virker kun i VW mode. Når forvarmingsfunktionen er aktiveret, vil farven på "W" bogstaven på hovedskærmen i VW mode ændres fra hvid til sort.

**USB opladefunktion:** Skru et RC adapter (ikke inkluderet) på enheden og forbind den med en anden e-cigaret model eller telefon med et USB-kabel. Når USB CHARGE er ON, vil enheden være i stand til at oplade en anden e-cigaret model eller din telefon.

**Timeout varighed:** når varigheden er indstillet (f.eks. 5 sekunder), når du holder ildknappen ned og berører enheden udover den forudindstillede tid, vil skærmen vise over 5S beskyttelse og slukke automatisk. Tryk på ildknappen 5 gange for at genaktivere enheden.

**OM TCR mode:** under TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, kan enheden understøtte flere forskellige temperaturkontrol spoler til fordeling for forskellige TCR værdier og du kan indstille TCR til forskellige værdier inden for det passende område.

Følgende er forskellige TCR værdierkevider for forskellige spoler, der kan bruges som reference:

Materiale	Nikel	Titanium	NiFe	SS(303,304,316,317)
TCR værdierkevиде	600-700	300-400	300-400	80-220

Bemærk: 1. TCR værdien i skemaet er 10<sup>5</sup> gange den egentlige TCR.

2. Vores samlede TCR rækkevidde er 1 – 1000.

3 | invoke | Danish

Danish | invoke | 4

Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af menneskelige fejl. Lovmæssig garanti gælder.

### Advarsler

1. Hold væk fra børn.

2. Dette produkt bør ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

### Kontraindikation

1. Forsøg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.

3. Brug ikke produktet i andre formål end damping, og slug ikke e-væsken.

### Mulige bivirkninger

1. Dette produkt kan være skadeligt for dit hofreb, og indeholder nikotin, som er afgaenheds-

kabende.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, bør bruge e-væsken med lavere nikotinindhold, eller vækseen uden nikotin.

5 | invoke | Danish

Danish | invoke | 6

Met du har lavet og sæt det ind på enheden. Når LOGO er sat til ON, vil billedet blive vist på skærmen.

Bemærk: Sørg for, at billedet du vælger, er et monokromt billede på 64\*40 pixel i formatet bmp.

**Forvarmingsfunktion:** forvarmingsfunktion tilslader enheden hurtigt at opvarme spolerne til en højere watt inden for en given tidsperiode. Denne funktion virker kun i VW mode. Når forvarmingsfunktionen er aktiveret, vil farven på "W" bogstaven på hovedskærmen i VW mode ændres fra hvid til sort.

**USB opladefunktion:** Skru et RC adapter (ikke inkluderet) på enheden og forbind den med en anden e-cigaret model eller telefon med et USB-kabel. Når USB CHARGE er ON, vil enheden være i stand til at oplade en anden e-cigaret model eller din telefon.

**Timeout varighed:** når varigheden er indstillet (f.eks. 5 sekunder), når du holder ildknappen ned og berører enheden udover den forudindstillede tid, vil skærmen vise over 5S beskyttelse og slukke automatisk. Tryk på ildknappen 5 gange for at genaktivere enheden.

**OM TCR mode:** under TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, kan enheden understøtte flere forskellige temperaturkontrol spoler til fordeling for forskellige TCR værdier og du kan indstille TCR til forskellige værdier inden for det passende område.

Følgende er forskellige TCR værdierkevider for forskellige spoler, der kan bruges som reference:

Materiale	Nikel	Titanium	NiFe	SS(303,304,316,317)
TCR værdierkevиде	600-700	300-400	300-400	80-220

2 | invoke | Dutch

Dutch | invoke | 3

### Funkcje

**Wzmacnianie bijna leeg:** als de weerstand van de spoel minder is dan 0,1 ohm in de VW-modus of lager is dan 0,05 ohm in de TC-modussen, dan verschijnt de melding "Atomizer Low" (wzmacnianie bijna leeg).

**Bewilgning tegen kortsluiting en geen verstuiver:** als er een kortsluiting in de verstuiver plaatsvindt, dan verschijnt de melding "Atomizer Short" (Kortsluiting in verstuiver). Op het scherm verschijnt "No Atomizer" (Geen verstuiver) als er geen verstuiver is aangesloten.

**Overvloedige dampeling:** de melding "Temp Protection" [Temp. beveiliging] zal verschijnen in de VW-modus wanneer de weerstand groter is dan 1,5 ohm.

**Waarborging tegen laagspanning:** als de spanning van het apparaat lager is dan de waarschuwingslimiet, dan verschijnt de melding "Low Voltage" [Laagspanning] en daarna de melding "Over Voltage" [Hoogspanning].

**Temperatuurwaarschuwing:** als de temperatuur van het apparaat hoger is dan de waarschuwingslimiet, dan verschijnt de melding "Over Temperature" [Over temperatuur].

**Temperatuurbeveiliging:** de melding "Temp Protection" [Temp. beveiliging] zal verschijnen in de VW-modus wanneer de temperatuur bereikt een bepaalde waarde.

**Omstandigheden:** als de temperatuur van het apparaat hoger is dan de waarschuwingslimiet, dan verschijnt de melding "Over Temperature" [Over temperatuur].

**Garanti:** weert u voor de gebruikte batterijen.

**Waarschuwing voor de gebruiker:** Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor gebruik zodat u het product correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw lokale leveranciers of naar onze website gaan: [www.eleafworld.com](http://www.eleafworld.com).

**Hoe te openen:** **In-en uitslakken:** na de eerste keer dat u de batterijen opent: plaatst twee batterijen in de batterijhouder. Indien de batterijhouder niet goed sluit, moet u de batterijen verwisselen.

**Supplerende instruktioner**