MADE IN CHINA
Manufactured by Eleaf

Manufacturer: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd.
Address: Area B, 1-2F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park,
Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Email:info@eleafworld.com
Web:www.eleafworld.com

Eleaf™

iStick QC 200W

User Manual

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.

Product Introduction

The iStick QC 200W comes with a massive 5000mAh built-in battery and has a powerful 50A/200W maximum output. Stylish, sustainable and powerful, the iStick QC 200W also features a 1.5A quick charge capability when using the Avatar Quick Charger. With a width of 25mm, it pairs with all tanks up to 25mm nicely without overhang. Moreover, the innovative RC adapter will convert the iStick QC 200W's 510 connection into a USB output for Power bank mode when necessary.

How to Use?



Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession to turn on/off the device. Keep holding the fire button to take a puff when the device is powered on.

Stealth on/off: Press the fire button and down button simultaneously when the device is powered on to switch between Stealth On and Stealth Off mode.

In Stealth On mode, you can vape with the OLED screen off and you can press the fire button once to see current setting.

Adjustment buttons lock/unlock: Keep pressing up button and down button simultaneously for two seconds when the device is powered on, then the up and down buttons will be locked and the screen will display "Lock". In the same way, the up and down buttons can be unlocked and the screen will display "Unlock". Through this operation, you can protect the buttons from unintentional presses and prolong their lifespan.

Switch display mode: Keep pressing up button and down button simultaneously for two seconds when the device is powered off, the screen display will rotate 180 degrees. You can view the screen from two different angles through this operation.

Switch display interfaces: In power-on state, choose VW mode; keep holding up and fire buttons till the current interface flashes; when it's flashing, press up or down button to switch among different interfaces; finally press fire button once to confirm the interface you chose.
Note: the interface can only be changed and selected under VW mode in

power-on state. And when one interface is selected under VW mode, the interfaces of TC (Ni, Ti, SS, M1, M2, M3) modes will change accordingly and automatically.

Preheat function: In power-off state, keep holding up and fire buttons till the M1 mode appears; press the fire button 3 times to "Power", and press up or down button to adjust the wattage of preheat; press the fire button again to "Time", and press up or down button to adjust the second of preheat or to turn off the preheat function.

Function of charging cell phone: Screw an RC adapter (not included) on the device and connect it with a cell phone by a USB cable. When the device is powered on, press the fire button once to start to charge the cell phone.

Function of charging other e-cigarette device: Screw an RC adapter (not included) on the device and connect it with another e-cigarette mod by a USB cable. In power-off state, keep holding up and fire buttons till the M1 mode appears; press the fire button 5 times to "USB" interface, and press up or down button to turn on or off this function. When the "USB" is turned on, 5 clicks of the

fire button to power on the device, and in USB Charge mode, press fire button once to start to charge other e-cigarette device.

Switch vaping modes: When the device is powered on, press the fire button 3 times in quick succession, the device will display current vaping mode. Press the up or down button to switch among VW, Smart, USB Charge (this mode appears only when "USB" is on), TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 modes and then press the fire button once or stay in the interface for about 10 seconds to confirm the vaping mode you chose.

1) VW mode:
When set in VW mode, the device can support a coil whose resistance is within the range of 0.1ohm-3.5ohm.
Adjust wattage: In this mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 200W by pressing up button or down button, up button to increase and down button to decrease. Long press up button or down button can rapidly increase or decrease the wattage level.

2) Smart mode:

In Smart mode, the wattage can be adjusted from 1W to 200W by pressing up button or down button only when an atomizer is installed on the device.
The Smart mode will save one output power setting for each resistance value and can totally save ten groups of such settings. Once you change the output power setting for a resistance, it will re-save the changed setting automatically. When the Smart mode has already remembered ten settings and you want to add another new resistance, the first saved setting will be deleted. When set in this mode, the device can support a coil whose resistance is within the range of 0.1ohm-3.5ohm.

3) TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) Mode:
When set in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS mode, the device can separately support Nickel 200, Titanium, and Stainless Steel 316 coils. In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, the device can support different temperature control coils within different TCR value ranges and you can set the TCR at different values within proper range. (Resistance range of coil: 0.05ohm-1.5ohm)

The Setting of TCR Mode (M1,M2,M3): When the device is powered off, keep pressing the fire button and the up button simultaneously, then you will enter into the TCR (M1,M2,M3) set menu:

1. Press the fire button once repeatedly to choose among M1, M2 and M3 modes;
2. Press the up or down button to increase or decrease the TCR value according to the material of the coil you use;
3. Keep pressing the fire button or stay in the interface for about 10 seconds to confirm your setting.

Following are different TCR value ranges for different coils for your reference:

Material	Nickel	Titanium	NiFe	SS(303,304,316,317)
TCR Value Range	600-700	300-400	300-400	80-200

Note: 1. The TCR value in the sheet is 10^5 multiplied of the actual TCR.
2. Our total range of TCR value is 1-1000.

Adjust wattage: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 200W. Press the fire button 4 times in quick succession to enter the wattage setting menu and press up or down button to increase or decrease the wattage level. Keep pressing up or down button without looseness to rapidly increase or decrease the wattage level.

Adjust temperature: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, temperature can be adjusted from 100-315℃ or 200-600℉ by pressing up or down button, up button to increase and down button to decrease. Each press of the up or down button will increase or decrease the temperature setting by 5℃ or 10℉. Keep pressing up or down button without looseness can rapidly increase or decrease temperature setting.
Shift between ℃ and ℉: If you increase the temperature to 315 ℃, and continue to press the up button, the temperature reading will automatically change to the lowest Fahrenheit (200 ℉). Equally, if the temperature is set at the lowest Fahrenheit (200 ℉) and you continue to press the down button, the temperature reading will automatically change to the highest Celsius (315 ℃).
Lock/Unlock resistance: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, when the device is powered on, keep pressing the fire button and up button simultaneously for two seconds to lock or unlock atomizer "base resistance". The lock sign will appear when resistance is locked and "Ω" symbol will come back when unlocked.
Note:
1. Please lock the resistance when the coil is at room temperature so that the device can display the correct "base resistance".
2. In resistance lock mode, when you remove the coil and then put it back, the

device can maintain the same “base resistance” although the coil resistance may increase due to the rise of temperature. In resistance unlock mode, when you remove the coil and then put a coil back, the screen may display “New coil up same down” as the coil resistance may increase within certain range. If it is the same coil, press the down button and if it is a new coil, press the up button. But please unlock the resistance when you want to change an atomizer or a coil of different resistance.
3. When using a common coil or a coil whose resistance is above 1.5ohm in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode by mistake, the device will automatically switch back to VW mode.

How to put custom logo in the device?

Download the file on our official website, plug the device in with USB cable to a computer, and double click the EleafUpdate.exe. Then click “LOGO” and open the image you choose to put it in the device. Finally press the fire button twice in quick succession when the device is powered on to enter logo on/off interface and press up or down button one time to turn on/off logo.
Note:
1. Please make sure the image you choose is a monochrome image of 96*16 pixels

in the format of bmp.
2. If you fail to put the custom logo in and the device shuts down, press the down button once to restart the device.

Functions of Micro USB Port

Charging:
The battery power indicator on the screen of the iStick QC 200W will keep flashing when the remaining power of the battery is less than 10%. The device can be charged through USB port at the bottom of the device via wall adapter or a computer.
Firmware Upgrading:
The firmware can be upgraded by connecting the device with a computer through the USB port via a micro USB cable.

Properties

Atomizer Protection: Each time when vaping time exceeds 10 seconds, the output shuts off automatically with “Over 10s” display on the screen.
Atomizer Low Alert: When the resistance of coil is lower than 0.1ohm in VW/Smart mode or lower than 0.05ohm in TC modes, the screen will display

“Atomizer Low”.
Atomizer Short-circuit & No Atomizer Protection: When atomizer short-circuit occurs, the OLED screen will display “Atomizer Short”. The screen will display “No Atomizer” when there is no atomizer connected.
Low-voltage Protection: When the voltage of the device is below 3.3V, the OLED screen will display “Lock” and the output will cut off automatically. Charge the device to reactivate it.
Temperature Protection: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, when the actual temperature of coil reaches the set temperature, the screen will display "Temp Protection".
Temperature Alert: If the temperature of device is over alert temperature, the output will shut off automatically and the screen will display “Device Too Hot”. You can continue to vape after it cools down.

Warranty

We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

Notice d’utilisation

Merci d’avoir choisi Eleaf ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site www.eleafworld.com.

Présentation du produit

L'iStick QC 200W intègre une batterie 5000mAh pour une puissance 50A / 200W. Élégant, durable et puissant, l'iStick QC 200W dispose également d'une fonction station de charge lorsque vous utilisez le connecteur Avatar. Avec une largeur de 25mm, il s’adapte parfaitement avec la plupart des atomiseurs. De plus, l’iStick QC 200W supporte un courant de charge de 1.5 A pour une charge plus rapide.

Utilisation:



Mise sous / hors tension: Appuyer 5 fois sur le bouton de tir pour allumer / éteindre l'appareil. Maintenez le bouton de tir enfoncé pour prendre une bouffée lorsque l'appareil est sous tension.

Stealth activé / désactivé: Appuyez simultanément sur le bouton de tir et sur le bouton bas lorsque l'appareil est sous tension pour activer / désactiver

le mode Stealth. Le mode Stealth activé, vous pouvez vapoter avec l'écran OLED éteint. Vous pouvez appuyer sur le bouton de tir une fois pour voir le réglage actuel.

Verrouillage boutons de réglages: L'appareil sous tension, maintenez les boutons haut et bas enfoncés simultanément pendant deux secondes, pour les verrouiller. Une fois l’action effectué l'écran affichera "Verrouiller". De la même manière, les boutons haut et bas peuvent être déverrouillés, l'écran affichera «Unlock». Grâce à cette opération, vous pouvez protéger les boutons contre les pressions involontaires et prolonger leur durée de vie.

Changement du mode d’affichage: appuyer simultanément sur les boutons Haut et Bas pendant 2 secondes lorsque l’appareil est éteint, l’affichage de l’écran tourne à 180 degrés. Vous pouvez ainsi voir l’affichage de 2 façons.

Basculer entre les différentes interfaces: Appareil sous tension, choisissez le mode VW; Maintenez le bouton haut et le bouton de tir enfoncé jusqu'à ce que l'interface actuelle clignote; Quand elle clignote, appuyez sur le bouton haut ou

bas pour basculer entre les différentes interfaces; Enfin appuyez sur le bouton de tir une fois pour confirmer l'interface que vous avez choisi.
Remarque: l'interface ne peut être modifiée et sélectionnée qu'en mode VW à l'état de mise sous tension. Lorsqu'une interface est sélectionnée en mode VW, les interfaces des modes TC (Ni, Ti, SS, M1, M2, M3) changeront en conséquence et automatiquement.

Fonction de préchauffage: Appareil hors tension, maintenez le bouton haut et le bouton de tir enfoncées jusqu'à ce que le mode M1 apparaisse; Appuyez trois fois sur le bouton de tir jusqu’au mode «Power» et appuyez sur le bouton haut ou bas pour régler la puissance du préchauffage; Appuyer de nouveau sur le bouton de tir pour accéder au mode "Time", et appuyer sur le bouton haut ou bas pour régler le temps de préchauffage ou pour désactiver la fonction de préchauffage.

Fonction recharge smartphone: Visser un adaptateur RC (non inclus) sur l'appareil et le connecter avec un téléphone mobile via un câble USB. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton de tir une fois pour commencer à charger votre téléphone.

Fonction recharge pour E-Cig: Visser un adaptateur RC (non inclus) sur l'appareil et le connecter avec une autre e-cigarette via un câble USB. Appareil hors tension, maintenez les boutons de tir et haut enfoncés jusqu'à ce que le mode M1 apparaisse; Appuyez 5 fois sur le bouton de tir jusqu’a ce que l'interface «USB» apparaisse et appuyez sur le bouton haut ou bas pour activer ou désactiver cette fonction. Lorsque la fonction "USB" est activé, 5 clics sur le bouton de tir suffisent pour allumer l'appareil, ensuite appuyez sur le bouton de tir une fois pour commencer à charger les appareils à charger.

Choisir son mode: Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez trois fois sur le bouton de tir, l'appareil affichera alors le mode actuel. Appuyez sur le bouton haut ou bas pour basculer entre les modes VW, Smart, USB Charge (ce mode n'apparaît que lorsque la fonction "USB" est activé), TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, M3, puis appuyez sur le bouton de tir une fois ou restez dans l'interface pendant environ 10 secondes pour confirmer le mode que vous avez choisi.

1) Mode VW:
Lorsqu'il est réglé en mode VW, le dispositif peut supporter une tête d’atomiseur

dont la résistance est comprise entre 0,1 ohm et 3,5 ohm.
Régler la puissance: Dans ce mode, la puissance de sortie peut être ajustée de 1W à 200W en appuyant sur le bouton haut ou bas, le bouton haut pour augmenter et le bouton bas pour diminuer la puissance. Appuyez longuement sur le bouton haut ou sur le bouton bas pour augmenter ou diminuer rapidement la puissance.

2) Mode intelligent:
En mode Smart, la puissance peut être ajustée de 1W à 200W en appuyant sur le bouton haut ou le bouton bas seulement quand un atomiseur est installé sur l’appareil.
Le mode Smart enregistre un réglage de puissance pour chaque valeurs de résistances et peut sauvegarder au total dix groupes. Une fois que vous avez changé le réglage de puissance pour une résistance, l’appareil sauvera le nouveau réglage automatiquement. Lorsque le mode Smart a déjà enregistré dix réglages et que vous souhaitez ajouter une nouvelle résistance, le premier réglage enregistré sera supprimé. Lorsqu'il est réglé dans ce mode, le dispositif peut supporter une tête d’atomiseur dont la résistance est comprise entre 0,1 ohm et 3,5 ohm.

3) Mode TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3):
Lorsqu'il est réglé en mode TC-Ni / TC-Ti / TC-SS, l'appareil peut supporter séparément les résistances Nickel 200, Titanium et Stainless Steel 316. En mode TCR (Coefficient de Résistance de la Température), L'appareil peut supporter différentes résistances de contrôle de température dans différentes plages de valeurs de TCR et vous pouvez régler le TCR à différentes valeurs dans la plage appropriée. (Plage de valeur de la résistance: 0.05ohm-1.5ohm)

Réglage du mode TCR (M1, M2, M3): Lorsque l'appareil est éteint, appuyez simultanément sur le bouton de tir et sur le bouton haut, puis entrez dans le menu TCR (M1, M2, M3)
1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de tir pour choisir parmi les modes M1, M2 et M3;
2. Appuyez sur la touche haut ou bas pour augmenter ou diminuer la valeur TCR en fonction du matériau de la résistance que vous utilisez;
3. Appuyez sur le bouton de tir ou maintenez-le dans l'interface pendant environ 10 secondes pour confirmer votre réglage.

Voici différentes gammes de valeurs TCR pour différentes bobines pour votre référence:

Material	Nickel	Titane	NiFe	SS(303,304,316,317)
Palge de valeur TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Remarque: 1. La valeur TCR du tableau est 10^5 multipliée par le TCR réel.
2. Notre gamme totale de la valeur TCR est 1-1000.

Régler la puissance: En mode TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la puissance peut être réglée de 1W à 200W. Appuyer rapidement sur le bouton de tir 4 fois pour entrer dans le menu de réglage de la puissance et appuyez sur Haut ou Bas bouton pour augmenter ou diminuer le niveau de puissance. Maintenez la touche Haut ou Bas enfoncée pour augmenter ou diminuer rapidement le niveau de puissance.
Réglage de la température: En mode TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la température peut être réglée de 100-315 ℃ ou 200-600 ℉ en appuyant sur le bouton Haut ou Bas,Haut Pour augmenter et Bas pour diminuer. Chaque pression du bouton Haut ou Bas augmente ou diminue le réglage de température de 5 ℃ ou 10 ℉. Maintenir la touche Haut ou Bas sans relâchement peut augmenter ou diminuer rapidement le réglage de la température.

Basculer entre ℃ et ℉ : Si vous augmentez la température à 315 ℃, et continuez d'appuyer sur la touche Haut, la lecture de la température changera automatiquement au Fahrenheit le plus bas (200 ℉). De même, si la température est réglée au Fahrenheit le plus bas (200 ℉) et que vous continuez d'appuyer sur la touche Bas, la température changera automatiquement au plus haut Celsius (315 ℃).
Verrouillage / déverrouillage de la résistance: En mode TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), appuyer simultanément sur le bouton d'extinction et sur le bouton Haut Verrouiller ou déverrouiller la "résistance de base" de l'atomiseur. Le signe de verrouillage apparaît lorsque la résistance est verrouillée et que le symbole "Ω" revient lorsqu'il est déverrouillé.
Remarque:
1.Verrouillez la résistance quand la résistance est à température ambiante de sorte que l'appareil puisse avoir une valeur de "résistance de base" correcte.
2. Dans le mode de verrouillage de résistance, lorsque vous retirez la résistance et puis la remettez, le dispositif peut garder la même "résistance de base", bien que la valeur de la résistance ait pu augmenter en raison de la montée de la température. Dans le mode de déverrouillage de résistance, lorsque vous retirez la résistance et remettez la même, l'écran peut afficher « New coil up same down» car la valeur de la résistance a pu augmenter entre temps. S'il s'agit de la même résistance, appuyez sur la touche Bas et, s'il s'agit d'une nouvelle résistance, appuyez sur la touche Haut. Pensez à déverrouiller la résistance quand vous voulez changer d'atomiseurs ou de résistances.

Comment mettre un logo personnalisé dans l'appareil ?
Téléchargez le fichier sur notre site officiel, branchez l'appareil avec un câble USB sur un ordinateur et double-cliquez sur le fichier EleafUpdate.exe. Puis cliquez sur "LOGO" et ouvrez l'image que vous choisissez de la mettre dans l'appareil. Enfin appuyez sur le bouton de tir deux fois rapidement lorsque l'appareil est sous tension pour entrer dans l'interface logo on / off et appuyez sur le bouton haut ou bas une fois pour activer / désactiver le logo.
Remarque:
1. Assurez-vous que l'image que vous choisissez est une image monochrome de 96 * 16 pixels au format bmp.
2. Si vous ne parvenez pas à mettre le logo personnalisé et que le périphérique s'arrête, appuyez une fois sur le bouton bas pour redémarrer l'appareil.

Fonctions du port Micro USB:
Charge:
L'indicateur d'alimentation de la batterie sur l'écran de l'iStick QC 200W clignotera lorsque la batterie restante sera inférieure à 10%. L'appareil peut être chargé via le port USB au bas de l'appareil via un adaptateur mural ou un ordinateur
Mise à jour du firmware:
Le firmware peut être mis à jour en connectant le périphérique à un ordinateur via le port USB avec un câble micro USB.

Propriétés
Protection de l'atomiseur: lorsque le temps de l'inhalation excède les 10 secondes, l'appareil s'éteint automatiquement et l'écran affiche "Over 10s".
Alerte en cas de résistance trop faible: si la résistance de l'atomiseur est inférieure à 0,1 ohm en mode VW/Smart ou inférieure à 0,05 ohm en mode TC, l'écran OLED affiche alors : « Atomizer low ».
Court-circuit de l'atomiseur & protection absence d'atomiseur: en cas de court-circuit de l'atomiseur, l'écran OLED affiche "Atomizer Short". L'écran affiche display "No Atomizer" lorsqu'aucun atomiseur n'est connecté.

Protection en cas de baisse de la tension: lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3.3V, l'écran affiche : « Lock ». L'appareil se bloque et ne peut plus être utilisé pour vapoter. Recharger la batterie pour débloquer l'appareil.
Protection de la température: En mode TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), quand la température réelle de la résistance atteint la température réglée le message suivant s'affiche "Protection de la temperature"
Alerte de température: Si la température de l'appareil est supérieure à la température d'alerte, la sortie s'arrête automatiquement et l'écran affiche "Appareil trop chaud". Vous pouvez continuer à vaper après qu'il est refroidit.

Garantie
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie légale est appliquée.

Avertissements
1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou qui allaites ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

Contre-indication
1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé.
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la vape et n'avaler pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles
1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser du e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

Nutzungshinweis
Vielen dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com.

Produktbeschreibung
Der iStick QC 200W kommt mit einem gewaltigen fest verbauten 5000 mAh Akku und bietet mit 50A/200W maximale Leistung. Modernes Design, nachhaltig und leistungsstark, hat der iStick QC 200W auch eine Schnellladefunktion mit 1,5 A durch den Avatar Quick Charger. Mit einer Breite von 25mm, passen alle gängigen Verdampfer bis 25 mm Durchmesser ohne Überstand. Darüber hinaus kann durch den innovativen RC-Adapter den iStick QC 200W in eine Power Bank verwandelt werden.

Gebrauchsanleitung:







Ein- und Ausschalten: Drücken Sie die Feuertaste 5x hintereinander in schneller Folge um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Halten Sie die Feuertaste gedrückt und ziehen Sie am Mundstück.

Stealth-Funktion: Ist das Gerät eingeschaltet, halten Sie den Feuerknopf gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Down-Taste um zwischen den

Funktionen Stealth-On und Stealth-Off zu wechseln. Während der Stealth-On Einstellung können Sie auch ohne Bildschirmanzeige vapen. Um Ihre Einstellungen kurz im Stealth On Mode zu sehen drücken Sie einfach kurz die Feuertaste.

Einstelltasten Lock-Funktion: Ist das Gerät eingeschaltet, drücken Sie gleichzeitig die beiden Einstelltasten für 2 Sekunden. So wechseln Sie zwischen den Lock und Unlock Funktionen. Im Display erscheint „Lock" bzw. „Unlock". Im Lock Modus sind die Einstelltasten deaktiviert um versehentliches verstellen der Einstellungen im zu verhindern.

Wechsel der Display-Anzeige: Ist das Gerät ausgeschaltet, halten Sie die beiden Einstell-Tasten für 2 Sekunden gedrückt. Das Display dreht sich um 180 Grad. So können Sie das Display von 2 verschiedenen Perspektiven ablesen.

Display-Schnittstelle wechseln: Ist das Gerät eingeschaltet wählen Sie den VW Modus. Halten Sie die Up- und die Feuer-Taste gedrückt bis die Strom Anzeige blinkt. Drücken Sie dann die Up- und Down-Tasten um zwischen den Einstellungen zu wählen. Mit einmaligen drücken der Feuertaste bestätigen Sie Ihre Wahl.

Hinweis: Die Einstellungen können nur im VW-Modus bei eingeschalteten Gerät geändert und gewählt werden. Und wenn eine Einstellung im VW-Modus gewählt wird, ändert sich die Einstellung im VW- und TC- (Ni, Ti, SS, M1, M2, M3) Modi entsprechend automatisch.

Vorheizfunktion: Drücken Sie bei ausgeschalteten Gerät einfach die Feuertaste und die Up-Taste gleichzeitig bis der M1 Modus erscheint; drücken Sie 3x die Feuertaste und „Power" erscheint. Drücken Sie die Up- und Down-Taste um die Wattanzahl zum vorheizen einzustellen und drücken Sie dann die Feuertaste nochmals um die Zeit einzustellen. „Time" erscheint und mit den Up- und Down-Tasten können Sie die Sekunden einstellen bzw. die Vorheizfunktion ausschalten.

Aufladen des Handys: Schrauben Sie den RC Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) auf das Gerät und schließen Sie diesen mit einem Handy durch das USB-Kabel an. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie einmal die Feuer-Taste, um das Handy aufzuladen.

Aufladen von weiteren E-Zigaretten MODs: Schrauben Sie einen RC-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) auf dem Gerät und schließen Sie diesen mit einem anderen E-Zigaretten MODüber das USB-Kabel an. Im Power-Off-Zustand halten Sie die Up-Taste und die Feuertaste, bis der M1-Modus erscheint. Drücken Sie die Feuer-Taste 5x um zur "USB" -Schnittstelle zu gelangen. Drücken Sie die Up und Down-Taste um diese Funktion ein- oder auszuschalten. Ist der "USB" aktiviert, mit 5 klicks der Feuertaste das Gerät einschalten und die Feuertaste einmal betätigen, um einen anderen MOD aufzuladen.

Wechsel zwischen den Vaping Modi: Das Gerät ist an und Sie drücken 3mal in schneller Folge die Feuer-Taste um den aktuellen Vaping Modus zu sehen. Drücken Sie die Up oder Dwon-Taste um zwischen den VW, Smart, USB Charge (Modus erscheint nur wenn „USB" angeschlossen ist), TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 Modi zu wechseln. Drücken Sie dann einmal die Feuer-Taste oder warten Sie 10 Sekunden um den Vaping Modus zu bestätigen.

1) VW Modus:
Im VW Modus unterstützt das Gerät Coils mit einem Widerstand von 0,1 Ohm bis 3,5 Ohm.
Anpassung der Wattzahl: Im VW Modus können Sie die Leistung zwischen 1W und 200 W anpassen. Mit den Up- und Down-Taste können Sie die Leistung erhöhen oder verringern. Bei längeren drücken erfolgt die Anpassung schneller.

2) Smart Modus:
Im Smart-Modus kann die Wattzahl von 1W bis auf 200W angepasst werden indem Sie Up- und Down Tasten, bei installierten Verdampfer, betätigen.
Der Smart-Modus speichert eine Ausgangsleistungseinstellung für jeden Widerstandswert und kann insgesamt zehn Gruppen speichern. Sobald Sie die Ausgangsleistung für einen Widerstand geändert haben, wird die geänderte Einstellung automatisch neu gespeichert. Wenn der Smart-Modus bereits zehn Einstellungen gespeichert hat und Sie einen weiteren neuen Widerstand hinzufügen möchten, wird die erste gespeicherte Einstellung gelöscht. Im Smart-Modus unterstützt das Gerät Coils mit einem Widerstand von 0,1 Ohm bis 3,5 Ohm.

3) TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) Modus:
Im TC-Ni/TC-Ti/TC-SS Modus unterstützt das Gerät Nickel 200, Titan und Edelstahl 316 Spulen. Im TCR (Temperatur-Koeffizient vom Widerstand) Modus unterstützt das Gerät verschiedene Spulen für Temperaturkontrolle mit unterschiedlicher TCR Wertebereichen. (Widerstandsbereich: 0,05 Ohm bis 1,5 Ohm)

Einstellung des TCR Modus (M1,M2,M3): Drücken Sie, beim ausgeschalteten Gerät, die Feuer-Taste und die Up-Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in das TCR Menu:
1. Drücken Sie die Feuer-Taste um zwischen den M1, M2 und M3 zu wechseln;
2. Drücken Sie die Up-/Down Taste um die Parameter anhand der TCR der Spule ändern;
3. Hasten Sie die Feuer-Taste gedrückt oder warten Sie 10 Sekunden um die Einstellungen zu bestätigen.

Folgender TCR Wertebereich als Referenz für die verschiedenen Spulen:

Material	Nickel	Titan	NiFe	SS(303,304,316,317)
TCR Wertebereich	600-700	300-400	300-400	80-200

Hinweis: 1. Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10^5 multipliziert im aktuellen TCR.
2. Der TCR Wertebereich für den VF Classic ist 1-1000.

Wattzahl anpassen: In den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Modi liegt die Ausgangsleistung zwischen 1W und 200W. Drücken Sie die Feuertaste 4x in schneller Folge um die Wattzahl anpassen zu können. Mit den Up-/Down-Tasten können Sie die Wattzahl einstellen.
Temperaturregelung: In den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Modi kann die Temperatur mit den Up-/Down-Tasten eingestellt werden, zwischen 100-315 ℃ oder 200-600 ℉. Einmaliges drücken ändert die Temperatur um 5℃ oder 10℉. Bei längeren drücken der Einstelltasten ändern sich die Wattzahlen schneller.
Wechsel zwischen ℃ und ℉: Wenn Sie bei 315 ℃ weiter die Up-Taste drücken wechseln automatisch zur geringsten Fahrenheit Temperatur (200℉). Genauso wenn Sie die Minimaltemperatur (100 ℃) reduzieren wechseln Sie automatisch zu höchsten Fahrenheit (600℉) Einstellung.
Lock/Unlock Verdampfer Widerstand: Halten Sie in den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Modi einfach die Feuertaste und die Up-Taste für zwei Sekunden gedrückt um den "Basiswiderstand" des Verdampfers zu sperren bzw. zu entsperren. Das “Lock” Zeichen erscheint am Display. Das "Ω" -Symbol erscheint erst wieder bei entsperrten Verdampfer.
Hinweis:
1. Bitte verwenden Sie diese Funktion nur bei Raumtemperatur, so dass der richtige "Basiswiderstand" im Speermodus angezeigt werden kann.
2. Wenn Sie die Spule austauschen merkt sich der Akku den eingestellten "Basiswiderstand". Der Widerstand kann sich durch Temperaturanstieg erhöhen. Wechseln Sie im Unlock-Modus die Spule, erscheint im Display “New coil up same down” und der Spulenwiderstand kann neu eingestellt werden. Wenn es dieselbe Spule ist, drücken Sie die Down-Taste, und wenn es sich um eine neue Spule handelt drücken Sie die Up-Taste. Bitte entsperren Sie den Widerstand, wenn Sie einen Verdampfer mit unterschiedlichen Widerstand verwenden möchten.
3. Wenn Sie aus Versehen konventionelle Spulen verwenden oder Spulen mit einem Widerstand über 1,5 Ohm in den Modi TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3 wechselt das Gerät automatisch in den VW-Modus.

Individuelles Logo

Laden Sie die Datei von der offiziellen Webseite herunter, verbinden Sie das Gerät über das USB Kabel mit dem Computer und drücken Sie Doppelklick auf EleafUpdate.exe. Klicken Sie dann auf Logo und laden Sie Ihr gewünschtes Foto hoch. Drücken Sie 2x die Feuertaste um die Logo-Ein/Aus-Taste zu aktivieren. Einfach durch Drücken der Plus/Minus-Taste das Logo ein- oder ausschalten.
Hinweis:
1. Verwenden Sie ein bmp-Dateiformat mit maximal 96 * 16 Pixel.
2. Wenn das individuelle Logo nicht hochgeladen wird und sich das Gerät abschaltet, drücken Sie die Down-Taste einmal um das Gerät neu zu starten.

Funktionen des Micro USB Ports

Aufladen:
Die Batterieanzeige im Display blinkt wenn der Ladestand des Akkus auf unter 10% sinkt.
Das Gerät kann über den USB Port mit einem Wandladegerät oder am Computer aufgeladen werden oder über ein externes Ladegerät.
Firmware Upgrade:
Die Firmware kann aktualisiert werden in dem Sie das Gerät mit dem USB Kabel am Computer verbinden.

Einstellungen

Atomizer Schutz: Überschreitet die vaping Zeit 10 Sekunden, schaltet sich das Gerät automatisch ab und das Display zeigt “Over 10s ”.
Atomizer Low Alarm: Sinkt der Widerstand der Spule unter 0,1 Ohm im VW/Smart Modus oder unter 0,05 Ohm im TC Modus, erscheint im Display „Atomizer Low".

Verdampfer Schutz & Atomizer Short: Falls eine Überspannung auftritt, zeigt das Gerät:. „Atomizer Short" und das Display zeigt, „No Atomizer" wenn kein Verdampfer verschraubt ist.
Low Power Alarm: Wenn die Spannung der Batterie unter 3,3 V sinkt, zeigt das Gerät erst „Battery Low" und dann "Lock". Laden Sie die Akkus wieder auf um das Gerät zu entriegeln.
Temperaturschutz: Im TC-Modus, ist die Ist-Temperatur der Spule höher als die Solltemperatur, zeigt das Gerät "Temp Protection".
Temperatur-Alarm: Wenn die Temperatur des Geräts über 70 ℃ erreicht, schaltet sich die Leistung ab und im Display zeigt es “Device Too Hot”. Das Gerät muß sich erst wieder abkühlen.

Garantie

Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.

Warnung

1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen" und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mögliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Indicaciones para el uso

Gracias por elegir los productos de Eleaf! Por favor lea este manual cuidadosamente antes de usarlo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere información adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor consulte a su vendedor local o visite nuestro sitio web www.eleafworld.com.

Introducción del producto

El iStick QC 200W viene con una batería incorporada de 5000mAh y tiene una salida máxima de 50A / 200W. El iStick QC 200W es elegante, sostenible y potente, también cuenta con una capacidad de carga rápida de 1,5A cuando se utiliza el cargador rápido de Avatar. Gracias a tener una anchura de 25 mm, se combina bien con todos los tanques de hasta 25 mm sin saliente. Por otra parte, con el adaptador RC innovador , se convertirá la conexión 510 del iStick QC 200W en una salida del USB para ser un cargador portátil cuando es necesario.

¿Cómo utilizar?







Encendido / apagado: Presione el botón de encendido 5 veces en una sucesión rápida para encender / apagar el dispositivo. Mantenga presionado el botón de encendido para realizar una calada cuando el dispositivo esté encendido.

Función oculta activada / desactivada: Pulse el botón de encendido y el botón inferior simultáneamente cuando el dispositivo esté encendido, así pordrá cambiar entre la función oculta activada y desactivada. Con la función oculta, puede vapear con la pantalla OLED apagada y puede pulsar el botón de encendido una vez para ver la configuración actual.

Botones de ajuste de bloqueo / desbloqueo: Mantenga pulsado los botones superior e inferior al mismo tiempo durante dos segundos, recuerde que el dispositivo esté encendido, de esta manera los botones superior e inferior estarán bloqueados y la pantalla mostrará "Lock". De la misma manera, los botones superior e inferior pueden ser desbloqueados y en la pantalla aparecerá "Unlock". A través de esta operación, puede evitar pulsaciones no intencionales y prolongar la vida útil de los botones.

Cambio de modo de visualización: Siga pulsando los botones superior e inferior simultáneamente durante dos segundos, cuando el dispositivo esté apagado, la pantalla girará 180 grados. Gracias a esta operación puede visualizar la pantalla desde dos ángulos diferentes.

Cambio entre interfaces de visualización: Cuando el dispositivo esté encendido, elija el modo VW y pulse el botón de encendido y el botón superior hasta que el signo de la interfaz actual parpadee. Cuando esté parpadeando, pulse los botones superior e inferior para cambiar entre difetentes interfaces; Finalmente pulse el botón de encendido una vez para confirmar la interfaz que ha elegido.

Nota: las interfaces sólo se pueden cambiar y seleccionar en el modo VW en el estado de encendido. Y cuando se selecciona una interfaz en el modo VW, la interfaz de los modos TC (Ni, Ti, SS, M1, M2, M3) cambiará en consecuencia y automáticamente.

Función de precalentamiento: En el estado de apagado, mantenga presionado el botón superior y el botón de encendido hasta que aparezca el modo M1; Pulse el botón de encendido 3 veces para ir a "Power", y pulse el botón superior o inferior para ajustar el vataje del precalentamiento; Presione nuevamente el botón de encendido para ir a "Time" y presione el botón superior o inferior para ajustar los segundos de precalentamiento o para apagar la función de precalentamiento.

Función de carga del teléfono celular: Atornille un adaptador RC (no incluido) en el dispositivo y conéctelo con un teléfono celular mediante un cable USB. Cuando el dispositivo esté encendido, presione el botón de encendido una vez para comenzar a cargar el teléfono celular.

Función de cargar otro mod e-cigarrillo: Atornille un adaptador RC (no incluido) en el dispositivo y conéctelo con otro mod de cigarrillo electrónico mediante un cable USB. En el estado de apagado, mantenga pulsados los botones superior y de encendido hasta que aparezca el modo M1; Pulse el botón de encendido 5 veces en la interfaz "USB" y pulse el botón superior o inferior para activar o desactivar esta función. Cuando el "USB" está encendido, haga 5 clics en el botón de encendido para encender el dispositivo, y en el modo de Carga USB, presione el botón de encendido una vez para comenzar a cargar otro mod de cigarrillo electrónico.

Cambiar modos de vapeo: Cuando el dispositivo esté encendido, pulse el botón de encendido 3 veces rápidamente, el dispositivo mostrará el modo de vapeo actual. Presione el botón superior o inferior para cambiar entre los modos de VW, Smart, Carga USB (este modo se aparece sólo cuando el "USB" está activado), TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3, y luego presione el botón de encendido una vez, o dejar la pantalla parpadear 10 veces en la configuración actual para confirmar el modo de vapeo que haya elegido.

1) Modo VW:
Cuando se establece el modo VW, el dispositivo puede trabajar con una bobina cuya resistencia está dentro del rango de 0,1ohm hasta 3,5ohm.
Ajuste de potencia: En este modo, la potencia de salida se puede ajustar entre 1W a 200W pulsando el botón superior o inferior, el botón superior para aumentar y el botón inferior para disminuir. La pulsación prolongada del botón superior o inferior puede aumentar o disminuir rápidamente el nivel de potencia.

2) Modo Smart:
En el modo Smart, la potencia se puede ajustar de 1W a 200W a través de presionar el botón superior o inferior sólo cuando se instala un atomizador en el dispositivo.
El modo Smart podrá guardar un valor de potencia de salida corresponde a cada valor de resistencia y se podrá guardar totalmente diez grupos de tales ajustes. Una vez que se cambie el ajuste de potencia de salida para una resistencia, se volverá a guardar el ajuste modificado automáticamente. Cuando el modo Smart ya ha guardado diez ajustes y usted desea agregar otra resistencia nueva, se necesitará eliminar el primer ajuste guardado. En este modo, el dispositivo puede soportar una bobina cuya resistencia está dentro del rango de 0,1ohm-3,5ohm.

3) Los modos TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3):
Cuando se establece el modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS, el dispositivo puede trabajar separadamente con bobinas de Níquel 200, titanio y acero inoxidable 316. En el modo TCR (Coeficiente de Temperatura de Resistencia), el dispositivo puede trabajar con diferentes bobinas de control de temperatura en diferentes rangos de los valores de TCR y se puede ajustar el TCR en diferentes valores dentro del rango apropiado. (Rango de resistencia de la bobina: 0,05ohm-1,5ohm)

El ajuste del modo TCR (M1, M2, M3): Cuando el dispositivo está apagado, mantenga pulsado el botón de encendido y el botón superior simultáneamente, usted va a entrar en el menú de TCR(M1, M2, M3):
(1). Pulse el botón de encendido una vez repetidamente para elegir entre los modos M1, M2 y M3;
(2). Pulse el botón superior o inferior para aumentar o disminuir el valor TCR de acuerdo con el material de la bobina;
(3). Mantenga pulsado el botón de encendido o permanezca en la interfaz durante unos 10 segundos para confirmar el ajuste.

A continuación se presentan los diferentes rangos de los valores de TCR para su referencia:

Material	Nickel	Titan	NiFe	SS(303,304,316,317)
Rangos de Valores de TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 10^5 multiplicado del TCR real.
2. El rango total del valor de TCR es 1-1000.

Ajuste de potencia: En el modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la potencia de salida se puede ajustar de 1W a 200W. Mantenga pulsado el botón de encendido 4 veces rápidamente para entrar en el menú de ajuste de potencia, pulse el botón superior o inferior para aumentar o disminuir el nivel de potencia. La pulsación prolongada del botón superior o inferior puede aumentar o disminuir rápidamente el nivel de potencia.
Ajuste de temperatura: En el modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la temperatura se puede ajustar entre 100-315℃ o 200-600℉ pulsando el botón superior o inferior, el botón superior para aumentar y el botón inferior para disminuir. Una pulsación momentánea del botón superior o inferior aumenta /disminuye la temperatura en intervalos de 5 °C o 10 °F. Pulsando prolongadamente el botón superior o inferior aumentará/disminuirá rápidamente el ajuste de la temperatura.

Cambio entre ℃y ℉: Si aumenta la temperatura hasta 315 ℃, y continúa pulsando el botón superior, la lectura de la temperatura cambiará automáticamente al grado más bajo de Fahrenheit (200 ℉). Igualmente, si la temperatura se fija en el nivel más bajo de Fahrenheit (200 ℉) y se sigue pulsando el botón inferior, la lectura de la temperatura cambiará automáticamente al grado más alto de Celsius (315 ℃).
Bloqueo / Desbloqueo de resistencia: En el modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el botón de encendido y el botón superior simultáneamente durante dos segundos para bloquear o desbloquear la "resistencia de base" del atomizador. Aparecerá el signo de bloqueo cuando la resistencia está bloqueada y el símbolo "Ω" volverá a aparecer cuando se desbloquea.
Nota:
1. Por favor, bloquee la resistencia cuando la bobina está a temperatura ambiente para que el dispositivo pueda mostrar la correcta "resistencia de base".

2. En el modo de bloqueo de resistencia, cuando se quita la bobina y luego se pone de nuevo, el dispositivo puede mantener el mismo "resistencia de base" a pesar de que la resistencia de la bobina pueda aumentar debido a la subida de la temperatura. En el modo del desbloqueo de la resistencia, cuando se quita la bobina y luego se pone una bobina de nuevo, un mensaje "New coil up same down" aparecerá en la pantalla, como la resistencia de la bobina puede aumentar dentro de cierto rango. Si se trata de la misma bobina, pulse el botón inferior y si se trata de una nueva bobina, pulse el botón superior. Pero, por favor desbloquee la resistencia cuando quiere cambiar un atomizador o una bobina de resistencia diferente.
3. Cuando hay un uso erróneo de una bobina común o una bobina cuya resistencia está por encima de 1,5ohm en el modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), el dispositivo volverá automáticamente al modo de VW.

¿Cómo poner el logotipo personalizado en el dispositivo?

Descargue el archivo en nuestro sitio web oficial, conecte el dispositivo con un cable USB a un ordenador y haga doble clic en EleafUpdate.exe. A continuación, haga clic en "LOGO" y abra la imagen que elija para ponerla en el dispositivo.

Finalmente presione el botón de encendido dos veces en sucesión rápida cuando el dispositivo esté encendido, para entrar en la interfaz de encendido / apagado de logotipo y pulse el botón superior o inferior una vez para activar / desactivar el logotipo.
Nota:
1. Asegúrese de que la imagen que elija es una imagen monocroma de 96 * 16 píxeles en el formato de bmp.
2. Si no aparece el logotipo personalizado y el dispositivo se apaga, presione el botón inferior una vez para reiniciar el dispositivo.

Funciones del puerto micro USB

Carga:
El indicador de carga de la batería en la pantalla del istick QC 200W seguirá parpadeando cuando la carga restante de la batería es inferior al 10%. El dispositivo se puede cargar a través del puerto USB en la parte inferior del dispositivo a través de conectar a un adaptador de pared o a una computadora.
Actualización del firmware:
El firmware se puede actualizar mediante la conexión del dispositivo con un ordenador a través del puerto USB con un cable micro USB.

Propiedades

Protección de Atomizador: Cada vez cuando el tiempo de vapeo supera los 10 segundos, la salida se apaga automáticamente mostrando "Over 10s Protection" en la pantalla.
Alerta Atomizador Bajo: Cuando la resistencia de la bobina es menor que 0,1ohm en el modo VW/Smart o inferior a 0,05ohm en los modos TC, la pantalla OLED mostrará "Atomizer Low ".
Protección del Atomizador contra cortocircuitos & Sin Atomizer: Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador, la pantalla OLED mostrará "Atomizer Short". La pantalla muestrará "No Atomizer" cuando no haya atomizador conectado.
Alerta de baja potencia: Cuando el voltaje de la batería está por debajo de 3,3 V, la pantalla del dispositivo muestra: "Battery Low" y luego "Lock". Por favor, recargue la batería para reactivar el dispositivo.
Protección en temperatura: En los modos de TC, cuando la temperatura real de la bobina alcanza a la temperatura ajustada, la pantalla mostrará el mensaje "Temp Protection". Puede continuar utilizando el dispositivo normalmente.
Alerta de temperatura: Si la temperatura del dispositivo ha superado a la alerta de temperatura, la salida se apagará automáticamente y la pantalla mostrará el

mensaje "Device Too Hot". Puede seguir vapeando después de que se enfríe.

Garantía

No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano.Se aplica la garantía legal.

Atención:

1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado para su uso por los jóvenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicación

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado.
3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-líquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Перед использованием:

Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт.

О продукте

Батарейный мод iStick QC 200W отличают высокие характеристики выходной мощности 50A/200 Ватт, и большая емкость встроенного аккумулятора: 5000mAh. Из других особенностей можно отметить ускоренную зарядку током до 1.5A с помощью адаптера Avatar Quick Charger. Имея диаметр площадки 2 мм, этот батарейный мод совместим с большинством атомайзеров, а также может быть легко превращен в универсальный внешний аккумулятор для зарядки, если подключить к нему RC-адаптер.

Использование







Включение/выключение: быстро нажмите на основную кнопку 5 раз подряд. Для выключения устройства повторите операцию. Чтобы сделать затяжку, нажмите и удерживайте основную кнопку.

Stealth режим: На включенном устройстве зажмите одновременно

основную кнопку и кнопку «вниз» на несколько секунд до появления сообщения «Stealth ON» на экране. В этом режиме при парении экран будет погашен. Чтобы выключить режим Stealth, проделайте эту процедуру еще раз до появления сообщения «Stealth OFF».

Блокировка кнопок управления: нажмите и удерживайте обе кнопки управления «Вверх» и «Вниз» до появления надписи «Lock» на экране. Для отключения блокировки повторите операцию. С помощью этой блокировки вы можете предотвратить случайное нажатие кнопок управления.

Переворот экрана: нажмите и удерживайте одновременно две кнопки управления «Вверх» и «Вниз» в выключенном состоянии устройства до тех пор, пока изображение на дисплее не перевернется. Таким образом, вы можете в любой момент повернуть экран так, как вам будет удобнее.

Смена интерфейса: в режиме VW нажмите и удерживайте основную кнопку и кнопку управления «Вверх» до тех пор, пока экран не замигает. Во время мигания нажимайте кнопки управления «Вверх» и «Вниз», переключаясь между разными стилями интерфейса.

Примечание: Интерфейс можно сменить только из режима VW. При этом выбранный интерфейс автоматически изменится в остальных режимах (TC Ni / Ti / SS, TCR / M1 / M2 / M3).

Функция Preheat (предварительный нагрев спирали): в выключенном состоянии нажмите и удерживайте основную кнопку и кнопку управления «Вверх», пока на экране не появится настройка профиля M1. Нажимая основную кнопку, листайте настройки до появления надписи «Power», где вы можете настроить мощность предварительного нагрева, используя кнопки «Вверх» и «Вниз». Затем еще раз нажмите основную кнопку, чтобы перейти к настройке длительности предварительного нагрева («Time»). Если в настройке «Time» оставить значение «OFF», функция Preheat останется выключенной. Для сохранения настроек, включите устройство 5-ным нажатием на основную кнопку.

Зарядка мобильного телефона: Привинтите RC-адаптер (в комплект не входит) к коннектору устройства, и подключите к нему телефон с помощью USB-кабеля. Включите устройство пятикратным нажатием на основную кнопку, и нажмите на эту кнопку еще раз для запуска зарядки телефона.

Зарядка другой электронной сигареты или батарейного мода: Привинтите RC-адаптер (в комплект не входит) к коннектору устройства, и подключите к нему другую электронную сигарету или мод с помощью USB-кабеля. Выключите ваше устройство, и удерживайте основную кнопку и кнопку «Вверх» до появления настроекTCR (M1). После этого нажмите пять раз на основную кнопку для входа в режим "USB", и включите этот режим, используя кнопки «Вверх» или «Вниз». Активировав этот режим, включите устройство пятикратным нажатием на основную кнопку, и затем в режиме "USB Charge" запустите процесс зарядки, нажав один раз на основную кнопку.

Переключение между режимами: нажмите 3 раза на основную кнопку во включенном состоянии устройства, чтобы посмотреть текущий выставленный режим. Используйте кнопки управления «Вверх» и «Вниз», чтобы переключаться между остальными режимами (VW, Smart, USB Charge (этот режим будет доступен, только если он включен, как описано выше), TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3), и, выбрав необходимый, просто нажмите основную кнопку один раз.

1) VW mode: в режиме Вариватт вы можете свободно менять выходную

мощность устройства в пределах от 1 до 200 Ватт с помощью кнопок управления «Вверх» и «Вниз». Удерживайте необходимую кнопку управления, чтобы ускорить перемотку. Поддерживаемое сопротивление атомайзера в данном режиме 0.1-3.5 Ом.

2) Smart mode: этот режим способен запоминать заданную пользователем мощность для группы из десяти разных атомайзеров. Любые изменения мощности с установленным атомайзером сохраняются и, при обнаружении этого же атомайзера или атомайзера с аналогичным сопротивлением, устройство автоматически установит запомненное значение мощности. Хранятся значения мощности для десяти различных сопротивлений, при добавлении еще одного первое значение будет удалено.

3) Режимы TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3): Режимы термоконтроля TC Ni, TC Ti и TC SS позволяют использовать атомайзеры, спирали которых изготовлены из никеля, титана или нержавеющей стали. Режим TCR (M1, M2, M3) позволяет продвинутым пользователям самостоятельно задавать температурный коэффициент сопротивления (TCR).

Настройка TCR: В выключенном состоянии нажмите и удерживайте основную кнопку и кнопку управления «Вверх», чтобы войти в режим настройки TCR (M1, M2, M3):
1. Нажимайте основную кнопку для выбора нужной ячейки памяти M1, M2 или M3;
2. С помощью кнопок «вверх» и «вниз» установите нужное значение TCR для выбранной ячейки;
3. Нажмите и удерживайте основную кнопку или просто подождите 10 секунд для сохранения настройки.

Справочная таблица значений TCR:

Материал	Nickel	Титан	Нержавеющая сталь	SS(303,304,316,317)
TCR Value Range	600-700	300-400	300-400	80-200

Важно: 1. Чтобы получить указанные цифры, реальный температурный коэффициент сопротивления материала умножен на 10^5.
2. Диапазон настройки TCR от 1 до 1000.

Ограничение максимальной мощности: В режимах термоконтроля TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) вы можете принудительно ограничить максимальную выходную мощность в пределах от 1 до 200 Ватт. Для изменения этого значения нажмите основную кнопку 4 раза, а затем задайте мощность кнопками управления «вверх» и «вниз».
Настройка температуры: В режимах термоконтроля TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) вы можете самостоятельно установить нужное значение температуры спирали испарителя в пределах 100-315℃ или 200-600℉, просто нажимая кнопку «Вниз» для уменьшения значения или кнопку «Вверх» для увеличения. Каждое нажатие будет изменять значение температуры на 5 ℃ или 10℉. Для ускоренной смены значений просто зажмите нужную кнопку и удерживайте ее.
Переключение между шкалами ℃ и ℉: Если при достижении верхней границы для шкалы Цельсия (315 ℃) продолжать нажимать на кнопку «вверх», значение температуры автоматически изменится на нижнее значение для шкалы Фаренгейта (200℉). Для обратного перехода на шкалу Цельсия следует достичь нижнего предела по шкале Фаренгейта и продолжать нажимать кнопку «вниз».
Блокировка сопротивления: В режимах термоконтроля TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/

TCR(M1,M2,M3) для блокировки «базового» сопротивления испарителя необходимо одновременно нажать и удерживать основную кнопку и кнопку «Вверх» до появления на дисплее значка “Ω” рядом со значением текущего сопротивления атомайзера. Снятие блокировки производится аналогично.
Важно:
1. Для корректной работы термоконтроля блокировку сопротивления производите при комнатной температуре испарителя.
2. Если вы не заблокировали «базовое» сопротивление испарителя, то при снятии атомайзера или при извлечении испарителя и установке его обратно устройство может выдать предупреждение “New coil up same down” в случае, если сопротивление вновь установленного испарителя по каким-то причинам существенно отличается от ранее определенного значения. Если это все тот же испаритель, нажмите кнопку «вниз», если вы сменили испаритель или намотку, нажмите кнопку «вверх».
3. Если вы по ошибке попытаетесь использовать испаритель сопротивлением более 1.5 Ом в одном из режимов термоконтроля, устройство автоматически перейдет в режим вариватта (VW).

Замена логотипа:

для установки другого логотипа скачайте специальное приложение с официального сайта компании www.eleafworld.com. Подсоедините устройство к компьютеру и запустите приложение. Затем нажмите на кнопку «LOGO» в появившемся окне и выберите изображение, которое хотели бы установить. Отсоедините устройство и нажмите на основную кнопку 2 раза, чтобы войти в меню активации логотипа. Изображение появится при включенном состоянии устройства спустя 5 секунд после любых нажатий на кнопки.
Примечание:
1. Убедитесь, что выбранное вами изображение монохромное, в формате .bmp и имеет размер 96*16 пикселя.
2. Если вам не удалось установить изображение и ваше устройство отключилось, нажмите кнопку «Вниз» для перезапуска.

Функции порта Micro-USB:

Зарядка аккумулятора:
Индикатор заряда аккумулятора на дисплее будет мигать, если оставшийся заряд составляет менее 10%.
Зарядка аккумуляторов происходит через Micro-USB порт. Подключить

USB-кабель можно либо к сетевому адаптеру с максимальной силой тока от 1.5A, либо к USB-порту компьютера. Для полной зарядки аккумулятора потребуется примерно 5 часов.
Обновление встроенного ПО:
Встроенное ПО может быть обновлено пользователем самостоятельно с помощью специального приложения, которое можно скачать с официального сайта компании www.eleafworld.com. Для обновления следует подключить устройство к персональному компьютеру с помощью USB-кабеля.

Сообщения и предупреждения на дисплее:

Over 10s: Если основная кнопка нажата более 10 секунд подряд, срабатывает защита атомайзера, и на дисплей выводится сооообщение “Over 10s”.
Atomizer Low: данное сообщение появляется, если сопротивление вашего атомайзера ниже 0.1 Ом в режиме VW/Smart, или 0.5 Ом в режиме TC.
Atomizer Short & No Atomizer: Если электроника мода фиксирует короткое замыкание в испарителе или он имеет сопротивление ниже поддерживаемого, выводится надпись “Atomizer Short”. В том случае, если электроника не обнаружила испарителя или он неисправен, появляется

сообщение “No Atomizer”.
Lock: При падении напряжения аккумулятора менее 3.3В, устройство отключается и выводится сообщение “Lock” на дисплей. Необходимо зарядить аккумулятор.
Temp Protection: В режимах термоконтроля TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3),при достижении заданной пользователем температуры спирали, выводится сообщение "Temp Protection".
Device Too Hot: Это сообщение выводится на дисплей в случае, если температура самого устройства чересчур высока. Чтобы продолжить использование, нужно дать устройству остыть.

Меры предосторожности

1. Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
2. Устройство может использоваться при температуре от -10° до 60° C.
3. Запрещается использовать устройство с частями других производителей. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства с нарушением правил эксплуатации.

Внимание

1. Хранить в местах, недоступных для детей
2. Устройство не рекомендутся для использования некурящими

Гарантия

Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, связанные с неправильной эксплуатацией устройства. Применяется официальная гарантия.

Avviso per l'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.eleafworld.com.

Introduzione al prodotto

L'iStick QC 200W è dotato di una massiccia batteria integrata da 5000mAh e dispone di una potenza massima di uscita di 50A / 200W. Elegante, sostenibile e potente, l'iStick QC 200W dispone anche di una funzione di ricarica rapida di 1,5 A quando si utilizza l'Avatar Quick Charger. Con una larghezza di 25mm, si abbina bene con tutti i serbatoi fino a 25mm di capacità tranquillamente. Inoltre, l'innovativo adattatore RC convertirà il collegamento dell'iStick QC 200W 510 in una uscita USB per la modalità alimentatore in caso di necessità.

Modo d'uso



Accensione / spegnimento: premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per accendere / spegnere il dispositivo. Tenere premuto il pulsante di accensione per effettuare un tiro quando il dispositivo è acceso.

Invisibile on / off: premere il pulsante di accensione e il pulsante GIU simultaneamente quando il dispositivo è acceso per passare dalla modalità

Invisibile Off. In modalità Invisibile On, è possibile svapare con lo schermo OLED spento e premende una volta il pulsante di accensione è possibile verificare l'impostazione corrente.

Blocco/sblocco dei pulsanti regolatori: Se si mantiene premuti contemporaneamente i pulsanti SU e GIU per due secondi quando il dispositivo è acceso, i pulsanti SU e GIU saranno bloccati e lo schermo mostrerà "Lock". Allo stesso modo, i pulsanti SU e GIU possono essere sbloccati e lo schermo mostrerà "Unlock". Attraverso questa operazione, è possibile proteggere i pulsanti da pressioni non intenzionali e prolungare, così, la loro durata di vita.

Cambiare la modalità di visualizzazione: Tenere premuto i pulsanti SU e GIU contemporaneamente per 2 secondi quando il dispositivo è spento; lo schermo ruoterà di 180 gradi. È possibile visualizzare lo schermo da due diverse angolazioni attraverso questa operazione.

Cambiare l'interfaccia di visualizzazione: Quando il dispositivo è acceso, scegliere la modalità VW; tenere premuto il pulsnte SU e il pulsante di accensione fino a quando l'interfaccia inizi a lampeggiare; quando lampeggia, premere il tasto SU o GIU per cambiare le diverse interfacce; infine premere una volta il pulsante di accensione per confermare l'interfaccia selezionata.
Nota: l'interfaccia può essere cambiata e selezionata in modalità VW solamente quando il dispositivo è acceso. E quando l'interfaccia viene selezionata in modalità VW, le interfacce delle modalità TC (Ni, Ti, SS, M1, M2, M3) cambieranno di conseguenza e automaticamente.

Funzione di preriscaldamento: Quando il dispositivo è spento, tenere premuti i pulsanti SU e di accensione fino a visualizzare la modalità M1; premere il pulsante di accensione per 3 volte a "Power", e premere il tasto SU o GIU per regolare la potenza di preriscaldamento; premere di nuovo il pulsante di accensione a "Time", e premere il pulsante SU o GIU per regolare il secondo di preriscaldamento o disattivare la funzione di preriscaldamento.

Funzione di ricarica del telefono cellulare: Fissare un adattatore RC (non incluso) sul dispositivo e collegarlo ad un telefono cellulare tramite un cavo USB. Quando il dispositivo è acceso, premere una volta il pulsante di accensione per iniziare a ricaricare il cellulare.

Funzione di ricarica di altri modelli di sigaretta elettronica: Fissare un adattatore RC (non incluso) sul dispositivo e collegarlo con un altro modello di sigaretta elettronica tramite un cavo USB. Quando il dispositivo è spento, tenere premuto i pulsanti SU e di accensione fino a visualizzare la modalità M1; premere il pulsante di accensione 5 volte per accedere all'interfaccia "USB", e premere il pulsante SU o GIU per attivare o disattivare questa funzione. Quando la funzione "USB" è attivata, effettuare 5 click del pulsante di accensione per accendere il dispositivo e premere una volta il pulsante di accensione per iniziare a ricaricare un altro dispositivo di sigaretta elettronica.

Passare da una modalità di svapo ad un'altra: Quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante di accensione 3 volte in rapida successione, il dispositivo visualizza la modalità di svapo attuale. Premere il pulsante SU o GIU per scegliere le modalità VW, Smart, USB Charge (questa modalità appare solo quando "USB" è acceso), TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3, premere quindi una sola volta il pulsante di accensione o rimanere nell'interfaccia per circa 10 secondi, per confermare la modalità di svapo scelta.

1) In modalità VW:

Quando è impostato in modalità di VW, il dispositivo può supportare una bobina la cui resistenza ha valori compresi tra 0.1ohm e 3.5ohm.
Regolare la potenza: In questa modalità, la potenza di uscita può essere regolata da 1W a 200W premendo i pulsanti SU e GIU per aumentare (SU) o diminuire (GIU). Premere a lungo il pulsante SU o GIU per aumentare o diminuire rapidamente il livello di potenza.

2) Modalità Smart:
In modalità Smart, la potenza può essere regolata da 1W a 200 W, premendo il pulsante SU o GIU solo quando un atomizzatore è stato installato sul dispositivo. La modalità Smart salverà un'impostazione di potenza in uscita per ciascun valore di resistenza e può totalmente salvare fino a dieci gruppi di tali impostazioni. Una volta che si modifica l'impostazione della potenza di uscita per una resistenza, si risalverà automaticamente l'impostazione appena cambiata. Quando la modalità Smart ha già salvato dieci impostazioni e si desidera aggiungerne un'altra per nuova resistenza, la prima impostazione salvata verrà eliminata. Quando è impostato in questo modo, il dispositivo può supportare una bobina la cui resistenza è all'interno della gamma di 0.1ohm-3.5ohm.

3) Modalità TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3):
Quando è impostato in modalità TC-Ni / TC-Ti / TC-SS, il dispositivo può supportare separatamente bobine in Nickel 200, Titanio e in Acciaio Inox 316. In modalità TCR (Temperature Coefficient of Resistance - Coefficiente di temperatura di resistenza), il dispositivo può supportare diverse bobine di controllo della temperatura all'interno di diversi campi di valori TCR ed è possibile impostare il TCR a valori diversi all'interno della gamma adeguata. (Gamma di resistenza della bobina: 0.05ohm - 1.5ohm)

L'impostazione della modalità TCR (M1, M2, M3): Quando il dispositivo è spento, tenere premuto il pulsante di accensione e il pulsante SU contemporáneamente per entrare nel menú di impostazione della TCR (M1, M2, M3):
1. Premere il pulsante di accensione ripetutamente per scegliere tra le modalità M1, M2 e M3;
2. Premere il pulsante SU o GIU per aumentare o diminuire il valore della TCR a seconda del materiale della bobina utilizzato;
3. Tenere premuto il pulsante di accensione o rimanere nell'interfaccia per circa 10 secondi per confermare l'impostazione.

Di seguito sono riportati diversi intervalli di valori TCR per le diverse bobine, come vostro riferimento:

Material	Nickel	Titanio	NiFe	SS(303,304,316,317)
Range di valori TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Nota: 1.Il valore TCR della tabella è moltiplicato per 10^5 rispetto al valore del TCR attuale.
2. Il nostro intervallo totale del valore TCR è 1-1000.

Regolare la potenza: in modalità TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la potenza di uscita può essere regolata da 1W a 200W. Premere il pulsante di accensione 4 volte in rapida successione per accedere al menu di impostazione della potenza e premere il pulsante SU o GIU per aumentare o diminuire il livello di potenza. Tenere premuto a lungo il pulsante SU o GIU per aumentare o diminuire il livello di potenza rapidamente.

Regolare la potenza: in modalità TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la potenza di uscita può essere regolata da 1W a 200W. Premere il pulsante di accensione 4 volte in rapida successione per accedere al menu di impostazione della potenza e premere il pulsante SU o GIU per aumentare o diminuire il livello di potenza. Tenere premuto a lungo il pulsante SU o GIU per aumentare o diminuire il livello di potenza rapidamente.

Regolare la temperatura: In modalità TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la temperatura può essere regolata a 100-315 ℃ o a 200-600 ℉ premendo il pulsante SU o GIU, SU per aumentare e GIU per diminuire. Ad ogni pressione del pulsante SU o GIU, l'impostazione della temperatura aumenta o diminuisce di 5 ℃ o 10 ℉. Tenere premuto a lungo il pulsante SU o GIU per aumentare o diminuire i gradi della temperatura rapidamente.

Cambio tra ℃ e ℉: Se si aumenta la temperatura a 315 ℃, e si continua a premere il pulsante SU, l'unità di misura della temperatura cambierà automaticamente al grado Fahrenheit più basso (200 ℉). Allo stesso modo, se la temperatura è impostata al grado Fahrenheit più basso (200 ℉) e si continua a premere il pulsante GIU, l'unità di misura della temperatura cambierà automaticamente al grado Celsius più alto (315 ℃).

Blocca / Sblocca Resistenza: In modalità TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), quando il dispositivo è acceso, tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante SU per due secondi per bloccare o sbloccare l'atomizzatore "base resistance – resistenza di base". Il segno di blocco viene visualizzato quando la resistenza è bloccata e il simbolo "Ω" viene mostrato quando essa è sbloccata.
Nota:
1. Si prega di bloccare la resistenza quando la bobina è a temperatura ambiente in modo che il dispositivo può visualizzare il corretto "base resistance – resistenza di base".
2. Nella modalità di blocco della resistenza, quando si rimuove la bobina e per poi rimetterla, il dispositivo può mantenere la stessa "base resistance – resistenza di base", anche se la resistenza della bobina può aumentare a causa dell'aumento della temperatura. In modalità di sblocco della resistenza, quando si rimuove la batteria per poi mettere una bobina, lo schermo può visualizzare "New coil up same down", in quanto la resistenza della bobina può aumentare entro un certo range. Se la bobina è la stessa, premere il pulsante GIU e se invece si tratta di una nuova bobina, premere il tasto SU. Per favore sbloccare la resistenza quando si desidera cambiare un atomizzatore o una bobina con una resistenza diversa.

3. Quando si utilizza una bobina comune o una bobina la cui resistenza è al di sopra degli 1.5ohm in modalità TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3) in maniera errata, il dispositivo passa automaticamente alla modalità di VW.

Come inserire il logo personalizzato nel dispositivo?
Scaricare il file dal nostro sito ufficiale, collegare il dispositivo con il cavo USB a un computer e fare doppio click su EleafUpdate.exe. Quindi fare clic su "LOGO" e aprire l'immagine che si vuole inserire nel dispositivo. Infine, premere il pulsante di accensione per due volte in rapida successione quando il dispositivo è acceso per entrare nell'interfaccia logo on / off e premere una volta il pulsante SU o GIU per attivare / disattivare il logo.
Nota:
1. Assicurarsi che l'immagine scelta sia un'immagine in bianco e nero con una risoluzione di 96 * 16 pixel nel formato BMP.
2. Se non si riesce a inserire un logo personalizzato e il dispositivo si spegne, premere il pulsante GIU una volta per riavviare il dispositivo.

Funzioni della porta Micro USB

Caricamento:
L'indicatore di carica della batteria sullo schermo dell'iStick QC 200W continua a lampeggiare quando la carica residua della batteria è inferiore al 10%. Il dispositivo può essere caricato attraverso la porta USB situata nella parte inferiore del dispositivo tramite adattatore a muro o ad un computer.
Aggiornamento del firmware:
Il firmware può essere aggiornato collegando il dispositivo ad un computer alla porta USB tramite un cavo micro USB.

Proprietà
Protezione dell'atomizzatore: Ogni volta che il tempo del tiro supera i 10 secondi, la batteria si blocca automaticamente e sullo schermo verrà mostrato il messaggio "Over 10s".
Avviso Atomizzatore Basso: Quando la resistenza della bobina è inferiore a 0.1ohm in modalità VW/Smart o inferiore a 0.05ohm in modalità TC, lo schermo visualizzerà il messaggio "Atomizer Low".
Protezione da cortocircuito dell'Atomizzatore e avviso "No atomizzatore": Quando si verifica un cortocircuito dell'atomizzatore, lo schermo mostrerà il messaggio "Atomizer Short". Lo schermo visualizzerà il messaggio "No Atomizer" quando non è stato inserito nessun atomizzatore.

Protezione di bassa tensione: Quando la tensione delle pile è inferiore a 3.3V, lo schermo visualizzerà prima il messaggio "Battery Low" e poi "Lock". Caricare le pile per sbloccare il dispositivo.
Protezione della temperatura: In modalità TC, quando la temperatura effettiva della bobina raggiunge la temperatura impostata, lo schermo mostrerà il messaggio "Temp Protection". È possibile continuare a utilizzare il dispositivo normalmente.
Avviso della temperatura: Se la temperatura del dispositivo è superiore alla temperatura di allarme, la batteria si spegne automaticamente e lo schermo visualizzerà "Device Too Hot". È possibile continuare a svapare dopo il suo raffreddamento.

Garanzia
Noi non ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la garanzia legale.

Attenzione:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione
1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi
1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.