MADE IN CHINA
Manufactured by Eleaf

Manufacturer: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd.
Address: Area B, 1-2F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Email:info@eleafworld.com
Web:www.eleafworld.com

iCare™ Mini
User Manual

Notice for Use
Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.

Product Introduction
iCare Mini is much tinier and cuter than original iCare while still retains the adoption of automatic battery that applies the air pressure sensor for easy use. With LEDs in three different colors, you can easily check the battery level by a simple glance at the light. In addition, it comes with an iCare Mini PCC of 2300mAh battery capacity to charge it.

How to Use?



How to Use iCare Mini?
Assembling:
1. Pull out the top cap, and then take the air pipe out by inserting it into the rectangular slot on the top cap and rotating it counterclockwise.
2. Slowly fill e-juice into the tank. (Note: please don't fill beyond the Max line to avoid overflow.)



3. Drip 2 or 3 drops of e-juice directly into the coil before first use, and screw the atomizer head on the air pipe tightly.
4. The airflow can be adjusted by rotating the airflow control ring on the air pipe.
5. Insert the air pipe with atomizer head into the tank again and tighten it with the help of the rectangular slot on the top cap.
6. Finally put the top cap on, and the iCare Mini is ready to use.

Vaping:
Take a puff directly. When vaping, the indicator light stays lit.
When the battery level is between 100%-16%, the indicator light is green; when the battery level is between 15%-6%, the indicator light is yellow; when the battery level is no higher than 5%, the indicator light is red.

Charging:
Insert the iCare Mini into the iCare Mini PCC to get a charge or charge the iCare Mini through the charging port via a wall adapter or a computer with a USB cable. The indicator light is red while charging and goes out when fully charged.

Properties and Protections:
Atomizer Protection: Every time when vaping time exceeds 10 seconds,

the indicator light flashes 10 times and the output cuts off automatically.
Short Circuit Protection: If short circuit occurs before vaping, the indicator light will flash 5 times and the output cuts off automatically when you start to vape; if short circuit occurs during vaping, the indicator light will flash 3 times.
Low Voltage Protection: When the voltage of the device is lower than 3.3V, the red indicator light flashes 20 times and there is no output when vaping. Charge the device to reactivate it.
Resistance Detect: If the output load resistance is higher than 3.5ohm, the indicator light will flash slowly to indicate that no atomizer is detected when vaping; if the output load resistance is lower than 1.0ohm, the indicator light will flash 5 times to indicate a low output load or a short circuit when vaping.
Output Voltage: When the voltage of the device is no lower than 3.7V, the output voltage is constant 3.7V; when the voltage of the device is lower than 3.7V, the output voltage changes according to the battery level.

How to Use iCare Mini PCC?
Charging:
Charge the iCare Mini PCC by connecting it with 1A wall adapter or computer via a USB cable. The indicator light turns red while charging and goes out when fully charged.

Protection and Function:
Low Voltage Protection: When the voltage of the iCare Mini PCC is lower than 3.0V, the indicator light flashes 40 times and the PCC will stop charging the iCare Mini.
Battery Level Indication: The white indicator light will stay lit or flash slowly after a puff when the battery level is high. On the contrary, the light will flash in frequency.

Battery Level	*Light Condition*
3.8V-4.2V	Stay lit
3.65-3.8V	Slowly flashes
3.45-3.65V	Moderately flashes
3.0-3.45V	Flashes in frequency

Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings
1. Please keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant

or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication
1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects
1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

Notice d'utilisation
Merci d'avoir choisi Eleaf ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site www.eleafworld.com.

Présentation du produit
L'iCare Mini est la version mini de l'iCare original qui conserve le système de batterie automatique et le capteur de pression d'air, il vous suffit d'inspirer pour vaper. Vous pouvez vérifier le niveau de batterie grâce à la LED multicolore. Disponible en plusieurs couleurs, il est livré avec un PCC d'une capacité de 2300mAh pour le charger.



Utilisation du iCare Mini
Assemblage:
1. Retirez le capuchon supérieur, puis retirer la cheminée de ventilation à l'aide de la fente rectangulaire située sous le capuchon supérieur et tourner dans le sens antihoraire pour devisser.
2. Verser lentement le e-liquide dans le réservoir. (Remarque: veuillez ne pas remplir au-delà de la ligne Max pour éviter tout débordement.)

3. Imbibez le coton de votre tête d'atomiseur avec 2 ou 3 gouttes d'e-liquide avant la première utilisation, puis visser la tête d'atomiseur sur la cheminée de ventilation hermétiquement.
4. Le débit d'air peut être réglé en tournant la bague de réglage située sur le haut de la cheminée de ventilation.
5. Replacer la cheminée de ventilation avec la tête d'atomiseur dans le réservoir et serrer à l'aide de la fente rectangulaire située sous le capuchon supérieur.
6. Replacer le capuchon. L'iCare Mini est prêt à l'emploi.

Vaper:
Prenez directement une bouffée. Lorsque vous vapez, le voyant reste allumé.
Lorsque le niveau de la batterie est compris entre 100 % et 16%, le voyant est vert ; lorsque le niveau de la batterie est compris entre 15 % et 6 %, le voyant passe au jaune ; lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 5 %, le témoin lumineux devient rouge.

Chargement:
L'iCare Mini peut être chargée dans le PCC ou en la connectant avec un adaptateur mural ou un ordinateur via le câble USB. Le témoin lumineux de charge est rouge pendant la charge et disparaît une fois le rechargement terminé.

Propriétés et protections:
Protection de l'atomiseur: Au delà de 10 secondes d'inspiration, le bouton de tir clignote 10 fois et l'appareil cesse de fonctionner.
Protection contre les court-circuit: Si un court-circuit se produit avant de vaper, le voyant lumineux clignote 5 fois et la batterie se coupe automatiquement dès que vous commencez à vaper, si un court-circuit se produit pendant que vous vapez, le voyant clignote 3 fois.
Protection contre la basse-tension: Lorsque la tension du dispositif est inférieure à 3,3 V, la LED rouge clignote 20 fois puis se vérouille. Recharger la batterie afin de la déverouiller.
Détection de la résistance: Si la valeur de la résistance est supérieure à 3.5ohm, le voyant lumineux clignote lentement pour indiquer qu'aucun atomiseur n'est détecté lors de la vape; si la valeur de la résistance est inférieure à 1.0ohm, le voyant lumineux clignote 5 fois pour indiquer que la valeur est trop basse ou d'un court-circuit pendant la vape.
Tension de sortie: Lorsque la tension de l'appareil est égale 3.7V, la tension de sortie est constante; lorsque la tension de l'appareil est inférieure à 3,7V, la tension de sortie change en fonction du niveau de la batterie.

Utilisation du PCC iCare Mini

Chargement:
Recharger le PCC iCare Mini en le connectant à un adaptateur mural 1A ou un ordinateur via le câble USB. Le témoin lumineux est rouge lors du rechargement et disparaît lorsque le rechargement est terminé.
Protection et foncions:
Protection tension basse: lorsque la tension de l'iCare Mini PCC est inférieur à 3.0V, le témoin lumineux clignote 40 fois et le PCC cesse le rechargement.
Indication du niveau de batterie: le bouton lumineux blanc reste fixe ou clignote lentement lorsque le niveau de batterie est élevé. Il clignote de plus en plus rapidement à mesure que le batterie se décharge.

Niveau de batterie	*Luminosité*
3.8V-4.2V	Fixe
3.65-3.8V	Clignotement lent
3.45-3.65V	Clignotement modéré
3.0-3.45V	Clignotement fréquent

Garantie
Nous ne sommes pas responsables de tout dommage causé par une erreur humaine.

La garantie légale est appliquée.

Avertissements
1. Garder hors de portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour une utilisation par les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou qui allaitent, ou les personnes qui sont allergiques / sensibles à la nicotine.

Contre-indication
1. Ne pas tenter de réparer le produit par vous-même, des dommages ou des blessures peuvent survenir.
2. Ne laissez pas le produit exposé à de haute température ou dans des environnements humides, sinon il risque d'être endommagé.
3. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins, sauf que pour la vape et ne pas ingérer de e-liquide.

Effets indésirables possibles
1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui crée une dépendance.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser du e-liquide avec une teneur en nicotine inférieure ou pas de nicotine.

Nutzungshinweis
Vielen dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com.

Produktbeschreibung
Die iCare Mini ist noch kleiner als die Original iCare und richtig putzig. Durch die automatische Batterie und den Luftdrucksensor ist sie sehr einfach in der Handhabung. Die LED in drei verschiedenen Farben zeigt schnell und einfach den Ladestand. Die iCare Mini verfügt auch über ein PCC mit 2300 mAh um das Gerät auch mobil aufladen zu können.



Wie verwenden Sie die iCare Mini?
Montage:
1. Ziehen Sie die obere Kappe ab und nehmen Sie dann das Lufteinlaßrohr und stecken Sie es in den rechteckigen Schlitz gegen den Uhrzeigersinn.
2. Füllen sie langsam e-Liquid in den Tank. (Hinweis: Füllen Sie bitte nicht über das Max-Zeichen.)



3. Träufeln Sie 2 oder 3 Tropfen e-Liquid direkt auf die Spule bevor Sie das Gerät verwenden und schrauben Sie dann den Verdampferkopf fest auf das Lufteinlaßrohr.
4. Der Luftstrom kann durch den Luftströmungssteuerring eingestellt werden.
5. Fügen Sie dann das Lufteinlaßrohr zusammen mit dem Verdampferkopf in den Tank ein und machen es fest mit dem rechteckigen Schlitz an der oberen Kappe.
6. Setzen schließlich die obere Kappe auf und die iCare Mini ist sofort einsatzbereit.

Vapen:
Ziehen Sie am Mundstück. Während des Vapens leuchtet die Anzeige.
Ist der Ladestand des Akkus zwischen 100% und 16% leuchtet die Anzeige grün. Ist der Ladestand des Akkus zwischen 15% -6% leuchtet die Anzeige gelb und bei 5% und weniger leuchtet die Anzeige rot.

Aufladen:
Stecken Sie die iCare Mini in den iCare Mini PCC zum Aufladen oder laden Sie die iCare Mini mit einem Wandladegerät oder am Computer mit dem USB Kabel auf. Während des Ladevorgangs leuchtet Anzeige rot und erlischt wenn das Gerät voll aufgeladen ist.

Eigenschaften und Schutzfunktionen:

Atomizer Schutz: Überschreitet die Vaping-Zeit 10 Sekunden, schaltet sich das Gerät automatisch ab und das Gerät blinkt 10 x.
Atomizer Überspannungsschutz: Tritt eine Überspannung beim Verdampfer auf blinkt das Gerät 5x und das Gerät schaltet sich ab. Kommt es zu einer Überspannung während des Vapens blinkt das Gerät 3x.
Unterspannungsschutz: Sinkt die Spannung der Batterie unter 3,3 V, blinkt das Gerät 20 x in rot und das Gerät ist deaktiviert. Die iCare erfahren wieder aufladen.
Widerstand Erkennung: Liegt der Ausgangslastwiderstand höher als 3,5 Ohm, blinkt das Gerät langsam, um anzuzeigen, dass kein Verdampfer erkannt wurde; ist der Ausgangslastwiderstand niedriger als 1,0 Ohm, blinkt das Gerät 5 Mal um zu zeigen die Ausgangslast ist zu niedrig oder eine Überspannung hat während des Vapens passiert.
Ausgangsspannung: Beträgt die Spannung des Gerätes weniger als 3,7 V oder konstant gleich oder mehr als 3,7 V ändert sich die Ausgangsspannung anhand des Ladezustand der Batterie.

Wie verwenden Sie die iCare Mini PCC?
Aufladen:
Laden Sie den iCare Mini PCC mit einem 1A Wandladegerät oder am Computer mit dem USB Kabel auf. Während des Ladevorgangs leuchtet Anzeige rot und erlischt wenn der PCC voll aufgeladen ist.

Schutzfunktionen und Eigenschaften:
Unterspannungsschutz: Sinkt die Spannung des PCC unter 3,0 Volt, blinkt das Gerät 40 x in rot und das Gerät ist deaktiviert. Der PCC stoppt den Ladevorgang der iCare Mini.
Ladestandanzeige: Die weiße Leuchtanzeige leuchtet oder blinkt langsam nach einem Zug bei hohem Ladestand. Bei niedrigen Ladestand blinkt die Leuchtanzeige schneller.

Akku Ladestand	*Leuchtanzeige*
3.8V-4.2V	Leuchtet durchgehend weiß
3.65-3.8V	Blinkt langsam
3.45-3.65V	Blinkt moderat
3.0-3.45V	Blinkt schnell

Garantie
Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.

Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere oder stillende Mütter, oder Personen die allergisch/empfindlich auf Nikotin reagieren.

Bitte Beachten:
1. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu Beeinträchtigungen kommen kann.
3. Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich zum Vapen und schlucken Sie kein e-Liquid.

Mögliche Nebenwirkungen
1. Dieses Produkt kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken und kann süchtig machendes Nikotin enthalten.
2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spüren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Notice for Use
¡Gracias por elegir los productos Eleaf! Por favor lea este manual atentamente antes de usarlo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere de información adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor consulte a su vendedor local o visite nuestro sitio web www.eleafworld.com.

Introducción del producto
El iCare Mini es más pequeño y más lindo que el anterior iCare, mientras que todavía se conserva la adopción de batería automática que se aplica el sensor de presión de aire para facilitar su uso. Con los LED en tres colores diferentes, se puede comprobar fácilmente el nivel de la batería mediante una simple mirada. Además, viene con una capacidad de la batería iCare Mini PCC de 2300mAh para cargarlo.



¿Cómo utilizar el iCare Mini?
Montaje:
1. Extraiga la tapa superior, y luego saque el tubo de aire insertado mediante girar la ranura rectangular en la tapa superior hacia la izquierda.
2. Rellene lentamente el e-líquido en el tanque. (Nota: por favor, no llene más allá de la línea de Max para evitar el desbordamiento.)



3. Deje 2 o 3 gotas del e-líquido directamente en la bobina antes del primer uso, y entornille la cabeza del atomizador en el tubo de aire con fuerza.
4. El flujo de aire se puede ajustar mediante la rotación del anillo de control de flujo de aire en el tubo de aire.
5. Inserte el tubo de aire con la cabeza del atomizador en el tanque de nuevo y apretelo con la ayuda de la ranura rectangular en la tapa superior.
6. Finalmente ponga la tapa superior en cima, y la iCare está listo para usar.

Vaping:
Realizar una calada directamente. Cuando esté vapeando, la luz indicadora permanece encendida.Cuando el nivel de la batería está entre el 100% y el 16%, el indicador es verde; cuando el nivel de la batería está entre el 15% y el 6%, el indicador es de color amarillo; cuando el nivel de la batería no es mayor que 5%, el indicador es de color rojo.

Carga:
El dispositivo se puede cargar mediante la conexión con el adaptador de pared de 1A o el ordenador a través del cable USB. Se llevará aproximadamente 1 hora para conseguir una carga completa a través de adaptador de pared de 1A. La luz indicadora de carga es de color rojo durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada.

Propiedades y Protecciones:
Protección del atomizador: Cada vez cuando cuando se vapea más de 10 segundos, la luz indicadora parpadea 10 veces y la salida se apaga automáticamente.
Protección del atomizador de un Cortocircuito: Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador antes de vapear, la luz indicadora parpadeará 5 veces. Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador durante el vapeo, la luz indicadora parpadeará 3 veces.
Protección de bajo voltaje: Cuando el voltaje de la pila está por debajo de 3,3V, la luz indicadora parpadeará 20 veces, y la salida se apagará durante el vapeo. Hay que cargar la célula para reactivar el dispositivo.
Detección de Resistencia: Si la resistencia de carga de salida es mayor que 3,5ohm, el indicador luminoso parpadea lentamente para indicar que no se detecta ninguno atomizador durante el vapeo; cuando la resistencia de carga de salida es menor que 1,0ohm, la luz indicadora parpadeará 5 veces para indicar una carga de salida baja o un cortocircuito durante el vapeo.
Voltaje de salida: Cuando el voltaje del dispositivo no es inferior a 3,7 V, la tensión de salida es de 3,7 V constantemente; cuando el voltaje del dispositivo es inferior a 3,7 V, el voltaje de salida se cambiará en función del nivel de la batería.

¿Cómo utilizar el iCare Mini PCC?
Carga:
El iCare Mini PCC se puede cargar por conectar con el adaptador de pared de 1A o un ordenador mediante un cable USB. La luz indicadora se pone en rojo durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada.
Protección y Función:
Protección de bajo voltaje: Cuando el voltaje del iCare Mini PCC está por debajo de 3,0V, la luz indicadora se parpadeará 40 veces y el PCC se dejará de cargar el iCare Mini.
Función del indicador del nivel de batería: La luz blanca del botón permanece encendido o parpadea lentamente después de una calada cuando el nivel de batería es alto. Por el contrario, la luz parpadea con frecuencia.

Nivel de Batería	*Condición de la luz*
3.8V-4.2V	Permanece encendida
3.65-3.8V	Parpadea lentamente
3.45-3.65V	Parpadea moderadamente
3.0-3.45V	Parpadea con frecuencia

Garantía
No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Se aplica la garantía legal.

Atención:
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado ser utilizado por los jóvenes, los no fumadores, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicación
1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podría dañarse.
3. No utilice este producto para otros fines, solamente para vapear y no tragüe el e-líquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Введение
Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования продукта. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт www.eleafworld.com.

Описание
iCare Mini – уменьшенная версия оригинальной модели iCare. Устройство сохранило все достоинства предшественника, а также обзавелось портсигаром емкостью 2300мАч.

Использование
Сборка:
1. Снимите верхнюю крышку, затем снимите воздуховод, для этого вставьте его в прямоугольное гнездо на верхней крышке и поверните против часовой стрелки.
2.Заправьте атомайзер жидкостью. (Примечание: Не заправляйте атомайзер выше отметки Max.)



3. Смочите испаритель жидкостью и вкрутите его в воздуховод
4. Затяжка регулируется кольцом регулировки затяжки
5. Установите воздуховод с испарителем обратно в бак.
6. Установите верхнюю крышку.

Парение:
Сделайте затяжку, при затяжке загорится световой индикатор.
При заряде аккумулятора в диапазоне 100%-16%, индикатор горит зеленым цветом; При заряде аккумулятора в диапазоне 15%-6%, индикатор горит желтым цветом; при заряде аккумулятора меньше 5% индикатор горит красным цветом.

Зарядка:
Вставьте устройство в портсигар iCare Mini или зарядите его с помощью кабеля Micro USB. Во время зарядки горит красный световой индикатор.

Функциональность:
Защита испарителя: Если время затяжки превышает 10 секунд подряд, срабатывает защита, индикатор моргнет 10 раз и питание отключится.
Защита от короткого замыкания: Если короткое замыкание произошло до использования, индикатор моргнет 5 раз; если короткое замыкание произошло

во время использования, то индикатор моргнет 3 раза.
Защита от переразряда: Если напряжение на аккумуляторе опускается ниже 3.3V, индикатор моргнет 20 раз красным цветом. Для продолжения использования зарядите аккумулятор.
Определение сопротивления: Если сопротивление испарителя больше 3.5Ом, индикатор будет медленно моргать, питание на испаритель не подается; если сопротивление ниже 1Ом, индикатор моргнет 5 раз, питание на испаритель не подается.
Стабилизация напряжения: При напряжении аккумулятора больше 3.7V, выходное напряжение стабилизируется на 3.7V. При напряжении аккумулятора меньше 3.7V, выходное напряжение будет снижаться по мере разряда аккумулятора.
Защита от переразряда портсигара: Если напряжение на аккумуляторе опускается ниже 3V, индикатор моргнет 40 раз. Для продолжения использования зарядите аккумулятор.
Индикация заряда аккумулятора: В зависимости от заряда аккумулятора световой индикатор будет мигать с различной частотой.

Заряд аккумулятора	*Индикация*
3.8V-4.2V	Горит постоянно
3.65-3.8V	Медленное мигание
3.45-3.65V	Мигание с повышенной частотой
3.0-3.45V	Быстрое мигание

Меры предосторожности
1. Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
2. Устройство может использоваться при температуре от 0° до 45° С, а заряжаться от -10° до 60° С.
3. Запрещается использовать устройство с элементами других фирм-производителей. Производитель не несёт ответственность за проблемы и ущерб, вызванные нарушением правил эксплуатации.

Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими.

Гарантия
Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, связанные с неправильной эксплуатацией устройства. Применяется официальная гарантия.

Avviso per l'uso
Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.eleafworld.com

Presentazione del prodotto
iCare Mini è molto più piccolo e più carino Dell'iCare mentre conserva ancora l'adozione di batterie automatiche che applica il sensore di pressione d'aria per un facile utilizzo. Con LED a tre colori diversi, si può facilmente controllare il livello della batteria con un semplice sguardo alla luce. Inoltre, è dotato di un iCare Mini PCC con una capacità di batteria di 2300mAh per ricaricare.



Come usare l'iCare Mini
Assemblaggio
1. Estrarre il tappo superiore e togliere il tubo d'aria inserito mediante il giro della fessura rettangolare nel tappo superiore verso sinistra.
2. Riempire lentamente il tank con liquido. (Nota: si prega no riempire al disopra della linea MAX in modo da evitare traboccamenti).



3. Inserire 2 o 3 gocce di liquido direttamente nella bobina prima del suo primer uso e avvitare la testa dell'atomizzatore nel tubo dell'aria con forza.
4. Il flusso d'aria si può regolare mediante la rotazione dell'anello di controllo del flusso d'aria nel tubo dell'aria.
5. Inserire di nuovo il tubo d'aria con la testa dell'atomizzatore, nel tank e pressionare con l'aiuto della fessura rettangolare nel tappo superiore.
6. Infine porre il tappo superiore in cima, a questo punto l'iCare è pronto per l'uso.

Svapare:
Inalare direttamente. Quando si svapa, la spia rimane accesa.
Quando il livello della batteria è tra il 100% -16%, la spia è verde; quando il livello della batteria è compresa tra il 15% -6%, la spia è di colore giallo; quando il livello della batteria è superiore al 5%, la spia è rossa.

Caricamento:
Inserire il iCare Mini nella iCare Mini PCC per una carica o ricaricare la iCare Mini collegandola con adattatore a muro o computer tramite cavo USB. La spia si accende di colore rosso quando la batteria in carica e la luce si spegne quando è completamente carica.

Proprietà
Protezione dell'Atomizzatore: Quando il tempo del tiro supera i 10 secondi, la batteria si spegne automaticamente e la spia bianca lampeggia per dieci volte.
Protezione da corto circuito: Se corto circuito si verifica prima vaping, la spia lampeggia 5 volte e tagli di uscita spegne automaticamente quando si inizia a svapare; se il cortocircuito si verifica durante lo svapo, la spia lampeggia 3 volte.
Protezione di bassa tensione: quando la tensione della batteria è inferiore a 3,3 V, la spia bianca lampeggia per 20 volte. Allo stesso tempo, quando si preme il pulsante, non si attiva.
Resistenza Detect: Se la resistenza di carico di uscita è superiore 3.5ohm, la spia lampeggia lentamente per indicare che nessun atomizzatore viene rilevata quando vaping; se la resistenza di carico di uscita è inferiore a quella 1.0ohm, la spia lampeggia 5 volte per indicare un basso carico di uscita o un corto circuito quando vaping.
Tensione di uscita: Quando la tensione del dispositivo è non inferiore 3.7V, la tensione di uscita è costante 3.7V; quando la tensione del dispositivo è inferiore a 3,7 V, La tensione di uscita in funzione del livello della batteria.

Come usare l'iCare Mini PCC
Caricamento:

Caricare iCare Mini PCC attraverso la porta USB tramite adattatore di parete di 1A o un computer.

Funzione e protezione:
Protezione basso voltaggio: Quando il voltaggio della iCare Mini PCC è inferiore a 3,0V la luce lampeggerà 40 volte e il PCC smetterà di caricare.
Inidcatore del livello di batteria: La luce rimane accesa o lampeggia lentamente quando il livello di batteria è alto. D'altra parte, la luce lampeggia con frequenza.

Livello della Batteria	*Condizione della luce*
3.8V-4.2V	Rimane accesa
3.65-3.8V	Lampeggia lentamente
3.45-3.65V	Lampeggia moderatamente
3.0-3.45V	Lampeggia con frequenza

Garanzia
Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore umano . la garanzia legale viene applicata.

Attenzione:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Questo prodotto non è raccomandato per l'uso da parte dei giovani, non fumatori, le donne in gravidanza o in allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione
1. Non tentare di riparare il prodotto da soli in quanto ciò potrebbe causare danni o infortuni.
2. Non lasciare il prodotto in condizioni di elevata temperatura o umidità , altrimenti potrebbe danneggiarsi.
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, solo per svapare e non ingerire l' e-liquido.

Possibili effetti indesiderati
1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina, che crea

dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare e-liquido a bassa nicotina o senza nicotina.