# iStick Pico S
## User Manual




**Step 1:** remove the insulating piece.
(if the package you purchased is the one that includes a 21700 battery)




**Step 2:** install battery in.
Note: to tighten the battery tube with battery onto the device, you'll need to press the battery tube down and at the same time screw the battery tube.

### Notice for Use
Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.
For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleafworld.com/video/.

### How to Use?
**Power on/off:** unscrew the battery tube, and remove the insulating piece from the 21700 battery if the package you purchased is the one that includes a 21700 battery. Then install a high-rate 21700 battery or a high-rate 18650 battery with the silicone battery sleeve into the battery tube and finally press and screw down the battery tube with battery onto the device. The device can be powered on/off by pressing the fire button 5 times.
***Note:***
*1.Please be careful not to use battery with torn casing as it is a safety hazard.*
*2.Please make sure you are using high-rate 21700/18650 battery whose continuous discharge current is above 25A.*
*3.Please choose the correct mode and adjust the wattage to a proper range according to your atomizer before use.*
**Vaping:** keep holding the fire button to take a puff when the device is powered on.

**Charging:** the 21700/18650 battery can be charged in the device through USB port via wall adapter or a computer or charged with an external battery charger. If the LED is set to be turned on, the LED on the device lights up for 5 seconds when you plug the device in to charge.
**Firmware upgrading:** the firmware can be upgraded by connecting the device with a computer through the USB port via a micro USB cable.



### General Operations

**1. Select vaping mode:** when the device is powered on, you're free to switch the vaping modes among VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 and TCR-M3 by first pressing the fire button 3 times and then pressing +/- button to choose a mode.

**Adjust wattage:** in VW mode, the wattage can be adjusted by pressing +/- button. Keep holding +/- button to increase/decrease the wattage rapidly. In TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, first press the fire button 4 times in quick succession and then press +/- button to adjust the wattage.
**Adjust temperature:** in TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, simply press +/- button to increase/decrease the temperature setting.

**2. Other settings:** press the fire button and + button simultaneously to enter set menu, and you'll be able to lock/unlock coil in TC modes, choose a parameter to be displayed on main interface, set stealth on/off, turn on/off custom logo, choose the color of LED or turn it off, check firmware/hardware version of the device and check battery status, activate/deactivate preheat function in VW mode and set TCR value in TCR (M1/M2/M3) mode simply by pressing +/- button to move or adjust and pressing fire button once to confirm your choice. After settings are complete, just move to EXIT icon and click fire button once to confirm and go back to the main interface.
You can reset the counter of Puff/Time to zero by first moving to the submenu of Puff/Time and then keep holding down the + button.








### Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

### Warnings
1. Please keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

### Contra-indication
1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

### Possible Adverse Effects
1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.



### Notice d'utilisation
Merci d'avoir choisi Eleaf ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site www.eleafworld.com.
Pour des instructions plus détaillées, veuillez trouver une vidéo tutoriel sur: www.eleafworld.com/video/.

### Utilisation
**Mise sous / hors tension:** dévissez le manchon de la batterie et enlevez la partie isolante de la batterie 21700 (seulement si le paquet contient la batterie 21700). Ensuite, installez une batterie 21700 haut débit ou une batterie 18650 à haut débit avec le manchon en silicone. Appuyez 5 fois sur l'appareil pour l'allumer.
***Note:***
*1.Attention à ne pas utiliser un accumulateur avec l'enveloppe déchirée, cela est un danger pour la sécurité.*
*2.Veuillez-vous assurez que vous utilisez un accumulateur 21700/18650 avec un courant de décharge continue supérieure à 25A.*
*3.Lors de la première utilisation, pensez à régler la puissance de votre iStick Pico S avec une puissance appropriée à votre atomiseur.*
**Vaper:** pressez longuement le bouton de tir et inhaler.
**Chargement:** l'accumulateur 21700/18650 peut être chargée dans l'appareil via un port USB via un adaptateur mural, un ordinateur ou chargée avec un chargeur de batterie externe. Si le voyant est allumé, le voyant de l'appareil s'allume pendant 5 secondes lorsque vous branchez l'appareil en charge.
**Firmware evolutif:** le firmware peut être upgradé en connectant l'appareil à un ordintateur via le cable USB.



### Opérations générales
**1. Sélectionnez le mode Vape:** lorsque l'appareil est sous tension, VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 et TCR-M3 en appuyant d'abord 3 fois sur le bouton de tir et en appuyant sur +/- pour choisir un mode.
**Ajuster la puissance:** en mode VW, la puissance peut être ajustée en appuyant sur le bouton +/-. Maintenez le bouton +/- enfoncé pour augmenter / diminuer rapidement la puissance. En mode TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), appuyez d'abord brièvement sur le bouton de tir 4 fois, puis appuyez sur le bouton +/- pour régler la puissance.
**Réglez la température:** en mode TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), appuyez simplement sur le bouton +/- pour augmenter / diminuer le réglage de la température.

**2. Autres paramètres:** appuyez sur le bouton de tir et le bouton + simultanément pour entrer dans le menu, et vous serez en mesure de verrouiller / déverrouiller la résistance dans les modes TC, choisir un paramètre à afficher sur l'interface principale, activer / désactiver furtif, tourner on / off logo personnalisé, choisir la couleur de la LED ou éteindre, vérifier la version firmware / matériel de l'appareil et vérifier l'état de la batterie, activer / désactiver la fonction de préchauffage en mode VW et régler la valeur TCR dans TCR (M1 / M2 / M3) simplement en appuyant sur le bouton +/- pour déplacer ou ajuster et appuyez sur le bouton de tir pour confirmer votre choix. Une fois les réglages terminés, passez simplement à EXIT et cliquez à nouveau sur l'interface principale.
Vous pouvez remettre à zéro le compteur de Puff / Time en vous déplaçant vers le sous-menu de Puff.

### Garantie
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie légale est appliquée.

### Avertissements
1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou



allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

### Contre-indication
1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé.
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la vape et n'ingérer pas de e-liquide.

### Effets secondaires possibles
1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.



### Nutzungshinweis
Vielen dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com.
Ausführlichere Anleitungen als Videoaufzeichnung finden Sie unter: www.eleafworld.com/video/.

### Gebrauchsanleitung
**Ein- / Ausschalten:** schrauben Sie die Akkuhülse ab und entfernen Sie den Isolierstreifen vom 21700-Akkus, wenn es sich bei dem von Ihnen erworbenen Gerät um eines mit 21700-Akku handelt. Dann legen Sie einen High-Rate-Akku 21700 oder einen High-Rate 18650 Akku mit der Silikonhülle in die Akkuabdeckung und schließlich drücken und schrauben Sie die Batterie Hülse mit Batterie auf das Gerät. Das Gerät kann durch fünfmaliges Drücken des Feuerknopfes ein- und ausgeschaltet werden.
***Hinweis:***
*1.Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur funktionsfähige Akkus ohne risse verwenden. Beschädigte Akkus stellen ein Sicherheitsrisiko dar.*
*2.Bitte stellen Sie sicher, daß Sie eine High-Rate 21700/18650 Zelle verwenden mit einem kontinuierliche Entladestrom von über 25A.*
*3.Vor dem verwenden stellen Sie die für den Verdampfer angemessene Wattzahl ein.*
**Vaping:** drücken Sie lange die Feuer-Taste und ziehen Sie am Gerät.
**Aufladen:** der Akku 21700/18650 kann im Gerät über den USB-Anschluss über einen Wandladestecker oder am Computer aufgeladen oder mit einem externen Ladegerät geladen werden. Die LED leuchtet am Gerät 5 Sekunden lang auf, wenn Sie das Gerät zum Laden einstecken.
**Aktualisierung der Firmware:** die Firmware kann durch den USB Port mittels Ihres Computers aktualisiert werden.



### Allgemeine Operationen
**1. Wählen Sie den Dampfmodus:** Ist das Gerät eingeschaltet, können Sie zwischen VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 und TCR-M3 Modi wechseln indem Sie zuerst dreimal den Feuerknopf drücken und dann +/- drücken, um einen Modus auszuwählen.
**Watt einstellen:** Im VW-Modus kann die Wattleistung durch Drücken der +/- Taste eingestellt werden. Halten Sie die +/- Taste gedrückt, um die Wattleistung schneller zu erhöhen / verringern. Drücken Sie im Modus TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) zuerst die Feuertaste 4 mal kurz hintereinander und dann die +/- Taste, um die Wattleistung einzustellen.
**Temperatur einstellen:** Drücken Sie im Modus TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) einfach die Taste +/-, um die Temperatur zu erhöhen bzw. zu verringern.

**2. Andere Einstellungen:** Drücken Sie gleichzeitig die Feuer-Taste und die + Taste, um in das Set-Menü zu gelangen. Sie können die Spule in den TC-Modis sperren / entsperren, einen Parameter wählen der im Hauptmenü erscheint, Stealth, Custom-Logo ein- / ausschalten, die Farbe der LED wählen oder ausschalten, Firmware / Hardware-Version des Geräts überprüfen und den Batteriestatus anzeigen, aktivieren / deaktivieren Vorheiz-Funktion im VW-Modus und TCR-Wert in TCR (M1 / M2 / M3) Modus festlegen, einfach durch Drücken der +/- Taste auswählen und einstellen und einmaliges Drücken der Feuer Taste besätigen. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, wählen Sie einfach zum EXIT-Symbol und klicken Sie einmal auf den Feuerknopf, um zu bestätigen und zur Hauptoberfläche zurückzukehren.
Sie können den Zähler für Züge/Zeit auf Null setzen, indem Sie zuerst in das Untermenü Puff / Time gehen und dann die Taste + gedrückt halten.

### Garantie
Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.



### Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

### Bitte Beachten!
1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen" und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

### Mögliche Nebenwirkungen
1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.



### Indicaciones para el uso
Gracias por elegir los productos de Eleaf! Por favor lea este manual atentamente cuidadosamente antes de utilizar el dispositivo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere información adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor consulte con su vendedor más cercano o visite nuestra página web www.eleafworld.com.
Para obtener instrucciones más detalladas, podrá encontrar un video tutorial en: www.eleafworld.com/video/.

### ¿Cómo utilizar?
**Encendido / apagado:** desatornille la manga de batería y retire la pieza aislante del batería 21700 si el paquete que usted ha comprado es el que incluye una batería 21700. Luego instale una batería 21700 de alta potencia o una batería 18650 de alta potencia con una funda de silicona en la manga de batería y finalmente presione y atornille la manga de batería con la batería en el dispositivo. El dispositivo se puede encender / apagar presionando el botón de encendido 5 veces.
***Nota:***
*1. Por favor tenga cuidado de no usar ninguna célula que tenga la carcasa rota, ya que podría ser peligro para su seguridad.*
*2. Por favor asegúrese de que está utilizando una célula 21700/18650 con alta potencia, cuya corriente de descarga continua debe estar por encima de 25A.*
*3. Antes de usar, ajuste la potencia dentro de un rango apropiado para que el atomizador instalado funcione correctamente.*
**Vaping:** mantener pulsado el botón de encendido al realizar una calada.
**Carga:** la batería 21700/18650 se puede cargar en el dispositivo a través del puerto USB mediante un adaptador de pared o un ordenador o con un cargador de batería externo. Si la luz LED está configurado para encenderse, la luz LED del dispositivo se enciende durante 5 segundos cuando se enchufa el dispositivo para cargar.
**La actualización del firmware:** el firmware se puede actualizar mediante la conexión del



dispositivo con un ordenador a través del puerto USB con un cable micro USB.

### Operaciones generales
**1. Seleccione el modo de vapeo:** cuando el dispositivo está encendido, puede cambiar los modos de vapeo entre VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 y TCR-M3 a través de presionar primero el botón de encendido 3 veces y luego presionar el botón +/- para elegir un modo.
**Ajuste de la potencia:** en el modo VW, la potencia se puede ajustar presionando el botón +/-. Mantenga presionado el botón +/- para aumentar / disminuir la potencia rápidamente. En el modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), primero presione el botón de encendido 4 veces en sucesión rápida y luego presione el botón +/- para ajustar la potencia.
**Ajuste de la temperatura:** en el modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), simplemente presione el botón +/- para aumentar / disminuir la configuración de temperatura.

**2. Otras configuraciones:** presione el botón de encendido y el botón + simultáneamente para ingresar al menú de configuración, podrá bloquear / desbloquear la bobina en los modos de TC, elegir un parámetro para mostrar en la interfaz principal, activar / desactivar el modo oculto, activar / desactivar el giro de logotipo personalizado, elegir el color del LED o apagarlo, verificar la versión de firmware / hardware del dispositivo y comprobar el estado de la batería, activar / desactivar la función de precalentamiento en el modo VW y configurar el valor de TCR en el modo TCR (M1 / M2 / M3) simplemente presionando el botón +/- para mover o ajustar y presionar el botón de encendido una vez para confirmar su elección. Una vez completada la configuración, simplemente elija el icono EXIT y haga clic en el botón de encendido una vez para confirmar y volver a la interfaz principal.
Puede restablecer el contador de Puff / Time desde cero a través de entrar primero al submenú de Puff / Time y luego mantener presionado el botón +.

### Garantía



No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano.Se aplica la garantía legal.

### Atención:
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado para su uso por los jóvenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

### Contraindicación
1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado.
3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-líquido.

### Posibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.



### Введение
Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования продукта. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт www.eleafworld.com.
Для более детальных инструкций посмотрите видео: www.eleafworld.com/video/.

### Как использовать?
**Включение/выключение:** открутите крышку батарейного отсека, затем удалите защитную наклейку с контакта установленного аккумулятора формата 21700, если приобретенный вами набор включает аккумулятор. Либо установите один высокотоковый аккумулятор формата 21700 (либо 18650, используя специальную накладку) и установите крышку батарейного отсека на место. Включение и выключение устройства осуществляется пятью нажатиями на кнопку Fire.
***Примечание:***
*1. Пожалуйста, не используйте аккумуляторы с визуальными повреждениями.*
*2. Пожалуйста, используйте высокотоковые аккумуляторы с постоянной токоотдачей более 25 Ампер.*
*3. Установите режим и мощность в соответствии с используемым атомайзером.*
**Парение:** удерживайте кнопку Fire и сделайте затяжку. Отпустите кнопку по завершении.
**Зарядка:** аккумуляторы 21700/18650 могут заряжаться в устройстве по USB или в отдельном зарядном устройстве. Если подсветка включена, она будет гореть в течении 5 секунд при подключении зарядного устройства.
**Обновление прошивки:** прошивка может быть обновлена при подключении устройства к компьютеру по USB.

### Инструкция по использованию



**1. Выбор режима:** когда ваше устройство включено, вы можете выбрать один из следующих режимов парения: VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 и TCR-M3. Для этого нажмите кнопку Fire три раза, затем используйте кнопки "плюс" и "минус" для выбора.
**Настройка мощности:** в режиме VW мощность регулируется нажатиями кнопок +/-, длительное удержание кнопок будет увеличивать/уменьшать значения быстрее. В режимах TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) сначала нажмите Fire четыре раза и затем используйте кнопки +/- для настройки.
**Настройка температуры:** В режимах TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) температура регулируется нажатиями кнопок +/-.

**2. Другие настройки:** зажмите кнопки Fire и "плюс" для входа в меню настроек, где вам будут доступны следующие функции: блокировка сопротивления, выбор отображаемого в главном интерфейсе параметра, стелс-режим, отображение логотипа, настройка подсветки, проверка версий прошивок и заряда аккумулятора, активация преднагрева в режиме VW и настройка значений TCR в режимах TCR (M1/M2/M3). Используйте кнопки "плюс" и "минус" для навигации и Fire для подтверждения. После завершения настроек выберите пункт EXIT и нажмите на Fire.
Вы можете сбросить счетчики затяжек/времени, выбрав одно из значений в соответствующем меню и удерживая кнопку "плюс".

### Меры предосторожности
1.Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
2.Устройство может использоваться при температуре от -10° до 60° C.
3.Запрещается использовать устройство с частями других производителей. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства с нарушением правил эксплуатации.



### Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими.

### Гарантия
Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, связанные с нарушением правил эксплуатации устройства. Применимы правовые гарантии.



### Avviso per l'uso
Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.eleafworld.com.
Per istruzioni più dettagliate, si prega di trovare video-tutorial su: www.eleafworld.com/video/.

### Modo d'uso
**Accensione / spegnimento:** svitare il manicotto della batteria e rimuovere il componente isolante dal batteria 21700 se la confezione acquistata è quella che include una batteria 21700. Quindi installare una batteria 21700 ad alta capacità o una batteria 18650 ad alta capacità nella custodia in silicone nel manicotto della batteria e infine premere e avvitare il manicotto della batteria sul dispositivo. Il dispositivo può essere acceso / spento premendo il pulsante di accensione 5 volte.
***Nota:***
*1.Si prega di fare attenzione a non usare una pila con involucro rotto in quanto è un pericolo per la sicurezza.*
*2.Assicurarsi che si stia utilizzando una pila da 21700/18650 la cui corrente continua di scarica dovrebbe essere al di sopra dei 25A.*
*3. Prima dell'uso, impostare all'interno la potenza ad un intervallo adeguato da permettere il buon funzionamento dell'atomizzatore.*
**Svapare:** mantenere premuto il pulsante di accensione mentre si effettua il tiro.
**Caricamento:** la pila 21700/18650 può essere caricata nel iStick Pico S attraverso la porta USB tramite adattatore di parete di o un computer o caricata con un caricabatterie esterno. Quando il dispositivo è acceso e lo si collega per la ricarica, il LED si accende per 5 secondi.
**Aggiornamento del firmware:** il firmware può essere aggiornato collegando il dispositivo ad un computer alla porta USB tramite un cavo micro USB.



### Operazioni generali
**1. Selezionare la modalità di svapo:** quando il dispositivo è acceso, si è liberi di cambiare la modalità di svapo tra VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 e TCR-M3 premendo prima il pulsante di accensione 3 volte e poi premendo il pulsante +/- per scegliere una modalità.
**Regola il wattaggio:** in modalità VW, la potenza può essere regolata premendo +/-. Tenere premuto il pulsante +/- per aumentare / diminuire rapidamente la potenza. Nella modalità TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), premere prima il pulsante di accensione 4 volte in rapida successione e quindi premere il pulsante +/- per regolare la potenza.
**Regolare la temperatura:** in modalità TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), è sufficiente premere il pulsante +/- per aumentare / diminuire il valore della temperatura.

**2. Altre impostazioni:** premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante + per entrare nel menu di impostazione, ed è possibile bloccare / sbloccare la bobina in modalità TC, scegliere un parametro da visualizzare sull'interfaccia principale, attivare / disattivare la modalità stealth, ruotare on / off il logo personalizzato, scegliere il colore del LED o spegnerlo, controllare la versione firmware / hardware del dispositivo e controllare lo stato della batteria, attivare / disattivare la funzione di preriscaldamento in modalità VW e impostare il valore TCR in modalità TCR (M1 / M2 / M3) semplicemente premendo il pulsante +/- per spostarsi o regolare e premere una volta il pulsante di accensione per confermare la scelta. Dopo aver completato le impostazioni, spostarsi sull'icona EXIT e fare clic una volta sul pulsante di accensione per confermare e tornare all'interfaccia principale.
È possibile resettare il contatore di Puff / Time a zero spostandosi prima nel sottomenu di Puff / Time e quindi mantenendo premuto il pulsante +.

### Garanzia
Noi non ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la garanzia legale.



### Attenzione:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

### Controindicazione
1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

### Possibili effetti avversi
1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.



### Παρατηρήσεις για τη Χρήση
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα Eleaf!Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση, έτσι ώστε να το χρησιμοποιείτε σωστά Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες ή έχετε απορίες σχετικά με το προϊόν ή τη χρήση του, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους τοπικούς αντιπροσώπους σας, ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.eleafworld.com.
Για πιο λεπτομερείς οδηγίες, βρείτε το βίντεο φροντιστηρίου στη: www.eleafworld.com/video/.

### Πως χρησιμοποιείται;
**Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:** ξεβιδώστε τη θήκη της μπαταρίας, και αφαιρέστε το μονωτικό κομμάτι από μπαταρία 21700, αν το πακέτο που αγοράσατε περιλαμβάνει μπαταρία 21700. Έπειτα προσθέστε μία υψηλού βαθμού μπαταρία 21700 ή μία υψηλού βαθμού μπαταρία 18650 με τη θήκη της σιλικόνης μέσα στη θήκη της μπαταρίας, και τέλος πατήστε και βιδώστε προς τα κάτω τη θήκη της μπαταρίας με τη μπαταρία επάνω στη συσκευή. Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί πατώντας το πλήκτρο με τη φωτιά 5 φορές.
***Σημείωση:***
*1.Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες με σκισμένο περίβλημα καθώς αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια.*
*2.Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια μπαταρία 21700/18650 υψηλής απόδοσης, της οποίας η συνεχής εκφόρτιση ρεύματος πρέπει να είναι πάνω από 25A.*
*3.Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να ορίσετε την ισχύ εντός της εμβέλειας όπου μπορεί να λειτουργήσει ο ατμοποιητής που έχετε εγκαταστήσει.*
**Άτμισμα:**Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να πάρετε μια ρουφηξιά.
**Φόρτιση:** Η μπαταρία 21700/18650 μπορεί να φορτιστεί στο iStick Pico S μέσω της θύρας USB με αντάπτορα τοίχου ή σε έναν υπολογιστή ή να φορτιστεί με έναν εξωτερικό φορτιστή μπαταρίας. Αν το LED έχει ρυθμιστεί ώστε να φωτίζει, το LED στη συσκευή φωτίζει για 5 δευτερόλεπτα αφού συνδέσετε τη συσκευή σε φόρτιση.
**Αναβάθμιση Firmware:** Το firmware μπορεί να αναβαθμιστεί συνδέοντας τη συσκευή με έναν υπολογιστή μέσω της θύρας USB με καλώδιο micro USB.



### Γενικές λειτουργίες
**1. Λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας:** όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να εναλλάξετε τις λειτουργίες ελέγχου θερμοκρασίας μεταξύ των VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 και TCR-M3, πατώντας το πλήκτρο με τη φωτιά 3 φορές και έπειτα πατώντας το πλήκτρο +/- ώστε να επιλέξετε λειτουργία.
**Αυξομείωση Ισχύς:** σε λειτουργία VW, η ηλεκτρική ισχύς μπορεί να προσαρμοστεί πατώντας το κουμπί +/-. Το παρατεταμένο πάτημα στο κουμπί +/- για να αυξήσετε / μειώσετε την ισχύ πιο γρήγορα. Σε λειτουργία TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), πρώτα πατήστε συνεχόμενα το κουμπί fire τέσσερις (4) φορές και στη συνέχεια πατήστε κουμπί +/- για να ρυθμίσετε την ισχύ.
**Αυξομείωση θερμοκρασίας:** σε λειτουργία TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), απλά πατήστε κουμπί +/- για να αυξήσετε / μειώσετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας.

**2. Άλλες ρυθμίσεις:** πατήστε το πλήκτρο με τη φωτιά και το πλήκτρο + ταυτόχρονα για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων, όπου μπορείτε να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε τις λειτουργίες ελέγχου θερμοκρασίας (TC), να επιλέξετε την εμφάνιση μιας παραμέτρου στην κύρια επιφάνεια, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αόρατη λειτουργία, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το λογότυπο, να επιλέξετε το χρώμα του LED ή να το απενεργοποιήσετε, να ελέγξετε την έκδοση του υλικολογισμικού της συσκευής και την κατάσταση της μπαταρίας, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προθέρμανσης σε λειτουργία VW και να ρυθμίσετε την τιμή TCR σε λειτουργία TCR (M1/M2/M3), πατώντας απλά το κουμπί +/- για μετακίνηση ή ρύθμιση και πατώντας το πλήκτρο με τη φωτιά μία φορά ώστε να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Αφού ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις, πηγαίνετε στο εικονίδιο EXIT και πατήστε το πλήκτρο με τη φωτιά μία φορά, ώστε να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε στην κύρια επιφάνεια.
Μπορείτε να επαναφέρετε τον μετρητή Puff/Time στο μηδέν, πηγαίνοντας αρχικά στο υπομενού Puff/Time και έπειτα κρατώντας πατημένο το πλήκτρο +.

### Εγγύηση
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη που προκαλείται από ανθρώπινο σφάλμα.



Εφαρμόζεται νομική εγγύηση.

### Προειδοποιήσεις
1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
2.Η συσκευή αυτή δεν συνιστάται για χρήση από νεαρά άτομα, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, ή άτομα που είναι αλλεργικά / ευαίσθητα στη νικοτίνη.

### Αντενδείξεις:
1. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες, αλλιώς μπορεί να προκληθεί βλάβη. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 ℃ έως 45 ℃ κατά τη φόρτιση και -10 ℃ έως 60 ℃ κατά την χρήση.
3. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για άλλο σκοπό παρά μόνο για άτμισμα και μην καταπίνετε το e-υγρό.

### Πιθανές Αρνητικές Επιπτώσεις:
1. Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και περιέχει νικοτίνη η οποία είναι εθιστική.
2. Για άτομα με αρνητική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση χυμού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικοτίνη ή χωρίς νικοτίνη.



### Uwagi dotyczące użytkowania
Dziękujemy za wybór produktów Eleaf! Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem do prawidłowego korzystania z urządzenia. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub zadania pytań dotyczących produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnymi przedstawicielami lub odwiedzenie naszej witryny internetowej pod adresem www.eleafworld.com.
Zapoznaj się z samouczkiem wideo na: www.eleafworld.com/video/, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje.

### Jak używać?
**Włączanie / wyłączanie zasilania:** odkręć tuleję baterii i wyjmij izolację z baterii 21700, jeśli zakupiona paczka zawiera baterię 21700. Następnie zainstaluj wysokiej jakości baterię 21700 lub wysoko napięciową baterię 18650 z silikonową tuleją w rękawie, a następnie dociśnij i przykręć tuleję z akumulatorem do urządzenia. Urządzenie można włączać / wyłączać, naciskając przycisk włączenia 5 razy.
***Uwaga:***
*1. Z powodów bezpieczeństwa nie należy używać baterii z uszkodzoną obudową.*
*2. Należy stosować wysokowydajną baterię akumulatorową 21700/18650, której ciągły prąd wyładowczy wynosi ponad 25A.*
*3. Przed użyciem należy ustawić zakres mocy w watach dostosowany do współpracującego atomizera.*
**Korzystanie z e-papierosa:** naciśnij i przytrzymaj przycisk zapalania, aby wciągnąć parę do płuc.
**Ładowanie:** baterię 21700/18650 w urządzeniu iStick Pico S można także ładować przez wejście USB z adaptera ściennego lub komputera lub za pomocą zewnętrznej ładowarki. Jeśli dioda LED ma być włączona, dioda na urządzeniu zaświeci się na 5 sekund po podłączeniu urządzenia do ładowania.
**Aktualizacja oprogramowania układowego:** oprogramowanie układowe można zaktualizować podłączając urządzenie przez wejście USB lub kabel mikro USB do komputera.



### General Operations
**1. Wybierz tryb wapowania:** kiedy urządzenie jest włączone, możesz przełączać tryby vapingu między VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 i TCR-M3 przez pierwsze naciśnięcie przycisku włączenia 3 razy, a następnie naciśnięcie przycisku +/-, aby wybrać tryb.
**Dopasuj moc:** w trybie VW, mocy można regulować za pomocą przycisku +/-.Przytrzymaj przycisk +/-, aby szybko zwiększyć / zmniejszyć moc.W trybie TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) najpierw naciśnij krótko przycisk ognia cztery razy, a następnie naciśnij przycisk +/-, aby wyregulować moc.
**Dopasujtemperaturę:** w trybie TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), po prostu naciśnij przycisk +/-, aby zwiększyć / zmniejszyć ustawienie temperatury.

**2. Inne ustawienia:** naciśnij przycisk włączenia i przycisk + jednocześnie, aby wejść do menu ustawień, a będziesz w stanie zablokować / odblokować grzałkę w trybach TC, wybrać parametr wyświetlany na głównym interfejsie, ustawić stealth on / off, wł / wył niestandardowe logo, wybrać kolor diody LED lub wyłączyć ją, sprawdzić wersję oprogramowania / sprzętu urządzenia i sprawdzić stan baterii, wł / wył funkcję wstępnego podgrzewania w trybie VW i ustawić wartość TCR w TCR (M1 / M2 / M3) wciśnij przycisk +/-, aby przesunąć lub wyregulować i naciśnij raz przycisk włączenia , aby potwierdzić swój wybór. Po zakończeniu zmian ustawień, po prostu przejdź do ikony WYJŚCIE i kliknij przycisk uruchamiania, aby potwierdzić i wrócić do głównego interfejsu.
Możesz zresetować licznik Puff / Time do zera, przechodząc najpierw do podmenu Puff / Time i przytrzymując wciśnięty przycisk +.

### Gwarancja
Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu ludzkiego. Produkt objęty jest zgodną z prawem gwarancją.



### Ostrzeżenia
1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania urządzenia przez ludzi młodych, osoby niepalące, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.

### Przeciwwskazania:
1. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0 ℃ do 45 ℃ podczas ładowania i -10 ℃ do 60 ℃ podczas używania.
3. Nie należy używać urządzenia do innych celów, z wyjątkiem wdychania pary. Nie należy połykać e-liquidu.

### Możliwe niepożądane skutki uboczne:
1. Produkt może być niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotynę, która jest uzależniająca.
2. Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zaleca się stosowanie liquidu z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.



### Før du går i gang
Tak fordi du har valgt Eleafs produkt! Sørg for at læse denne manual grundigt igennem før du bruger dit produkt, så du kan bruge det korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål vedrørende produktet eller dets brug, beder vi dig om at kontakte dine lokale agenter, eller besøge vores hjemmeside på www.eleafworld.com.
For mere detaljerede instruktioner, find en videovejledning på: www. eleafworld.com/video/.

### Hvordan bruger man den?
**Tænd/Sluk:** Skru batteridækslet af og fjern den isolerede stykke fra 21700 batteriet, hvis den pakke du købte er den der inkluderer et 21700 batteri. Installer et højhastigheds 21700 batteri eller et højhastigheds 18650 batteri med silikonestykket ind i batterirøret og endelig tryk og skru batteridækslet med batteri på enheden. Enheden kan tændes/slukkes ved at trykke på ild-knappen 5 gange.
***Bemærk:***
*1.Brug ikke beskadigede batterier af sikkerhedsmæssige årsager.*
*2.Sørg for at bruge højhastigheds 21700/18650 batterier med fortsættende udledningsstrøm over 25A.*
*3.Indstil watt til et passende niveau i forhold til den forstøver, du installerede, inden brug.*
**Dampe:** tænd enheden, og hold udløserknappen inde for at dampe.
**Opladning:** 21700/18650 batterierne kan oplades i enheden gennem USB porten via en vægadapter eller en computer, og kan oplades med en ekstern batterioplader. Hvis LED'en er sat til at blive tændt vil LED'en på enheden lyse i 5 sekunder når du oplader enheden.
**Opgradering af firmware:** firmwaren kan opgraderes ved at forbinde enheden til en computer gennem USB porten med et mikro USB kabel.

### Generelle Operationer



**1. Vælg indstilling:** Når enheden er tændt kan du skifte indstilling mellem VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 og TCR-M3 ved først at trykke på ild-knappen 3 gange og derefter trykke på +/- knappen for at vælge indstilling.
**Juster watt:** I VW tilstand kan watt justeres ved at trykke på +/- knappen. Bloiv ved med at holde +/- knappen for at øge/mindske watt hurtigt. I TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) tilstand, pres da først 4 gangehurtigt efter hinanden og tryk derefter på +/- knappen for at justere watt.
**Juster temperatur:** I TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) tilstand, tryk da bare på +/- knappen for at øge/mindske tempaturindstillingerne.

**2. Andre indstillinger:** Tryk på ild-knappen og + knappen samtidig for at tilgå fast indstiling og du kan låse/opløse spolen i TC indstillinger, vælg et parameter der skal vises på hovedgrænsefladen, sæt stille til tænd/sluk, tænd/sluk brugerdefineret logo, vælg farven på LED eller tænd/sluk det, tjek firmware/hardware version på enheden og tjek batteri status, aktiver/deaktiver forvarmning funktionen i VW indstilling og sæt TCR værdien i TCR (M1/M2/M3) indstilling ved simpelt at trykke +/- knappen for at rykke eller justere og trykke på ild-knappen en gang for at bekræfte dit valg. Efter du er færdig med indstillinger kan du blot rykke til EXIT ikonet og derefter klikke ild-knappen en gang for at bekræfte og gå tilbage til hovedgrænsefladen. Du kan nulstille tælleren til tid til 0 ved først at rykke til undermenuen af tid (Puff/Time) og hold + knappen nede.

### Garanti
Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af menneskelige fejl. Lovmæssig garanti gælder.

### Advarsler
1. Hold væk fra børn.
2. Dette produkt bør ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.



MADE IN CHINA
Manufactured by Eleaf

Manufacturer: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd.
Address: Area B, 1-2F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Email:info@eleafworld.com
Web:www.eleafworld.com
Facebook: www.facebook.com/EleafWorld/
Instagram: www.instagram.com/eleafglobal/

## Kontraindikation
1. Forsøg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formål end dampning, og slug ikke e-væsken.

## Mulige bivirkninger
1. Dette produkt kan være skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhængighedsskabende.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, bør bruge e-væsken med lavere nikotinindhold, eller væsken uden nikotin.



## 使用上の注意
Eleafの製品をお選びいただき、ありがとうございます！正しく使用するように、使用の前には、このマニュアルを熟読してください。更なる情報が必要になるか、製品やその使用法についての疑問が生じたときは、現地の代理店にご相談になるか、公式ウェブサイトwww.eleafworld.comをご覧ください。
詳細をご了解したいの場合、www.eleafworld.com/video/に登録してビデオチュートリアルを参照 し て ください。

## 使用方法
**電源入・切：**バッテリーカバーを外し、21700バッテリー使用製品を購入された場合は、21700バッテリーの断熱材を取り外します。次に高電流21700バッテリーもしくは高電流18650バッテリーをシリコンカバーと共にバッテリーカバー内に設置します。ネジでバッテリーの入った状態のバッテリーカバーを本体に固定します。点火ボタンを5回押すことで、電源の入・切をすることができます。
**注：**
1. 安全上の危険があるために、ケーシングの裂けたセルを使用しないように注意してください。
2. 連続的な放電電流が25Aを超えるべき、高率の21700/18650のセルを使用していることを確かめてください。
3. 使用する前に、取り付けられたアトマイザーが機能できる該当範囲の中で、ワット数を設定してください。
**吸い込み：**ファイア・ボタンを長押しして、タバコを吸います。
**充電：** USBポートを通して1A電源アダプターによるか、コンピュータによって、iStick Pico Sの中の21700/18650セルを充電することができます。LEDを点灯する設定にした場合、製品が電源に接続され、チャージが開始されると5秒間LED点灯します。
**ファームウェアのアップグレード：**マイクロUSBケーブル経由でUSBポートを通して、本製品をコンピュータと接続して、ファームウェアをアップグレードすることができます。

## 一般操作
**1. モード選択：**電源の入った状態で点火ボタンを3回、続いて＋／－ボタンを押すとモード選択ができます。モードはの種類は以下の通りです：VW・Bypass・TC-Ni・TC-Ti・TC-SS316・TCR-M1・TCR-M2・TCR-M3。



**調整ワット数：**ＶＷモードで、+/-ボタンを押し、ワット数を調整します. +/-ボタンを押し続けて急速にワット数を増え/低下します. TC（Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3）モードでは、点火ボタンを急速に押し続けて、+/-ボタンを押してワット数を調整します。
**温度調整:** TC（Ni、Ti、SS、TCR-M1/M2/M3）モード で は、+/-ボタンを押すだけで設定温度を増減でき ます。
**2. その他設定：**点火ボタンと＋ボタンを同時に押すことでメニュー設定ができます。TCモード中のコイルのロック・ロック解除、メイン画面でのパラメータ表示、ステルスのオン・オフ、カスタムロゴのオン・オフ、LEDの点灯設定およびカラー設定、ファームウェアやハードウェアバージョンの表示およびバッテリーステータスの表示、VMモードでの予熱設定の入・切、TCR（M1/M2/M3）モード中のTCR値が設定できます。＋／－ボタンで移動・調節、点火ボタンで選択してください。すべての設定が終わりましたら、EXITアイコンを選択、点火ボタンを押し、メニュー画面に戻ります。
時間ごとの吸引カウンターを0にリセットしたい場合は、吸引カウンターのサブメニューに移動し、カウンターが0になるまで＋ボタンを押し続けてください。

## 保証
弊社は、人為的過誤に起因する少しの損害賠償に対しても責任を負いません。法的な保証は、適用されます。

## 警告
子供の手の届かない所に保管してください。

## 禁止の表示：
1. 損傷や個人の怪我が発生する可能性があるので、自分自身で本製品を修理しようとしないでください。
2. 本製品を高温や湿気のある状態に置いたままにしないでください。そうすれば、損傷を受けることがあります。適切な操作温度は、充電中は0℃～45℃の範囲であり、使用中は-60℃～10℃の範囲です。
3. 本製品を吸い込み専用以外の他の目的に使用せずに、eリキッドを飲み込まないでください。



## Huomautus käytöstä
Kiitos kun valitsit Eleaf tuotteen! Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä, jotta voit käyttää sitä oikein. Jos tarvitset lisätietoa tai sinulla on kysyttävää tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä paikallisiin edustajiin tai käy verkkosivuillamme osoitteessa www.eleafworld.com.
Ohjausvideo yksityiskohtaisemmista ohjeista voi löyttää sivustolta www.eleafworld.com/video/.

## Käyttöohje
**Virta päälle/pois:** ruuvaa auki akun suoja ja poista eristävä pala 21700, jos pakkaus, jonka ostit sisältää 21700 akun. Sitten asenna 21700 high-rate akku tai 18650 high-rate akku silikoni suojan kanssa akkukoteloon. Paina ja ruuvaa akkukotelo ja akku laitteeseen. Laitteen voi laittaa päälle ja pois painamalla sytytys nappia 5 kertaa.
***Huomautus:***
*1. Ole varovainen, ettet käytä rikkoutunutta paristokoteloa turvallisuusriskin vuoksi.*
*2. Varmista, että käytät korkean tason 21700/18650 akkua, jonka jatkuva purkuvirta on yli 25A.*
*3. Ennen käyttöä, aseta teho sopivaan alueeseen, jolla asentamasi atomisaattori voi toimia.*
**Höyryttely:** kun laite on kytketty päälle, paina tulipainiketta pitkään imaisua varten.
**Lataaminen:** 21700/18650-akku voidaan ladata laitteessa USB-portin kautta seinäadapterin tai tietokoneen kautta tai ladata ulkoisella akkulaturilla. Jos LED on laitettu päälle, valo pysyy päällä viisi sekuntia, kun laitat laitteen laturiin.
**Laiteohjelmiston päivitys:** laiteohjelmisto voidaan päivittää kytkemällä laite tietokoneeseen USB-portin kautta mikro USB-kaapelilla.

## Yleisiä toimintoja:
**1. Valitse polttamistila:** kun laite on päällä, voit vaihtaa polttamistilan VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 ja TCR-M3 joukosta painamalla ensin sytytys-näppäintä 3 kertaa ja sitten painamalla +/- näppäintä valitakseen tilan.
**Säädä tehontasoa:** VW-muodossa voi säätää tehontasoa painamalla +/- painiketta. Pidä +/- painiketta painettuna lisätäksesi/vähennäksesi tehoa nopeasti. TC (Ni, Ti, SS,TCR-M1/M2/M3)



-muodossa paina ensin palopainiketta 4 kertaa peräkkäin ja nopeasti, ja sitten +/- painiketta säädäksesi tehontasoa.
**Säädä lämpötilaa:** TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)-muodossa, paina vaan +/- painiketta lisätäksesi/vähennäksesi lämpötilan asetuksia.
**Muut asetukset:** paina sytytys näppäintä ja + näppäintä yhtä aikaa ja mene set-valikkoon. Sitten voit lukita/avata käämin TC valikossa, valita parametrin näytettäväksi päänäkymässä, asettaa pimennys tilan päälle/pois, laittaa yksilöllisen logon päälle/pois, valita värin LED:lle tai laittaa sen pois päältä, valita VW toiminnan valikon ja asettaa TCR arvon TCR (M1/M2/M3) valikossa yksinkertaisesti painamalla +/- näppäintä liikuttaakseen tai säätääkseen ja painamalla sytytys näppäintä kerran vahvistaakseen valinnan. Asetuksten asettamisen jälkeen mene EXIT merkkille ja paina sytytys näppäintä kerran vahvistakseen ja mennäkseen takaisin päänäkymään.
Voit resetoida laskijan puff/aika nollaan ensin liikuttamalla puff/ajan alivalikkoon ja sitten pitämällä + näppäintä alhaalla.

## Takuu
Emme ole vastuussa ihmisvirheen aiheuttamista vahingoista. Lakisääteistä takuuta sovelletaan.

## Varoitukset
1. Pidä lasten ulottumattomissa.
2. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettäville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilöille.

## Vastaindikaattorit
1. Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se voi vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
2. Älä jätä laitetta korkeisiin lämpötiloihin tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi vahingoittaa tuotetta.
3. Älä käytä tätä tuotetta muihin tarkoituksiin kuin pelkästään höyryttelyyn, äläkä niele e-nestettä.



## Mahdolliset haittavaikutukset
1. Tämän tuotteen käyttö voi vahingoittaa terveyttä ja sisältää nikotiinia, joka aiheuttaa riippuvuutta.
2. Henkilöiden, jotka saavat haittavaikutuksia käytön jälkeen, suositellaan käyttävän nestettä, jossa on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.



## Upozornění před použitím
Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Eleaf! Před použitím si prosím pečlivě pročtěte tento manuál. Pokud budete mít zájem o další informace nebo máte jiné otázky ohledně výrobku či jeho používání, kontaktujte lokálního zástupce nebo navštivte naši webovou stránku www.eleafworld.com.
Podrobnější pokyny najdete na videu na adrese: www.eleafworld.com/video/.

## Návod k použití
**Zapnutí/vypnutí:** odšroubujte kryt baterie a vyjměte překážející kus ze 21700 baterie, pokud balíček, který jste zakoupili je ten, který obsahuje 21700 baterii. Poté vložte vysokorychlostní 21700 baterii nebo vysokorychlostní 18650 baterii se silikonovým pláštěm do prostoru pro baterie a nakonec přiložte kryt a přišroubujte kryt s bateriemi k zařízení.
Zařízení lze zapnout či vypnout pomocí stisknutí tlačítka on/off pětkrát za sebou.
***Poznámka:***
*1.Buďte prosím opatrní a z bezpečnostních důvodů nevkládejte baterie s poškozeným povrchem.*
*2.Ujistěte se prosím, že používáte rychlonabíjecí baterii 21700/18650 s trvalým proudem vyšším než 25A.*
*3.Před použitím nastavte výkon na vhodnou hodnotu, při níž může vámi vložený atomizér pracovat.*
**Vapování:** když je přístroj zapnutý, pro potáhnutí dlouze stiskněte tlačítko napájení.
**Nabíjení:** baterie 21700/18650 může být nabíjena pomocí USB portu přes napájecí adaptér nebo počítač nebo také pomocí externí nabíječky.
**Aktualizace firmwaru:** firmware může být aktualizován spojením zařízení s počítačem pomocí USB portu přes USB mikro kabel.

## Obecné operace
**1. Zvolte režim vaporizéru:** pokud je zařízení zapnuté, můžete libovolně měnit módy vaporizéru jako VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1,TCR-M2 a TCR-M3 tak, že nejprve stisknete spouštěcí tlačítko 3 krát a poté stisknete +/- tlačítko k nastavení módu.
**Nastavit příkon:** v režimu VW lze příkon nastavit stisknutím tlačítek +/-. Udržujte stisknuté tlačítko



+/-, abyste rychle zvýšili / snížili příkon. V režimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) stiskněte nejprve čtyřikrát tlačítko požáru rychle a poté stisknutím tlačítka +/- nastavte příkon.
**Nastavit teplotu:** v režimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) jednoduše stiskněte tlačítko +/- pro zvýšení/snížení teploty.

**2. Další nastavení:** stiskněte spouštěcí tlačítko a tlačítko + zároveň pro otevření nabídky nastavení a budete moct zamknout/odemknout cívku v TC módu, zvolit parameter, který bude uveden na hlavním displaji, diskrétní mód on/off, zapnout on/off uživatelské logo, změnit barvu LED nebo ho vypnout, zkontrolovat firmware/hardware verzi zařízení a zkontrolovat stav baterie, aktivovat/deaktivovat funkci předehřátí v VW módu a nastavit TCR hodnotu v TCR (M1/M2/M3) módu jednuduše stisknutím +/- tlačítka pro přizpůsobení a stisknutím spouštěcího tlačítka jednou potvrdit vaši volbu. Poté, co dokončíte nastavení, se posuňte k ikoně EXIT a stisknutím spouštěcího tlačítka potvrďte a vraťte se do hlavního rozhraní.
Můžete obnovit počítací zařízení Puff/Time na nulu posunutím k podnabídce Puff/Time a následným držením tlačítka +.

## Garance
Nejsme zodpovědní za žádné škody způsobené chybou člověka. Právní záruka platí.

## Varování
1. Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
2. Tento výrobek není doporučen pro mladé lidi, nekuřáky, těhotné nebo kojící ženy nebo osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

## Kontraindikace
1. Nepokoušejte se výrobek opravit, mohlo by dojít ke škodám nebo zraněním.
2. Neuchovávejte výrobek při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, jinak může dojít k jeho poškození.
3. Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům než k vapování a nepolykejte e-kapalinu.



## Možné nepříznivé účinky
1. Tento výrobek může být zdraví škodlivý a obsahuje nikotin, který je návykový.
2. Osobám, které po použití pociťují nepříznivé účinky, doporučujeme použití e-kapalinu s nižším nebo žádným obsahem nikotinu.



## Notă de utilizare
Mulțumim că ați ales produsele Eleaf! Vă rugăm citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare pentru a-l putea utiliza în mod corect. Dacă aveți nevoie de informații adiționale sau aveți întrebări legate de produs sau de utilizarea acestuia, vă rugăm consultați agenții locali, sau vizitați website-ul nostru la: www.eleaftour.com.
Pentru instrucțiuni mai detaliate, vă rugăm urmăriți video-ul demonstrativ la: www.eleafworld.com/video/.

## Cum se foloseste:
**Pornit/Oprit:** desurubeaza acumulatorul. Dupa instalati o Baterie 21700 mai puternica sau o baterie 18650 mai puternica cu un manson de silicon in acumulator si dupa apasati si insubati acumulatorul in device.Dupa aceea Device-ul poate fii pornit apasand butonul de foc de 5 ori
***Notă:***
*1. Vă rugăm aveți grijă să nu utilizați baterii cu carcasa ruptă deoarece este un pericol pentru siguranță.*
*2. Vă rugăm asigurați-vă că utilizați baterii cu un nivel ridicat 21700/18650 ale căror curent continuu de descărcare este mai mare de 25A.*
*3. Înainte de utilizare, vă rugăm selectați puterea într-un interval corespunzător pentru ca atomizorul instalat să poată funcționa.*
**Vapare:** când dispozitivul este pornit, apăsați lung pe butonul flacără pentru a trage un fum.
**Încărcare:** bateria 21700/18650 poate fi încărcată în dispozitiv prin portul USB prin adaptorul de perete sau un calculator sau printr-un încărcător cu baterie externă. Daca Led-urile raman deschise dupa inchiderea Device-ului ele se inchid dupa 5 secunde dupa ce ati conectat device-ul sa se incarce.
**Actualizare soft integrat:** softul integrat poate fi actualizat prin conectarea dispozitivului la un calculator prin portul USB printr-un cablu micro USB.



## Operațiuni generale
**1.Selectarea Modului de vapat:** Cand Device-ul este pornit poti sa schimbi modurile de a vapa intre VW, Bypass,TC-Ni,TC-TI,TC-SS316,TCR-M1,TCR-M2 si TCR-M3 apasati pe butonul de foc de 3 ori dupa pe +/- pentru a va selecta Mod-ul
**Ajustare putere:** în modul VW, puterea poate fi ajustată prin apăsarea butonului +/-. Țineți apăsat butonul +/- pentru a mări/micșora puterea rapid. În modul TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), apăsați prima dată butonul flacără în succesiune rapidă de 4 apoi, iar apoi apăsați butonul +/- pentru a ajusta puterea.
**Ajustare temperatură:** în modul TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), pur și simplu apăsați butonul +/- pentru a mări/micșora setarea temperaturii.

**2. Celelalte setari:** Apasati butonul de foc si + simultan ca sa intrati in meniul de setare si sunteti gata pentru a debloca/bloca arcul in modul TC si dupa alegeti-va parametru pentru a fii aratat pe display pe interfata principala ,Puteti pune : Stealt pornit/oprit,Sa inchideti/aprindeti logo-ul,Sa va alegeti culorile LED, Sa verificati Hardware-ul/Firmware-ul versiunii pe care o detineti si sa verificati starea bateriei,Sa acrivati/dezactivati functia de preincazire in modul VW si sa setati valoare TCR-ului (M1/M2/M3) apasand +/- sa miscati sau sa ajustati si apasati o data pe butonul de foc pentru a confirma setariile facute. Dupa ce ati terminat setarile doar duceti-va catre iconita EXIT si apastati pe butonul de foc o data pentru a confirma si a va duce inapoi pe interfata principala. Puteti reseta Data la zero ducandu-va la submeniul de tragere si tinand apasand pe butonul +.

## Garanție
Nu suntem responsabili pentru nicio daună cauzată de eroarea umană. Garanția legală este aplicată.

## Avertizări
1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



2. Acest produs nu este recomandat utilizării tinerilor, nefumătorilor, femeilor însărcinate sau celor care alăptează, sau persoanelor care sunt alergice/sensibile la nicotină.

## Contraindicații
1. Nu încercați să reparați singur produsul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală.
2. Nu lăsați produsul la temperaturi ridicate sau în condiții de umezeală, în caz contrar acesta se poate deteriora.
3. Nu utilizați produsul în alte scopuri cu excepția vapării și nu înghițiți e-lichid.

## Posibile efecte adverse
1. Acest produs poate fi periculos pentru sănătate și conține nicotină care provoacă dependență.
2. Pentru persoanele care au reacții adverse la utilizarea acestui produs, se recomandă utilizarea de e-lichid cu un conținut mai scăzut de nicotină sau fără nicotină.



## Aviso para Uso
Obrigado por escolher os produtos Eleaf! Leia este manual cuidadosamente antes de usar para usar corretamente. Se você precisar de informações adicionais ou tiver dúvidas sobre o produto ou seu uso, consulte seus agentes locais ou visite nosso site em www.eleafworld.com.
Para obter instruções mais detalhadas, por favor, consulte o vídeo tutorial em: www.eleafworld.com/video/.

## Como usar?
**Ligar/desligar:** desparafuse a manga da bateria e remova a peça isolante do da bateria do 21700 se o pacote que você comprou é o que inclui uma bateria 21700. Em seguida, instale uma bateria 21700 de alta taxa ou uma bateria 18650 de alta taxa com a bucha de silicone na bucha da bateria, pressione e enrosque a bucha da bateria com a bateria no dispositivo finalmente. O dispositivo vai ser ligado/ desligado enquando pressionando o botão de disparo 5 vezes.
***Nota:***
*1. Por favor, tenha cuidado para não usar bateria com caixa rasgado, pois é um risco para a segurança.*
*2. Certifique-se de que está usando bateria de alta velocidade 21700/18650 cuja corrente de descarga contínua está acima de 25A.*
*3.Antes de usar, configure a potência dentro de um intervalo adequado para o qual o atomizador que você instalou pode trabalhar.*
**Vaping:** quando o dispositivo é ligado, pressione o botão de incêndio prolongado para tirar um sopro.
**Carregamento:** a bateria 21700/18650 pode ser carregada no dispositivo através da porta USB via adaptador de parede ou um computador ou carregada com um carregador de bateria externo. Se o LED estiver definido para ser ligado, o LED no dispositivo acende por 5 segundos enquando você conecta o dispositivo para carregar.
**Atualização de Firmware:** o firmware pode ser atualizado conectando o dispositivo com um computador através da porta USB através de um cabo micro USB.



## Operações gerais
**1. Selecione o modo de vaping:** quando o dispositivo está ligado, você está livre para alternar os modos de vaping entre VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 e TCR-M3 de pressionando primeiro o botão de disparo 3 vezes e, em seguida, pressionando o botão +/- para escolher um modo.
**Ajuste a potência:** no modo VW, a potência pode ser ajustada pressionando o botão +/-. Mantenha pressionado o botão +/- para aumentar/diminuir a potência rapidamente. No modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), primeiro pressione o botão de incêndio 4 vezes em rápida sucessão e, em seguida, pressione o botão +/- para ajustar a potência.
**Ajuste a temperatura:** no modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), basta pressionar o botão +/- para aumentar / diminuir a configuração da temperatura.

**2. Outras configurações:** pressione o botão de disparo e o botão + simultaneamente para entrar no menu de configuração, e você poderá bloquear/desbloquear a bobina nos modos TC, escolher um parâmetro a ser exibido na interface principal, Definir furtividade Ligado/desligado, ligar/desligar logotipo personalizado, escolha a cor do LED ou desligue-o, verifique a versão do firmware/hardware do dispositivo e verifique o estado da bateria, ative/desactive a função de pré-aquecimento no modo VW e defina o valor TCR no TCR (M1 / M2 / M3) modo simplesmente pressionando o botão +/- para mover ou ajustar e pressionando o botão de disparo uma vez para confirmar sua escolha. Depois que as configurações estiverem concluídas, basta mover para o ícone EXIT e clicar no botão de disparo uma vez para confirmar e voltar para a interface principal. Você pode redefinir o contador de Sopro/Tempo para zero na primeiro passando para o submenu de Sopro/Tempo, em seguida, mantenha pressionado o botão +.

## Garantia
Não responsámos por quaisquer danos causados por erro humano. A garantia legal é aplicada.

## Avisos



1. Mantenha-se fora do alcance das crianças.
2. Este produto não é recomendado para uso de jovens, não-fumantes, mulheres grávidas ou que amamentam, ou pessoas que são alérgicas / sensíveis à nicotina.

## Contra-indicação
1. Não tente reparar o produto por si mesmo talvez podem ocorrer danos ou ferimentos pessoais.
2. Não deixe o produto em alta temperatura ou condições úmidas, caso contrário, pode estar danificado.
3. Não use este produto para outros objetivo, exceto apenas para vaping e não engula o e-liquid.

## Efeitos Adversos Possíveis
1. Este produto pode ser perigoso para a saúde e contém nicotina que é viciante.
2. Para pessoas com reação adversa após o uso deste produto, recomenda-se a utilização do líquido eletrônico com menor teor de nicotina ou nicotina.



## Mededeling voor de gebruiker
Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor gebruik zodat u het product correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leveranciers of naar onze website gaan: www.eleafworld.com.
Voor meer gedetailleerde instructies, vindt u een instructievideo op: www.eleafworld.com/video/.

## Hoe te gebruiken?
**Aan/uit zetten:** schroef het batterijvak los en verwijder het isolerende deel van de van de 21700 batterij, als het pakket dat u gekocht heeft hetgene is dat een 21700 batterij bevat. Installeer daarna een hoge graad 21700 of 18650 batterij met een silicium mouw in het batterijvak en druk de schroef door het batterijvak met de batterij in het apparaat. Het apparaat kan aan/uit gezet worden door de ontstekingsknop 5 keer in te drukken.
***Opmerking:***
*1. Let erop dat u geen batterijen gebruikt die beschadigd zijn omdat die gevaarlijk kunnen zijn.*
*2. Zorg ervoor dat u gebruik maakt van batterijen van het type 21700/18650 van hoge kwaliteit met een continue laadstroom die hoger is dan 25A.*
*3. Stel het wattage, vóór gebruik, in op een goed bereik waarmee de door u geplaatste verstuiver kan werken.*
**Roken:** als het apparaat is ingeschakeld, moet u de vuurknop lang ingedrukt houden om een haaltje te nemen.
**Opladen:** de 21700/18650-batterijen kunnen via een op een stopcontact of computer aangesloten USB-poort of via een externe oplader voor batterijen worden opgeladen. Als het LED ingesteld is aan te gaan, licht het LED op het apparaat op voor 5 seconden wanneer u het apparaat in het stopcontact steekt om het op te laden.
**Firmware bijwerken:** de firmware kan worden bijgewerkt door het apparaat via een Micro USB-kabel aangesloten op de USB-poort aan te sluiten op een computer.

## Algemene bediening



**1. Selecteer vape-modus:** wanneer het apparaat aan staat, kunt u zelf uit de volgende vape-modussen kiezen: VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 en TCR-M3 door eerst drie keer op de ontstekingsknop en daarna op de +/- knop te drukken om een modus uit te kiezen.
**Afstellen van het wattage:** in VW-modus kan het wattage worden aangepast door op de knop +/- te drukken. Houd de knop +/- ingedrukt om het wattage snel te verhogen / verlagen. In de TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) drukt u eerst vier keer kort achter elkaar op de vuurknop en vervolgens op de knop +/- om het wattage in te stellen.
Aanpassen van de temperatuur: druk in de TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) op de knop +/- om de temperatuurinstelling te verhogen / verlagen.

**2. Andere instellingen:** druk tegelijkertijd op de ontstekings- en + knoppen om het instellingsmenu te openen, daarna kunt u de spoel vergrendelen/ontgrendelen in de TC modussen, een parameter kiezen die weergegeven wordt op de hoofd-interface, stealth aan/uitschakelen, een uniek logo aan/uitschakelen, de kleur LED kiezen of uitzetten, firmware/hardware versie van het apparaat checken, de batterij status checken, de voorverhit functie activeren/deactiveren in VW modus en de TCR waarde zetten in TCR (M1/M2/M3) modus alleen door de +/- knop te drukken om te verplaatsen of aan te passen en de ontstekingsknop één keer in te drukken om uw keuze te bevestigen. Nadat de instellingen compleet zijn, beweegt u naar het EXIT icoon en klikt u de ontstekingsknop eenmaal om te bevestigen en terug te gaan naar de hoofd-interface.
U kunt de teller of Puff/Tijd naar nul zetten door eerst naar het submenu van Puff/Tijd te gaan en dan de + knop ingedrukt te houden.

## Garantie
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De garantie is van toepassing.

## Waarschuwingen



## Contra-indicatie
1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het zal defect raken.
3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

## Mogelijke negatieve bijwerkingen
1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.



## Meddelande till användaren
Tack för att du valde en Eleaf produkt! Vänligen läs denna manual noggrant innan användning, så att den sker korrekt. Om du behöver ytterligare information eller har frågor om produkten eller dess användning, vänligen kontakta våra lokala representanter eller besök vår webbsida på www.eleafworld.com.
För mer detaljerade instruktioner, se handledningsvideo på: www.eleafworld.com/video/.

## Hur du använder?
**Ström på/av:** skruva loss batteri ärmen och ta bort isolering biten från av 21700 batteriet, om paketet du köpte är den som inkluderade ett 21700 batteri. Sedan installera en hög grad 21700 batteri eller hög grad 18650 batteri med silikon ärmen in till batteri ärmen och tillslut klicka och skruva ner batteri ärmen med batteriet mot enheten. Enheten can slås på/av genom att klicka på eld knappen 5 gånger.
***Obs:***
*1. Var försiktig med att inte använda ett batteri med trasigt omslag, då detta är en säkerhetsrisk.*
*2. Vänligen se till att du använder ett hög-grads 21700/18650 batteri vars fortlöpande avlastningsström är över 25A.*
*3. Innan användning, ställ in watteffekten inom ett passligt intervall som förångaren du har installerat fungerar med.*
**Vejping:** när enheten är påslagen, håll ner aktiveringsknappen och ta ett bloss.
**Laddning:** 21700/18650 batteriet kan laddas i denna enhet genom USB-porten via en väggadapter eller en dator eller med en extern batteriladdare. Om ledden sätts på, ledden på enheten lyser upp i 5 sekunder när du satt in enheten att ladda.
**Uppgradering av firmware:** firmware kan uppgraderas genom att ansluta enheten till en dator via USB-porten med en micro USB-kabel.

## Konfigurationer
**1. Välj vaping läge:** när enheten är påslagen, är du fri att ändra vaping lägen mellan, VW, Sidorör, TC-Ni, TC-Ti, TC SS316, TCR-M1, TCR-M2 och TCR-M3 genom att först klicka på eld knappen 3 gånger och sedan klicka +/- knappen för att välja läge.



**Justera energiförbrukning:** i VW-läge kan energiförbrukningen justeras med +/- knappen. Håll kvar +/- knappen för att öka/minska energiförbrukningen snabbt. För att justera energianvändningen i TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) läge, tryck först ner startknappen snabbt 4 gånger och tryck sedan på +/- knappen.
**Justera temperatur:** i TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) läge, tryck på +/- knappen för att öka/minska temperaturinställningen.

**2. Andra inställningar:** tryck på eld knappen och + knappen samtidigt för att komma åt menyn och du kommer kunna låsa/låsa upp rullen i TC lägen, välj en parameter att bli visad på huvudsakligt gränssnitt, sätt smygande på/av, sätt på/av egen logga, välj färgen på ledden eller stäng av den, kolla firmware/hårdvaran verisionen av enheten och kolla batteri status, aktivera/inaktivera förvarmningsfunktionen i VW läge och sätt TCR valutan i TCR (M1/M2/M3) läge enkelt genom att trycka +/- knappen för att flytta eller justera och klicka på eld knappen en gång för att bekräfta ditt val. Efter inställningarna är färdiga, flytta bara till avbryt ikonen och klicka eld knappen en gång för att bekräfta och gå tillbaka till huvud gränsnitt. Du kan återställa räknaren av puff/tid till noll genom att först flytta till undermenyn av puff/tid och fortsätt hålla ned + knappen.

## Garanti
Vi har inte ansvaret för skador som orsakas av mänskliga fel. Juridisk garanti gäller.

## Varningar
1. Håll enheten utom räckhåll för barn.
2. Användning av denna produkt rekommenderas inte för unga människor, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, personer som är allergiska känsliga/allergiska mot nikotin.

## Kontraindikation
1. Försök inte reparera enheten själv eftersom du kan orsaka förstörelse eller personlig skada.
2. Lämna inte produkten i högtempererade eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada



produkten.
3. Använd inte denna produkt för andra föremål än vejping och svälj inte e-vätskan.

## Möjliga negativa verkningar
1. Denna produkt kan skada din hälsa och innehåller nikotin som är beroendeframkallande.
2. För människor med negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderar vi att använda en e-vätska med lägre nikotinhalt eller ingen nikotin.