MADE IN CHINA
Manufactured by Eleaf

Manufacturer: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd.
Address: Area B, 1-2F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park,
Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.

Email:info@eleafworld.com
Web:www.eleafworld.com

Eleaf™

iStick Power

User Manual

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.

Product Introduction

The iStick Power comes with an ultra-large battery capacity of 5000mAh in a compact design, which can last you for a remarkably long time at any power setting. Not only does it apply the new firmware with Smart mode and custom logo, the iStick Power also has a fashionable looking and comes with many attractive colors for your options.



How to use?

Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession to turn on/off the device. Keep holding the fire button to take a puff when the device is powered on.

Stealth on/off: Press the fire button and down button simultaneously when the device is powered on to switch between Stealth On and Stealth Off mode. In Stealth On mode, you can vape with the OLED screen off and you can press the fire button one time to see current setting.

Adjustment buttons lock/unlock: Keep pressing up button and down button simultaneously for two seconds when the device is powered on, then the up and down buttons will be locked and the screen will display “Lock”. In the same way, the up and down buttons can be unlocked and the screen will display “Unlock”. Through this operation, you can protect the buttons from unintentional presses and prolong their lifespan.

Switch display mode: Keep pressing up button and down button simultaneously for two seconds when the device is powered off, the screen display will rotate 180 degrees. You can view the screen from two different angles through this operation.

Switch vaping modes: Long press the mode button to switch among VW, Bypass, Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 modes.

1) In VW mode:
When set in VW mode, the device can support a coil whose resistance is within the range of 0.1ohm-3.5ohm.

Adjust wattage: In VW mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 80W by pressing up button or down button, up button to increase and down button to decrease. Long press up button or down button can rapidly increase or decrease the wattage level.

2)In Bypass mode:
Direct output voltage system is applied in Bypass mode. The higher the battery level is, the higher the output voltage is. When set in this mode, the device can support a coil whose resistance is within the range of 0.1ohm-3.5ohm.

3)Smart mode:
In Smart mode, the wattage can be adjusted from 1W to 80W by pressing up button or down button only when an atomizer is installed on the device.
The Smart mode will save one output power setting for each resistance value and can totally save ten groups of such profiles. Once you change the output power setting for a resistance, it will re-save the changed setting automatically. When the Smart mode has already remembered ten profiles and you want to add another new resistance, the first saved profile will be deleted. When set in this mode, the device can support a coil whose resistance is within the range of 0.1ohm-3.5ohm.

4)In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) Mode:
When set in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS mode, the device can separately support Nickel 200, Titanium, and 316 Stainless Steel coils. In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, the device can support different temperature control coils within different TCR value ranges and you can set the TCR at different values within proper range. (Resistance range of coil: 0.05ohm-1.5ohm)

The Setting of TCR Mode (M1,M2,M3): When the device is powered off, keep pressing the fire button and the up button simultaneously, then you will enter into the TCR (M1,M2,M3) set menu:
1. Press the up or down button to choose among M1, M2 and M3;
2. Press the fire button one time to confirm the mode you chose;
3. Press the up or down button to increase or decrease the TCR value according to the material of the coil you used;
4. Keep holding the fire button or stay in the interface for about 10 seconds to confirm your setting.

Following are different TCR value ranges for different coils for your reference:

Material	Nickel	Titanium	NiFe	SS(303,304,316,317)
TCR Value Range	600-700	300-400	300-400	80-200

Note: 1.The TCR value in the sheet is 10^5 multiplied of the actual TCR.
2.Our total range of TCR value is 1-1000.

Adjust wattage: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 80W. Keep pressing the mode button and up button simultaneously without looseness to increase the wattage level. On the contrary, keep pressing the mode button and down button simultaneously without looseness to decrease the wattage level.
Adjust temperature: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, temperature can be adjusted from 100-315℃ or 200-600℉ by pressing up button or down button, up button to increase and down button to decrease. Each press of the up or down button will increase or decrease the temperature setting by 5℃ or 10℉. Long press up button or down button can rapidly increase or decrease temperature setting.

Shift between ℃ and ℉: If you increase the temperature to 315 ℃, and continue to press the up button, the temperature reading will automatically change to the lowest Fahrenheit (200 ℉). Equally, if the temperature is set at the lowest Fahrenheit (200 ℉) and you continue to press the down button, the temperature reading will automatically change to the highest Celsius (315 ℃).
Lock/Unlock resistance: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, keep pressing the fire button and up button simultaneously for two seconds to lock or unlock atomizer "base resistance". The lock sign will appear when resistance is locked and "Ω" symbol will come back when unlocked.
Note:
1. Please lock the resistance when the coil is at room temperature so that the device can display the correct "base resistance".
2. In resistance lock mode, when you remove the coil and then put it back, the device can maintain the same "base resistance" although the coil resistance may increase due to the rise of temperature. In resistance unlock mode, when you remove the coil and then put a coil back, the screen may display "New coil up same down" as the coil resistance may increase within certain range. If it is the same coil, press the down button and if it is a new coil, press the up button. But please unlock the resistance when you want to change an atomizer or a coil of different resistance.

3. When using a common coil or a coil whose resistance is above 1.5ohm in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode by mistake, the device will automatically switch to VW mode.

How to put custom logo in the device?

Download the file on our official website, plug the device in with USB cable, and double click the EleafUpdate.exe. Then click "LOGO" and open the image you choose to put it in the device. Finally press the fire button twice in quick succession when the device is powered on to enter logo on/off interface and press up or down button one time to turn on/off logo.
Note:
1. Please make sure the image you choose is a monochrome image of 96*16 pixel in the format of bmp.
2. If you fail to put the custom logo in and the device shuts down, press the down button one time to restart the device.

Functions of Micro USB Port

Charging:
The battery power indicator on the screen of iStick Power will keep flashing when the remaining power of the device is less than 10%.

The device can be charged through USB port at the bottom of the device via 1A wall adapter or a computer. It will take about 6.5 hours to get a full charge via 1A wall adapter.
Firmware Upgrading:
The firmware can be upgraded by connecting the device with a computer through the USB port via a micro USB cable.

Properties

Atomizer Protection: Each time when vaping time exceeds ten seconds, the output shuts off automatically with "Over 10s" display on the screen.
Atomizer Short-circuit & No Atomizer Protection: When atomizer short-circuit occurs, the OLED screen will display "Atomizer Short". The screen will display "No Atomizer" when there is no atomizer connected.
Low-voltage Protection: When the voltage of the device is below 3.3V, the OLED screen will display "Lock" and the output will cut off automatically. Charge the device to reactivate it.
Temperature Protection: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, when the actual temperature of coil reaches the set temperature, the screen will display "Temp Protection".

Temperature Alert: If the temperature of device is over alert temperature, the output will shut off automatically and the screen will display "Device Too Hot". You can continue to vape after it cools down.

Warranty

We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.

3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

Notice d'utilisation

Merci d'avoir choisi Eleaf ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site www.eleafworld.com.

Présentation

Avec une capacité de 5000mAh, l'iStick Power est une box compact qui possède la particularité d'avoir une autonomie hors norme. Non seulement elle applique le nouveau firmware équipé du mode Smart et Logo. l'iStick Power est disponible en de nombreuses couleurs.



Utilisation

Allumer/Eteindre: Pour allumer et éteindre l'appareil, appuyer 5 fois sur le bouton de tir. Appuyer sur le bouton de tir et prenez une bouffée lorsque l'appareil est allumé.
Mode furtif: pressez le bouton de tir et le bouton BAS simultanément lorsque l'appareil est allumé pour activer ou désactiver le mode furtif. Lorsque le mode furtif est activé, vous pouvez ainsi vaper avec l'écran OLED éteint et afficher momentanément les paramètres de vape en appuyant sur le bouton de tir.

Verrouillage / déverrouillage des boutons de réglages: appuyer simultanément sur les boutons Haut et Bas pendant 2 secondes lorsque l'appareil est allumé, les boutons Haut et Bas sont alors verrouillés et l'écran affiche « Lock ». Renouveler la manipulation pour déverrouiller les boutons de réglages, l'écran affiche « Unlock ». Cette fonction permet de prévenir les manipulations involontaires et ainsi de prolonger la durée de vie de votre appareil.

Changement du mode d'affichage: appuyer simultanément sur les boutons Haut et Bas pendant 2 secondes lorsque l'appareil est éteint, l'affichage de l'écran tourne à 180 degrés. Vous pouvez ainsi voir l'affichage de 2 façons.

Passer d'un mode à l'autre: Appuyer longuement sur le bouton Mode pour basculer d'un mode à l'autre. (Mode VW, Bypass, Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3)

1) Mode VW:
En mode VW, l'appareil accepte des résistances comprises entre 0.1ohm et 3.5ohm.

Réglage de la puissance: en mode VW, la puissance de sortie peut être ajustée de 1W à 80W en appuyant sur le bouton Haut ou Bas, celui du haut pour augmenter la puissance et celui du bas pour la diminuer. Un appui prolongé sur le bouton plus ou moins augmente la vitesse de défilement de la puissance.

2) Mode Bypass:
En mode Bypass, l'appareil accepte des résistances comprises entre 0.1ohm et 3.5ohm. Le mode permet de vaper avec une tension de sortie direct. Plus la batterie sera chargée, plus la tension sera haute

3) Mode Smart:
En mode Smart , la puissance peut être réglée de 1W à 80W en appuyant sur le bouton Haut ou Bas seulement quand un atomiseur est installé sur l'appareil.
Le mode Smart permet de sauvegarder vos réglages de puissance pour chaque résistance et peut enregistrer jusqu'à 10 valeurs. Si vous souhaitez modifier la puissance de sortie pour une résistance, elle sera automatiquement ré-enregistrer sur le précèdent réglage. Lorsque le mode Smart à les dix profils enregistrés et que vous voulez ajouter un autre réglage, le premier profil enregistré sera supprimé. Dans ce mode, l'appareil accepte des résistances comprises entre 0.1ohm et 3.5ohm.

4)Mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3):
En mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS, l'appareil peut respectivement supporter le Nickel 200, le Titane, et les résistances SS (Stainless Steel – Acier inoxydable) 316. En mode TCR (Temperature Coefficient of Resistance), l'appareil peut supporter plusieurs résistances en contrôle de température de différentes valeurs. (Résistance: 0.05ohm-1.5ohm)

Réglage du mode TCR (M1, M2, M3): lorsque l'appareil est éteint, appuyer simultanément sur le bouton de tir et le bouton du haut pour entrer dans le menu de réglage du mode TCR (M1, M2, M3):
1. appuyez sur les boutons du haut ou du bas pour choisir parmi M1, M2 and M3;
2. appuyez sur le bouton de tir pour confirmer le mode choisi;
3. appuyez sur les boutons du haut ou du bas pour augmenter ou diminuer la valeur TCR en fonction de la résistance utilisée;
4. appuyez sur le bouton de tir ou rester sur l'interface durant environ 10 secondes pour confirmer le réglage.

Voici les différentes valeurs TCR en fonction des résistances :

Matériaux	Nickel	Titanium	NiFe	SS(303,304,316,317)
Valeurs TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Note: 1. La valeur TCR dans les cellules est une valeur 10^5 par rapport à la valeur TCR actuel.
2. La plage de réglage du TCR est de 1 à 1000.

Ajustement de la puissance de sortie:
en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3), la puissance de sortie peut être ajustée de 1W à 80W. Appuyez sur le bouton Mode et Haut en même temps pour augmenter ou réduire la puissance. Pour réduire la puissance faite la même manipulation en appuyant sur le bouton Bas et le bouton Mode.
Ajustement de la température: en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3), la température peut être ajustée entre 100-315C° ou 200-600F° en appuyant sur les boutons Haut ou Bas pour augmenter ou diminuer la température par 5C° ou 10 ℉. Un appui long sur le bouton du haut ou du bas permet d'augmenter ou diminuer la température de façon rapide.

asser de C° à F°: Lorsque vous atteignez la température maximale en Celsius de 315C°, il vous suffit de continuer à appuyer sur le bouton Haut et la température passera automatiquement à la température minimale en Fahrenheit soit 200F°. A l'inverse, à température minimale Farenheit de 200F°, si vous continuez à appuyer sur le bouton du bas, la température passera automatiquement à la température maximale en Celsius, soit 315C°.
Verrouillage/ déverrouillage de la résistance:
en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3), appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton du haut pendant 2 secondes pour verrouiller ou déverrouiller la « résistance de référence » de l'atomiseur. Le symbole de verrouillage apparait lorsque la résistance est verrouillée et le symbole "Ω" apparaît lorsque la résistance est déverrouillée.
Note:
1. Veuillez verrouiller la résistance lorsque la résistance est à température ambiante pour que l'appareil affiche la "résistance de référence" correct.

2. Lorsque la résistance est verrouillée, si vous ôtez puis remettez la résistance, l'appareil peut maintenir la même valeur de « résistance de référence » bien que la valeur de la résistance peut avoir augmentée dû à une hausse de température. Lorsque la résistance est déverrouillée, si vous ôtez puis remettez la résistance, l'écran affiche "New coil up same down" car la valeur de la résistance peut avoir augmentée. S'il s'agit de la même mèche, appuyer sur le bouton du bas et si c'est une nouvelle appuyez sur le bouton du haut. Veuillez déverrouiller la valeur de résistance lorsque vous changez d'atomiseur ou de tête d'atomiseur.
3. En cas d'utilisation d'une résistance classique ou inférieure à 1,5ohm en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1,M2, M3) par erreur, l'appareil passe automatiquement au mode VW.

Comment mettre un logo personnalisé ?

Téléchargez le fichier sur notre site officiel, brancher l'appareil avec un câble USB, et double cliquez sur le EleafUpdate.exe. Cliquez sur " LOGO " et ouvrez l'image que vous souhaitez mettre dans le dispositif. Enfin, appuyez sur le bouton de tir deux fois de suite lorsque l'appareil est sous tension pour entrer dans l'interface logo et appuyez sur haut ou bas pour activer / désactiver le logo.
Remarque:

1. choisissez une image monochrome de 96 * 16 pixels au format bmp.
2. Si vous ne parvenez pas à mettre le logo et si le dispositif est arrêté, appuyez sur le bouton Bas une fois pour redémarrer l'appareil.

Fonctionnalités du micro port USB:

Rechargement:
L'indicateur du niveau de batterie sur l'écran de l'iStick Power clignote lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10%.
L'appareil se charge via un câble USB qui se connecte à un adaptateur mural ou un ordinateur. La charge complète s'effectue en 6.5 Heures avec un adaptateur mural 1A.
Firmware evolutif: le firmware peut être upgradé en connectant l'appareil à un ordintateur via le cable USB.

Propriétés

Protection de l'atomiseur: lorsque le temps de l'inhalation excède les 10 secondes, l'appareil s'éteint automatiquement et l'écran affiche "Over 10s".

Court-circuit de l'atomiseur & protection absence d'atomiseur: en cas de court-circuit de l'atomiseur, l'écran OLED affiche "Atomizer Short". L'écran affiche display "No Atomizer" lorsqu'aucun atomiseur n'est connecté.
Protection en cas de baisse de la tension: lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3.3V, l'écran affiche : « Lock ». L'appareil se bloque et ne peut plus être utilisé pour vapoter. Recharger la batterie pour débloquer l'appareil.
Protection de température: en mode température variable (TC), si la température réelle de la résistance est supérieure à la température enregistrée, l'appareil affiche : « Protection ».
Alerte de température: si la température de l'appareil dépasse 70°C, l'appareil s'éteint automatiquement et l'écran affiche « Device Too Hot » (appareil trop chaud). Vous pouvez continuer à vaper après un moment.

Garantie

Nous ne sommes pas responsables de tout dommage causé par une erreur humaine. La garantie légale est appliquée.

Avertissements

1. Garder hors de portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour une utilisation par les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou qui allaitent, ou les personnes qui sont allergiques / sensibles à la nicotine.

Contre-indication

1. Ne pas tenter de réparer le produit par vous-même, des dommages ou des blessures peuvent survenir.
2. Ne laissez pas le produit exposé à de haute température ou dans des environnements humides, sinon il risque d'être endommagé.
3. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins, sauf que pour la vape et ne pas ingérer de e-liquide.

Effets indésirables possibles

1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui crée une dépendance.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser du e-liquide avec une teneur en nicotine inférieure ou pas de nicotine.

Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com

Produkt Beschreibung

Mit einer beispiellos große Akku-Kapazität von 5000mAh, geht der iStick Power nie die Puste aus. Wie eine Power Bank als e-Zigarette, kompakt mit einer bemerkenswert langen Lebensdauer egal bei welcher eingestellten Leistung. Mit einer Firmware mit neuen Smart-Modus und benutzerdefinierten Logos ist die iStick Power auch in vielen attraktiven Farben erhältlich.



Gebrauchsanleitung:

Ein-und Ausschalten: Drücken Sie die Feuertaste in schneller Folge 5x um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Drücken Sie die Feuertaste wenn Sie am Gerät ziehen.
Stealth-Funktion: Ist das Gerät eingeschaltet, halten Sie den Feuerknopf gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Down-Einstelltaste um zwischen den Funktionen Stealth-On und Stealth-Off zu wechseln. Während der Stealth-On Einstellung können Sie auch ohne Bildschirmanzeige vapen. Um Ihre Einstellungen kurz im Stealth On Mode zu sehen drücken Sie einfach kurz die Feuertaste.

Einstelltasten Lock-Funktion: Ist das Gerät eingeschaltet, drücken Sie gleichzeitig die beiden Einstelltasten für 2 Sekunden. So sind die Einstelltasten gesperrt und so wechseln Sie zwischen den Adjustment Lock und Adjustment Unlock Funktionen. Im Display erscheint „Lock“ bzw. „Unlock“. Im Adjustment Lock Modus sind die Einstelltasten deaktiviert um versehentliches verstellen der Einstellungen im zu verhindern.

Wechsel der Display-Anzeige: Ist das Gerät ausgeschaltet, halten Sie die beiden Einstell-Tasten für 2 Sekunden gedrückt. Das Display dreht sich um 180 Grad. So können Sie das Display von 2 verschiedenen Perspektiven ablesen.

Wechsel zwischen den Vaping Modi: Drücken Sie lange die Modus-Taste um zwischen VW, Bypass, Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 Modi zu wechseln.

1) VW Modus:
Im VW Modus unterstützt das Gerät Coils mit einem Widerstand von 0,1 Ohm bis 3,5 Ohm.

Anpassung der Wattzahl: Im VW Modus können Sie die Leistung zwischen 1W und 80 W anpassen. Mit den Up- und Down-Tasten können Sie die Leistung erhöhen oder verringern. Bei längeren drücken erfolgt die Anpassung schneller.

2) Bypass-Modus:
Der Bypass-Modus ist ein direkter Ausgabemodus für die Spannung. In dieser Betriebsart ist nur ein Widerstandsbereich des Verdampferkopfes von 0,1 – 3,5 Ohm möglich für eine einwandfreie Nutzung. Je voller der Akku desto höher ist die Ausgabeleistung.

3) Smart-Modus:
Im Smart-Modus kann die Leistung mit den Up- und Down-Tasten von 1 W bis 80 W eingestellt werden. Aber nur wenn ein Verdampfer auf dem Gerät aufgeschraubt ist.

Der Smart-Modus kann für einen Widerstandswert eine Ausgangsleistung speichern. In Summe können 10 Profile gespeichert werden. Wenn Sie einmal die Ausgangsleistung für einen Widerstandswert geändert haben, wird dieser automatisch gespeichert. Wenn der Smart-Modus bereits zehn Profile gespeichert hat, und Sie wollen ein weiteres Profil hinzufügen, wird das erste gespeicherte Profil gelöscht. In diesem Modus ein Widerstandsbereich des Verdampferkopfes von 0,1 – 3,5 Ohm möglich.
4) Im TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) Modus:
Im TC-Ni/TC-Ti/TC-SS Modus unterstützt das Gerät Nickel 200, Titan und Edelstahl 316 Spulen. Im TCR (Temperatur-Koeffizient vom Widerstand) Modus unterstützt das Gerät verschiedene Spulen für Temperaturkontrolle mit unterschiedlicher TCR Wertebereichen. (Widerstandsbereich: 0,05 Ohm bis 1,5 Ohm)

Einstellung des TCR Modus (M1,M2,M3): Drücken Sie, beim ausgeschalteten Gerät, die Feuer-Taste und die Up-Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in das TCR Menu:
1. Drücken Sie die Up-/Down Taste um zwischen den M1, M2 und M3 zu wechseln;

2. Drücken Sie die Feuer-Taste um den gewählten Modus zu bestätigen;
3. Drücken Sie die Up- oder Down-Taste um die Parameter anhand der TCR der Spule zu ändern;
4. Hasten Sie die Feuer-Taste gedrückt oder warten Sie 10 Sekunden um die Einstellungen zu bestätigen.

Folgender TCR Wertebereich als Referenz für die verschiedenen Spulen:

Material	Nickel	Titan	NiFe	SS(303,304,316,317)
TCR Wertebereich	600-700	300-400	300-400	80-200

Hinweis: 1. Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10^5 multipliziert im aktuellen TCR.
2. Der TCR Wertebereich ist 1-1000.

Wattzahl anpassen: In den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Modi liegt die Ausgangsleistung zwischen 1W und 80W. Drücken Sie die Modus-Taste und Up-Taste gleichzeitig um die Leistung zu erhöhen und die Modus-Taste und Down-Taste um die Leistung zu verringern.

Temperaturregelung: In den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Modi kann die Temperatur mit den Up/Down Tasten eingestellt werden zwischen 100-315 ℃ oder 200-600 ℉. Einmaliges drücken ändert die Temperatur um 5℃ oder 10℉. Bei längeren drücken der Einstelltasten ändern sich die Wattzahlen schneller.
Wechsel zwischen ℃ und ℉: Wenn Sie bei 315 ℃ weiter die Up-Taste drücken wechseln automatisch zur geringsten Fahrenheit Temperatur (200℉). Genauso wenn Sie die Minimaltemperatur (100 ℃) reduzieren wechseln Sie automatisch zu höchsten Fahrenheit (600℉) Einstellung.
Lock/Unlock Verdampfer Widerstand:
Halten Sie in den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Modi einfach die Feuertaste und die Up-Taste für zwei Sekunden gedrückt um den "Basiswiderstand" des Verdampfers zu sperren bzw. zu entsperren. Das “Lock” Zeichen erscheint am Display. Das "Ω" -Symbol erscheint erst wieder bei entsperrten Verdampfer.
Hinweis:
1. Bitte verwenden Sie diese Funktion nur bei Raumtemperatur, so dass der richtige "Basiswiderstand" im Speermodus angezeigt werden kann.

2. Wenn Sie die Spule austauschen merkt sich der Akku den eingestellten "Basiswiderstand". Der Widerstand kann sich durch Temperaturanstieg erhöhen. Wechseln Sie im Unlock-Modus die Spule, erscheint im Display “New coil up same down” und der Spulenwiderstand kann neu eingestellt werden. Wenn es dieselbe Spule ist, drücken Sie die Down-Taste, und wenn es sich um eine neue Spule handelt drücken Sie die Up-Taste. Bitte entsperren Sie den Widerstand, wenn Sie einen Verdampfer mit unterschiedlichen Widerstand verwenden möchten.
3. Wenn Sie aus Versehen konventionelle Spulen verwenden oder Spulen mit einem Widerstand über 1,5 Ohm in den Modi TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) wechselt das Gerät automatisch in den VW-Modus.

Wie stellen Sie Ihr individuelles Logo am Gerät ein?
Laden Sie die Datei von unserer offiziellen Website, schließen Sie das Gerät mit USB-Kabel und starten Sie EleafUpdate.exe. Klicken Sie dann auf "LOGO" und öffnen Sie das Bild Ihrer Wahl, um es auf das Gerät zu laden. Schließlich drücken Sie die Feuertaste zweimal kurz hintereinander, bei eingeschalteten Gerät, um in das Logo Ein / Aus-Menü zu gelangen und drücken Sie die Up oder Down-Taste einmal um die das Logo zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Hinweis:
1. Bitte stellen Sie sicher, dass das gewählte Bild ein monochromes Bild von 96 * 16 Pixel im bmp Format ist.
2. Wenn Sie scheitern ein benutzerdefinierte Logo zu laden und das Gerät schaltet sich ab, drücken Sie die Down-Taste einfach einmal um das Gerät neu zu starten.

Funktionen des Micro-USB-Ports
Aufladen:
Die Batterie-Anzeige auf dem Bildschirm des iStick Power wird blinken, wenn die verbleibende Energie des Geräts weniger als 10% beträgt.
Über den USB-Anschluss an der Unterseite des Geräts mit dem 1A Wandadapter oder einen Computer aufladen. Es dauert ca. 6,5 h bis das Gerät mit einem 1A Wandadapter aufgeladen ist.
Aktualisierung der Firmware:
Die Firmware kann durch den USB Port mittels Ihres Computers aktualisiert werden.

Einstellungen:

Atomizer Schutz: Überschreitet die vaping Zeit 10 Sekunden, schaltet sich das Gerät automatisch ab und im Display erscheint "Over 10s".
Atomizer Überspannungsschutz & Kein Verdampfer Schutz: Tritt eine Überspannung beim Verdampfer auf, zeigt das Display "Atomizer Short" an. Auf dem Bildschirm erscheint "No Atomizer", wenn es kein Verdampfer vorhanden ist.
Unterspannungsschutz: Sinkt die Spannung der Batterie unter 3,3 V, zeigt das Display "Lock" an. Laden Sie den Akku auf um das Gerät zu entsperren.
Temperaturschutz: Ist im TC-Modus die Ist-Temperatur der Spule höher als die Solltemperatur, zeigt der Bildschirm "Temp Protection" an. Sie können das Gerät weiterhin verwenden.
Temperatur-Alarm: Ist die Temperatur des Gerätes über der Alarm-Temperatur, schaltet sich das Gerät automatisch ab und im Display erscheint "Too Hot Device". Sie können weiter vapen nachdem sich das Gerät abgekühlt hat.

Garantie
Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.

Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere oder stillende Mütter, oder Personen die allergisch/empfindlich auf Nikotin reagieren.

Bitte Beachten:
1. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu Beeinträchtigungen kommen kann.
3. Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich zum Vapen und schlucken Sie kein e-Liquid.

Mögliche Nebenwirkungen
1. Dieses Produkt kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken und kann süchtig machendes Nikotin enthalten.
2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spüren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Indicaciones para el usuario

¡Gracias por elegir los productos Eleaf! Por favor lea este manual atentamente antes de usarlo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere de información adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor contacte su vendedor local o visite nuestro página web www.eleafworld.com.

Introducción del producto

Con una cantidad excepcionalmente elevada en cuanto a su capacidad, la batería posee 5000mAh. El iStick Power puede considerarse como un banco de potencia para los e-cigs, se trata de una caja compacta que puede durar por un tiempo prolongado y bajo cualquier tipo de configuración de la potencia. El iStick Power no sólo tiene el nuevo firmware con el modo inteligente y el logotipo personalizado, sino que también brinda muchos colores atractivos para su elección.



¿Cómo funciona?

Encendido / apagado: Presione el botón de encendido 5 veces rapidamente para encender y/o apagar el dispositivo. Cuando el dispositivo está encendido, mantenga pulsado el botón de encendido para realizar una calada.

La función oculta activada / desactivada: Pulse el botón de encendido y el botón inferior simultáneamente cuando el dispositivo esté encendido, así pordrá cambiar entre la función oculta activada y desactivada. Con la función oculta, puede vapear con la pantalla OLED apagada y al pulsar una vez el botón de encendido podrá ver la configuración actual.

Botones de ajuste de bloqueo / desbloqueo: Mantenga pulsado el botón superior y el botón inferior al mismo tiempo durante dos segundos, recuerde que el dispositivo debe permanecer encendido, de esta manera el botón superior e inferior estarán bloqueados y la pantalla mostrará "Lock". De la misma manera, el botón superior e inferior pueden ser desbloqueados y en la pantalla aparecerá "Unlock". A través de esta operación, puede evitar pulsaciones no intencionales y prolongar la vida útil de los botones.

El modo de visualización: Siga pulsando el botón superior e inferior simultáneamente durante dos segundos, cuando el dispositivo esté apagado, la pantalla girará 180 grados. Gracias a esta operación puede visualizar la pantalla desde dos ángulos diferentes.

El cambio entre modos vaping: Pulse de manera prolongada el botón de modo para cambiar entre VW, Bypass, Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 modos.

1) En el modo VW:
Cuando se establece el modo VW, el dispositivo puede trabajar con una bobina cuya resistencia está dentro del rango 0,1ohm a 3,5ohm.

Ajuste de potencia: En este modo, la potencia de salida puede ajustarse de 1W a 80W, pulsando el botón superior o inferior. El botón superior es para aumentar la potencia y el botón inferior es para disminuirla. Una pulsación prolongada del botón superior o del botón inferior puede aumentar o disminuir rápidamente el nivel de potencia.

2) En el modo Bypass:
El sistema de tensión de salida directa se ha aplicado en este modo. Cuanto mayor sea el nivel de la batería, mayor será la tensión de salida. Cuando se establece en el modo Bypass, el dispositivo puede trabajar con una bobina cuya resistencia está dentro del rango de 0,1ohm-3,5ohm.

3) El modo Smart:
En el modo Smart, la potencia se puede ajustar de 1W a 80W pulsando el botón superior o inferior, sólo cuando el atomizador está instalado en el dispositivo.

El modo Smart memoriza las configuraciones de la potencia de salida según cada valor de la resistencia pudiéndose memorizar un total de diez grupos de los perfiles. Una vez que se cambie el la configuración de la potencia de salida de una resistencia, se actualizará automáticamente memorizando la nueva información. Cuando el modo Smart ya tiene memorizado diez perfiles y desee agregar una resistencia nueva, automáticamente suprimirá el primer perfil memorizado. Al utilizar este modo, el dispositivo puede soportar una bobina cuya resistencia está dentro del rango de 0,1ohm-3,5ohm.

4) En los modos TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3):
Cuando se establece el modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS, el dispositivo puede trabajar separadamente con bobinas de Níquel 200, titanio y acero inoxidable 316. En el modo TCR (Coeficiente de Temperatura de Resistencia), el dispositivo puede trabajar con diferentes bobinas de control de temperatura en diferentes rangos de los valores TCR y puede ajustarse el TCR en diferentes valores dentro del rango apropiado. (Rango de resistencia de la bobina: 0,05ohm-1,5ohm)

Configuración del modo TCR (M1, M2, M3): Cuando el dispositivo esté apagado, mantenga pulsado el botón de encendido y el botón superior simultáneamente, usted va a entrar en el menú de TCR (M1, M2, M3):

1. Pulse el botón superior o inferior para elegir entre los modos M1, M2 y M3;
2. Pulse el botón de encendido una vez para confirmar el modo elegido;
3. Pulse el botón superior o inferior para aumentar o disminuir el valor TCR de acuerdo con el material de la bobina que se utiliza;
4. Mantenga pulsado el botón de encendido o permanezca en la interfaz durante unos 10 segundos para confirmar el ajuste.

A continuación se presentan los diferentes rangos de los valores TCR para bobinas diferentes a tener en cuenta:

Material	Níquel	Titanio	NiFe	SS(303,304,316,317)
Rangos de Valores TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Nota: 1. El valor TCR en la hoja es de 10^5 multiplicado TCR real.
2. Nuestro rango total del valor TCR es 1-1000.

Ajuste de potencia: En el modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la potencia de salida se puede ajustar de 1W a 80W. Mantenga pulsado el botón de modo continuamente para aumentar el nivel de potencia. De lo contrario, siga pulsando el botón superior o inferior continuamente para disminuir el nivel de la potencia.
Ajuste de temperatura: En el modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la temperatura se puede ajustar entre 100-315℃ o 200-600℉ pulsando el botón superior o inferior, el botón superior para aumentar la temperatura y el botón inferior spara disminuir. Presionar rápidamente el botón superior o inferior para aumentar /disminuir la temperatura en intervalos de 5 ºC o 10 °F. Además pulsando prolongadamente el botón superior o inferior aumentará/disminuirá el ajuste de la temperatura.
El cambio entre ℃y ℉: Si aumenta la temperatura hasta 315 ℃, y continúe pulsando el botón superior, la lectura de la temperatura cambiará automáticamente al grado más bajo de Fahrenheit (200 ℉). Igualmente, si la temperatura se establece a un nivel más bajo de Fahrenheit (200 ℉) y se sigue pulsando el botón, la lectura de la temperatura cambiará automáticamente al grado más alto de Celsius (315 ℃).

Bloqueo / Desbloqueo de la resistencia: En el modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), mantenga pulsado el botón de encendido y el botón superior simultáneamente durante dos segundos para bloquear o desbloquear la "resistencia de base" del atomizador. Aparecerá el signo de bloqueo cuando la resistencia está bloqueada y el símbolo "Ω" volverá a aparecer cuando se desbloquea.
Nota:
1. Por favor, bloquee la resistencia cuando la bobina está a temperatura ambiente para que el dispositivo pueda mostrar la correcta "resistencia de base".
2. En el modo del bloqueo de la resistencia, al sacar la bobina y luego colocarla nuevamente, el dispositivo puede mantener la misma "resistencia de base" a pesar de que la resistencia de la bobina pueda aumentar debido al incremento de la temperatura. En el modo del desbloqueo de la resistencia, cuando se quita la bobina y luego se coloca una bobina nueva, un mensaje "New coil up same down" aparecerá en la pantalla, tenga en cuenta que la resistencia de la bobina puede aumentar dentro de cierto rango. Si se trata de la misma bobina, pulse el botón abajo y si se trata de una nueva bobina, pulse el botón superior. Pero, por favor desbloquear la resistencia cuando quiera cambiar un atomizador o una bobina de resistencia diferente.

3. Cuando hay un uso erróneo de una bobina común o una bobina cuya resistencia está por encima de 1,5ohm en el modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), el dispositivo volverá automáticamente al modo de VW.

¿Cómo poner el logotipo personalizado en el dispositivo?

Descargar el archivo desde nuestra página web oficial, conectar el dispositivo con el cable USB, y haga doble clic en el EleafUpdate.exe. A continuación, haga clic en "LOGO" y abra la imagen elegida para descargar. Por último, pulse el botón de encendido dos veces rápidamente cuando el dispositivo esté encendido, acceda al interfaz logo encendido / apagado y pulse el botón superior o inferior una vez para activar el logotipo de encendido / apagado.
Nota:
1. Por favor asegúrese de que la imagen que elija es una imagen en blanco y negro de 96 * 16 píxeles en el formato de BMP.
2. Si usted no puede poner el logotipo personalizado y el dispositivo se apaga, pulse el botón inferior una vez para reiniciar el dispositivo.

Funciones del puerto micro USB

Carga:
El indicador de carga de la batería en la pantalla del iStick Power parpadeará cuando la carga restante de la célula es inferior al 10%.
La célula se puede cargar a través del puerto USB con el adaptador de pared de 1A o un ordenador. Se llevará a alrededor de 6,5 horas para conseguir una carga completa a través del adaptador de pared de 1A.
La actualización del firmware:
El firmware se puede actualizar mediante la conexión del dispositivo con un ordenador a través del puerto USB con un cable micro USB.

Propiedades

Protección del atomizador: Si al vapear excede los 10 segundos, la salida se apaga automáticamente mostrando "Over 10s" en la pantalla.
Protección del atomizador de un Cortocircuito & Sin Atomizador: Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador, la pantalla mostrará "Atomizer Short". La pantalla mostrará el mensaje "No Atomizer" cuando no hay un atomizador conectado.

Protección de bajo voltaje: Cuando el voltaje de la pila está por debajo de 3.3V, la pantalla mostrará el mensaje "Lock" y la salida se apagará automáticamente. Hay que cargar la célula para desbloquear el dispositivo.
Protección en la temperatura:
En los modos de TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3), cuando la temperatura real de la bobina alcanza a la temperatura ajustada, la pantalla mostrará el mensaje "Temp Protection". Puede seguir utilizando el dispositivo normalmente.
Alerta para la temperatura: Si la temperatura del dispositivo ha superado a la alerta de temperatura, la salida se apagará automáticamente y la pantalla mostrará el mensaje "Device Too Hot". Puede seguir vapeando después de que se enfríe.

Garantía

No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Se aplica la garantía legal.

Atención:

1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado ser utilizado por los jóvenes, los no fumadores, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicación

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podría dañarse.
3. No utilice este producto para otros fines, solamente para vapear y no trague el e-líquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Введение

Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования продукта. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт www.eleafworld.com.

Описание

Батареный мод iStick Power обладает невероятно емким аккумулятором в 5000мАч, что позволяет долгое время использовать устройство без подзарядки даже на высоких мощностях. Помимо емкого аккумулятора, мод может похвастаться обновляемой прошивкой, режимом Smart и возможностью установки логотипа.



Использование

Включение/Выключение: Устройство включается/выключается пятикратным нажатием на основную кнопку.

Режим Stealth: Одновременно зажмите кнопку активации и кнопку «Вниз» для отключения/включения дисплея. Устройством можно продолжать пользоваться, а при однократном нажатии на основную кнопку на дисплее отобразятся текущие характеристики

Блокировка кнопок регулировки: При включённом устройстве зажмите одновременно клавиши «Вниз» и «Вверх». Основная кнопка при этом не блокируется и устройство можно продолжать использовать.

Переворот дисплея: При выключенном устройстве зажмите на несколько секунд одновременно кнопки «Вверх» и «Вниз» до переворота изображения на дисплее на 180 градусов. Обратный переворот осуществляется аналогично. Эта функция позволит вам сохранить удобство использования устройства вне зависимости от того, в какой руке вы предпочитаете его держать.

Переключение режимов: Зажмите кнопку «Режим» для переключения между режимами VW, Bypass, Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3.

1) Режим Вариватт:
В режиме Вариватт**,** поддерживаемое сопротивление испарителей **0.1**Ом**-3.5** Ом**.**

Регулировка мощности: Выходную мощность можно отрегулировать кнопками «Вверх» и «Вниз». Диапазон регулируемой мощности 1-80Ватт.

2) Режим Bypass:
В режиме Bypass батарейный блок работает по принципу механического мода, для корректной работы устройства используйте атомайзеры с сопротивлением от 0.1 до 3.5 Ом.

3) Режим Smart:
В этом режиме мощность регулируется в диапазоне 1-80Ватт. При подключении атомайзера, устройство запоминает его сопротивление и сохраняет выставленную мощность. В памяти может хранится до 10 атомайзеров, по мере заполнения памяти устройства, первый слот перезаписывается. В режиме Вариватт, поддерживаемое сопротивление испарителей 0.1Ом-3.5Ом.

4) Режимы термоконтроля:
В этих режимах устройство может работать с испарителями из: никеля, титана и нержавеющей стали. (Поддерживаемое сопротивление испарителей: 0.05 Ом-1.5Ом)

Режим TCR: Температурный коэффициент сопротивления(TCR), Этот режим позволяет пользователю настроить TCR для материала используемого в испарителе.
Настройка TCR: При выключенном устройстве, одновременно нажмите основную кнопку и кнопку «Вверх»:
1.Режимы переключаются кнопками «Вверх» и «Вниз»;
2.Для подтверждения выбора нажмите основную кнопку;
3. Для изменения значения TCR используйте кнопки «Вверх» и «Вниз»;
4. Для подтверждения нажмите основную кнопку.

Значения TCR различных материалов:

Материал	Никель	Титан	NiFe	Нержавеющая Сталь (SS303, SS304, SS316, SS317)
Значения TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Примечание: 1. Значения TCR в таблице представлены как 10^5 от реального значения.
2. Диапазон значений TCR 1-1000.

Регулировка мощности: Регулировка мощности в режиме TC производится путём одновременного зажатия кнопки переключения режимов и стрелки «Вверх» для увеличения или «Вниз» для уменьшения мощности.
В данных режимах вы можете регулировать мощность в диапазоне 1-80W.
Регулировка температуры: Температуру нагрева спирали можно отрегулировать в диапазоне 100-315℃ или ℉200-600. Настройка темепратуры производится клавишами «Вверх» и «Вниз». Длительное зажатие одной из кнопок приводит к ускоренной перемотке значений.
Переключение между шкалами Цельсия и Фаренгейта: При регулировке температуры по достижению верхнего или нижнего предела устройство автоматически переключается со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта, и наоборот.
Заблокировать/Разблокировать сопротивление испарителя:
Чтобы заблокировать сопротивление испарителя, в режимах термоконтроля, зажмите основную кнопку и кнопку «Вверх» на 2 секунды.

Примечание:
1.Блокировка сопротивления должна происходить при комнатной температуре.
2.При использовании устройства в режимах термоконтроля необходимо убедиться, что присоединяемые к нему вновь атомайзеры имеют комнатную температуру. Если подключить к устройству атомайзер, который еще не успел остыть, возможна некорректная работа системы термоконтроля.
3. Если в режиме термоконтроля, вы используете испаритель с сопротивлением выше 1.5Ом, устройство автоматически переключится на режим Вариватт

Установка логотипа

Скачайте и запустите файл EleafUpdate.exe. Нажмите кнопку “LOGO” и выберите файл с логотипом. При включенном устройстве быстро нажмите основную кнопку 2 раза для входа в меню логотипа. Включение/выключение отображения логотипа осуществляется кнопками «Вверх/Вниз».
Примечание:
1. Логотип должен быть монохромным, в формате BMP, размер 96*16 пикселей.
2. Если вам не удалось загрузить логотип и устройство отключилось, нажмите кнопку «Вниз» чтобы перезагрузить устройство.

Функции порта Micro USB

Зарядка:
При заряде аккумулятора <10% начинает моргать индикатор зарядка аккумулятора.
Устройство может заряжаться через порт Micro USB. Процесс занимает приблизительно 6.5 часа. Индикатор будет мигать до тех пор, пока аккумулятор не будет заряжен полностью.
Обновление прошивки:
Для обновления прошивки, просто подключите устройтсво к компьютеру через кабель Micro USBф

Сообщения об ошибках и предупреждения

Over 10 Second Protection: Если основная кнопка нажата более 10 секунд подряд, срабатывает защита от случайного нажатия и появляется соответствующее сообщение на дисплее.

Atomizer Low Alert: Если сопротивление испарителя составляет менее 0.1 Ом в режиме вариватта, или менее 0.05 Ом в режимах термоконтроля, устройство выдаст соответствующее предупреждение на дисплее.
Atomizer Short-circuit: Это сообщение появляется при коротком замыкании в испарителе.
No Atomizer Protection: Данное уведомление появляется, если атомайзер не подключен или подключен неверно.
Low-voltage Protection: Если напряжение на аккумуляторной батарее падает ниже определенного предела, на дисплее появляется сообщение “Battery Low”. В случае, если вы будете продолжать нажимать на основную кнопку, устройство автоматически заблокируется с сообщением “Lock” на дисплее и перестанет работать. Для возобновления работы зарядите аккумулятор.
Temperature Protection: Если в режиме термоконтроля текущая температура спирали достигла заданного пользователем значения, появляется соответствующее сообщение. ВАЖНО: это сообщение не является сообщением о какой-то ошибке или сбое.
Device Too Hot: Это сообщение появляется, если внутренняя температура устройства превышает 70℃. При этом устройство автоматически отключается и нуждается в некотором времени для охлаждения.

Меры предосторожности

1.Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
2.Устройство может использоваться при температуре от -10° до 60° C.
3.Запрещается использовать устройство с частями других производителей. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства с нарушением правил эксплуатации.

Внимание

1. Хранить в местах, недоступных для детей
2. Устройство не рекомендутся для использования некурящими

Гарантия

Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, связанные с нарушением правил эксплуатации устройства. Применимы правовые гарантии.

Avviso per l'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.eleaf-world.com.

Introduzione al prodotto

Con una grande capacità senza precedenti della batteria di 5000mAh ,l' iStick Power si comporta come una banca di potere per l’e-cig in una scatola compatta che può durare per un lungo periodo di tempo, straordinariamente in qualsiasi livello di potenza . Non solo si applica il nuovo firmware con modalità Smart e il logo personalizzato, anche il iStick Power viene con molti colori interessanti per le vostre opzioni.



Modo d’uso

Accensione e spegnimento: Prema il pulsante di accensione per 5 volte rápidamente. Tenere premuto il pulsante di fuoco per prendere un soffio quando il dispositivo è acceso.

Invisibile on / off: Premere il pulsante di accensione e il pulsante GIÙ contemporaneamente quando il dispositivo è acceso per passare dalla modalità Invisibile ON e Invisibile OFF. In modalità Invisibile On, è possibile svapare con lo schermo OLED spento e, premendo il pulsante di accensione una sola volta, è possibile verificare l'impostazione corrente.

Tasti di regolazione di blocco / sblocco: Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti SU e GIÙ per due secondi quando il dispositivo è acceso; i pulsanti SU e GIÙ risulteranno bloccati e lo schermo mostrerà la scritta "Lock". Allo stesso modo, i pulsanti SU e GIÙ possono essere sbloccati e lo schermo mostrerà la scritta "Unlock". Attraverso questa operazione, è possibile proteggere i pulsanti da pressioni non intenzionali e prolungare la loro durata di vita.

Interruttore delle modalità di visualizzazione: Tenere premuto i pulsanti SU e GIÙ contemporaneamente per 2 secondi quando il dispositivo è spento; lo schermo ruoterà di 180 gradi. È possibile visualizzare lo schermo da due diverse angolazioni attraverso questa operazione.

Passare da una modalità di svapo ad un’altra: Premere il pulsante mode per scegliere le modalità VW, bypass, Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3.

1) In modalità VW:
Quando è impostato in modalità di VW, il dispositivo può supportare una bobina la cui resistenza ha valori compresi tra 0.1ohm e 3.5ohm.

Regolare la potenza: In questa modalità, la potenza di uscita può essere regolata da 1W a 80W premendo i pulsanti Su e GiÙ per aumentare (SU) o diminuire (GIÙ). Premere a lungo il pulsante SU o il pulsante GIÙ per aumentare o diminuire rapidamente il livello di potenza.

2) In modalità bypass:
Quando è impostato in modalità bypass. Il livello della batteria è maggiore la tensione di uscita anche. Il dispositivo può supportare una bobina la cui resistenza ha valori compresi tra 0.1ohm e 3.5ohm.

3) Modalità Smart:
In modalità Smart, la potenza può essere regolata da 1W a 80W premendo in su il tasto o il tasto giù solo quando un atomizzatore è installato sul dispositivo .

La modalità Smart salverà impostazione della potenza uno in uscita per ciascun valore di resistenza e può salvare tutto fino a dieci gruppi di profili. Una volta che si modifica l'impostazione potenza di uscita per una resistenza, che che desideri salvare nuovi le impostazioni cambia automaticamente. Quando la modalità Smart ha già ricordato dieci profili e si desidera aggiungere un altro nuova resistenza, il primo profilo salvato sarà cancellato. Quando è impostato in questo modo, il dispositivo può supportare una bobina cui resistenza è all'interno della gamma di 0.1ohm - 3.5ohm.

4) In modalità TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3):
Quando è impostato in modalità TC-Ni / TC-Ti / TC-SS, il dispositivo può supportare separatamente Nickel 200, titanio e bobine in acciaio inox 316. In modalità TCR (Coefficiente di temperatura di resistenza), il dispositivo può supportare diverse bobine di controllo della temperatura all'interno di diversi campi di valori TCR ed è possibile impostare il TCR a valori diversi all'interno della gamma adeguata. (Gamma di resistenza di bobina: 0.05ohm-1.5ohm)

Impostazione della modalità TCR (M1, M2, M3): Quando il dispositivo è spento, tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante GIÙ per accedere al menù TCR (M1, M2, M3):
1. Premere il tasto SU O GIÙ per scegliere una tra le modalità M1, M2 e M3;
2. Premere il pulsante di accensione una volta per confermare la modalità scelta;
3. Premere il pulsante SU o GIÙ per aumentare o diminuire il valore di TCR in base al materiale della bobina utilizzato;
4. Tenere premuto il pulsante di accensione o rimanere nell'interfaccia per circa 10 secondi per confermare l'impostazione.

Di seguito sono riportati diversi intervalli di valori TCR per le diverse bobine, come vostro riferimento:

Materiale	Nickel	Titanio	NiFe	SS(303,304,316,317)
Range di valori TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Nota: 1.Il valore TCR della tabella è moltiplicato per 10^5 rispetto al valore TCR attuale.
2. Il nostro intervallo totale del valore TCR è 1-1000.

Regolare la potenza: in modalità TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la potenza di uscita può essere regolata da 1W a 80W. Tenere premuto il pulsante di modalità e il pulsante GIU simultaneamente per aumentare il livello di potenza. Al contrario, tenere premuto il pulsante di modalità e il SU premuto contemporaneamente senza scioltezza per diminuire il livello di potenza.
Cambio tra ℃ e ℉: Se si aumenta la temperatura a 315 ℃, e si continua a premere il pulsante SU, l’unità i misura della temperatura cambierà automaticamente al grado Fahrenheit più basso (200 ℉). Allo stesso modo, se la temperatura è impostata al grado Fahrenheit più basso (200 ℉) e si continua a premere il pulsante GIÙ, l’unità di misura della temperatura cambierà automaticamente al grado Celsius più alto (315 ℃).
Blocca / Sblocca Resistenza: In modalità TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante SU per due secondi per bloccare o sbloccare l’atomizzatore "base resistance". Il segno di blocco viene visualizzato quando la resistenza è bloccata e il simbolo "Ω" viene mostrato quando è sbloccata.
Nota:
1. Si prega di bloccare la resistenza quando la bobina è a temperatura ambiente in modo che il dispositivo può visualizzare il corretto "base resistance".

2. Nella modalità di blocco della resistenza, quando si rimuove la bobina e per poi rimetterla, il dispositivo può mantenere la stessa "base resistance", anche se la resistenza della bobina può aumentare a causa dell'aumento della temperatura. In modalità di sblocco della resistenza, quando si rimuove la batteria per poi mettere una bobina dietro, lo schermo può visualizzare "New coil up same down", in quanto la resistenza della bobina può aumentare entro un certo range. Se la bobina è la stessa, premere il pulsante GIÙ e se invece si tratta di una nuova bobina, premere il tasto SU. Per favore sbloccare la resistenza quando si desidera cambiare un atomizzatore o una bobina con una resistenza diversa.
3. Quando si utilizza una bobina comune o una bobina la cui resistenza è al di sopra degli 1.5ohm in modalità TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3) in maniera errata, il dispositivo passa automaticamente alla modalità di VW.

Come mettere logo personalizzato nel dispositivo ?

Scaricare il file sul nostro sito ufficiale, collegare il dispositivo con il cavo USB, e fare doppio clic sul EleafUpdate.exe. Fare clic su " LOGO" e aprire l'immagine si sceglie di metterlo nel dispositivo. Infine, premere il pulsante di fuoco per due volte in rapida successione quando il dispositivo è acceso per entrare logo on / off interfaccia e premere verso l'alto o verso il basso il pulsante una volta per attivare / disattivare il logo.

Nota:
1. Assicurarsi che l'immagine che si sceglie è un'immagine in bianco e nero di 96 * 16 pixel nel formato BMP.
2. Se non si riesce a mettere il logo personalizzato e il dispositivo si spegne, premere il tasto in basso una volta per riavviare il dispositivo

Funzioni della porta Micro USB

Caricamento:
L'indicatore di carica della batteria sullo schermo del iStick Power continua a lampeggiare quando la carica residua della pila è inferiore al 10%.
La pila può essere ricaricata attraverso la porta USB tramite adattatore da parete da 1A o un computer. Ci vorranno circa 6,5 ore per ottenere una carica completa con adattatore da parete 1A .
Aggiornamento del firmware:
Il firmware può essere aggiornato collegando il dispositivo ad un computer alla porta USB tramite un cavo micro USB.

Proprietà

Protezione dell'atomizzatore: Ogni volta che il tempo del tiro supera i 10 secondi, la batteria si blocca automaticamente con "Over 10s" sullo schermo.

Protezione del cortocircuito dell'Atomizzatore e avviso "No atomizzatore": Quando si verifica un cortocircuito dell'atomizzatore, lo schermo mostrerà "Atomizer Short". Lo schermo visualizzerà "No Atomizer" quando nessun atomizzatore è presente.

Protezione di bassa tensione: Quando la tensione della pila è inferiore a 3.3V, lo schermo visualizzerà prima "Battery Low" e poi "Lock". Caricare la pila per sbloccare il dispositivo.

Protezione della temperatura: In modalità TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3), quando la temperatura effettiva della bobina raggiunge la temperatura impostata, lo schermo mostrerà "Temp Protection.

Avviso della temperatura: Se la temperatura del dispositivo è superiore alla temperatura di allarme, la batteria si spegne automaticamente e lo schermo visualizzerà "Device Too Hot". È possibile continuare a svapare dopo il suo raffreddamento.

Garanzia

Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore umano . la garanzia legale viene applicata.

Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Questo prodotto non è raccomandato per l'uso da parte dei giovani, non fumatori, le donne in gravidanza o in allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare il prodotto da soli in quanto ciò potrebbe causare danni o infortuni.
2. Non lasciare il prodotto in condizioni di elevata temperatura o umidità , altrimenti potrebbe danneggiarsi.
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, solo per svapare e non ingerire l' e-liquido.

Possibili effetti indesiderati

1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina, che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare e-liquido a bassa nicotina o senza nicotina.