




iStick Rim User Manual



English

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com. For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleafworld.com/video/.

How to Use?

Power on/off: Press the button 5 times in quick succession within 1.5 seconds to turn on/off the device.

Adjust wattage: In Wattage (VW) mode, the wattage can be adjusted by pressing +/- button. Keep holding +/- button to increase/decrease the wattage rapidly.


Vaping: When the device is powered on, keep holding down the fire button to take a puff.

Charging: The device can be charged through USB Type-C port via a wall adapter or a computer (Support QC 3.0 / PD 3.0 protocol). The screen displays 'Quick Charge' during charging.

General Operations

Press the fire button and + button simultaneously to enter set menu, and you'll be able to choose a parameter among Puff/Time/Volt to be displayed on main interface, set stealth on/off, activate/deactivate preheat function in Wattage (VW) mode, choose timeout duration, check hardware and firmware versions of the device and battery status simply by pressing +/- button to move or adjust and pressing fire button once to confirm your choice. After settings are complete, just move to EXIT icon and click fire button once to confirm and go back to the main interface.

You can reset the counter of Puff/Time to zero by first moving to the submenu of Puff/Time and then keeping holding down the + button.



Properties and Protections:

Resistance Range: 0.05Ω-3.0Ω

Atomizer Protection: every time when vaping time exceeds 10 seconds, the output cuts off automatically.

Short Circuit Protection: when short circuit occurs, the screen displays 'Atomizer Short'.

Low Voltage Protection: when the voltage of the device is lower than 3.3V, the device won't be powered on. Charge the device to reactivate it.

Dry-Burn Protection: when the dry-burn protection is activated, the screen displays 'Dry Protection' and the output cuts off automatically. To reactivate it, please refill the tank and make sure the e-liquid level is between 10%-90%. (Note: the dry-burn protection can only be activated when the device is set below 30W and used the EC-S 0.6ohm Head.)

Warranty

We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

French

Comment utiliser?

Mise sous/hors tension: Appuyez sur le bouton 5 fois de suite en 1,5 seconde pour allumer/éteindre l'appareil.

Ajuster la puissance: En mode Puissance (VW), la puissance peut être ajustée en appuyant sur le bouton +/--. Maintenez le bouton +/-- enfoncé pour augmenter/diminuer rapidement la puissance.

Vaporisation: Lorsque l'appareil est sous tension, maintenez le bouton d'allumage enfoncé pour prendre une bouffée.

Charge: L'appareil peut être recharge via un port USB de type C via un adaptateur mural ou un ordinateur (protocole Support QC 3.0 / PD 3.0). L'écran affichage 'Quick Charge' pendant la charge.

Opérations générales

Appuyez simultanément sur le bouton feu et le bouton + pour entrer dans le menu de réglage, et vous pourrez choisir un paramètre parmi Puff/Temps/Volt à afficher sur l'interface principale, activer / désactiver furtif, activer/désactiver la fonction de préchauffage en mode Puissance (VW), choisir la durée de températion, vérifier les versions matérielles et firmware du dispositif et l'état des batteries simplement en appuyant sur le bouton +/- pour déplacer ou ajuster et appuyer une fois sur le bouton défilé pour confirmer votre choix. Une fois les réglages terminés, il suffit de passer à l'icône EXIT et de cliquer une fois sur le bouton de tir pour confirmer et revenir à l'interface principale. Vous pouvez remettre à zéro le compteur de Puff/Time en déplaçant d'abord dans le sous-menu de Puff/Time, puis en maintenant le bouton + enfoncé.

Propriétés et protections:

Plage de résistance: 0.05Ω-3.0Ω

Protection de l'atomiseur: à chaque fois que le temps de vaporisation dépasse 10 secondes, la sortie est automatiquement coupée.

Protection contre les courts-circuits: en cas de court-circuit, l'écran affiche «Atomizer Short».

Protection contre les basses tensions: lorsque la tension de l'appareil est inférieure à 3.3V, l'appareil ne sera pas mis sous tension.

Protection contre les brûlures à sec: lorsque la protection contre les brûlures à sec est activée, l'écran affiche «Dry Protection» et la sortie est automatiquement coupée. Pour le réactiver, remplissez à nouveau le réservoir et assurez que le niveau de e-liquide se situe entre 10% et 90%. (Remarque: la protection contre les brûlures à sec ne peut être activée que si l'appareil est réglé en dessous de 30W et utilise la tête EC-S 0.6ohm.)

Garantie

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie légale est appliquée.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

Contra-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé.
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la vape et n'ingérez pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictive.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé.
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la vape et n'ingérez pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictive.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

German

Wie man es benutzt?

Einschalten / Ausschalten: Drücken Sie die Taste innerhalb von 1,5 Sekunden fünfmal hintereinander, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Anpassen der Wattzahl: Im Wattmodus (VW) kann die Leistung durch Drücken der Taste +/- eingestellt werden. Halten Sie die Taste +/- gedrückt, um die Leistung schnell zu erhöhen oder zu verringern.

Vaping: Halten Sie nach dem Einschalten des Geräts den Feuerknopf gedrückt, um einen Zug zu nehmen.

Laden: Das Gerät kann über einen USB-Typ-C-Anschluss über einen Wandadapter oder einen Computer aufgeladen werden (Support QC 3.0 / PD 3.0 protocol). Der Bildschirm zeigt während des Ladevorgangs 'Quick Charge' an.

Allgemeine Dienstbetrieben

Drücken Sie gleichzeitig die Feuertaste und die Taste +, um das Einstellungsmenü aufzurufen, Sie können einen Parameter unter Puff / Zeit / Volt für die Anzeige auf der Hauptschnittstelle auswählen, Stealth-Modus ein-/ ausschalten, Vorheizzeit im Wattage-Modus (VW) aktivieren / deaktivieren, Timeout-Zeit auswählen, Hardware- und Firmware-Versionen des Geräts überprüfen, die Einstellung der Batteriestatus mit dem Drücker der Taste +/- ein-/fach verändern. Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, gehen Sie einfach zum VERLASSEN-Symbol und drücken Sie einmal auf die Feuertaste, um Ihre Auswahl zu bestätigen und zur Hauptoberfläche zurückzukehren. Sie können den Zähler für Puff / Zeit auf Null zurücksetzen, indem Sie zuerst zum Untermenü Puff / Zeit wechseln und dann die Taste + gedrückt halten.

Eigenschaften und Schutzmaßnahmen:

Widerstandsbereich: 0.05 Q bis 3.0 Q

Zerstäuberschutz: Jedes Mal, wenn die Verdampfungszeit 10 Sekunden überschreitet, wird der Ausgang automatisch abgeschaltet.

Kurzschlusschutz: Wenn ein Kurzschluss auftritt, zeigt der Bildschirm „Atomizer Short“ an.

Unterspannungsschutz: Wenn die Spannung des Geräts unter 3.3 V liegt, wird das Gerät nicht eingeschaltet. Laden Sie das Gerät auf, um es erneut zu aktivieren.

Trockenbrandschutz: Wenn der Trockenbrennschutz aktiviert ist, zeigt der Bildschirm „Dry Protection“ an und die Ausgabe wird automatisch abgeschaltet. Um es wieder zu aktivieren, füllen Sie bitte den Tank auf und stellen Sie sicher, dass der Flüssigkeitsstand zwischen 10% und 90% liegt. (Hinweis: Der Trockenbrandschutz kann nur aktiviert werden, wenn das Gerät unter 30 W eingestellt ist und der EC-S 0,6 Ohm Kopf verwendet wird.)

Garantie

Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.

Warnung

1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vauen“ und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mögliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Spanish

¿Cómo utilizar?

Encendido / Apagado: presiona el botón de fuego 5 veces en sucesión rápida para encender o apagar el dispositivo.

Vaping: sostenga el botón de encendido e inhale a través de la boquilla. Suelte el botón de encendido y exhale.

Ajuste de la potencia: en el modo VW, la potencia se puede ajustar presionando el botón +/--. Mantenga presionado el botón +/- para aumentar / disminuir la potencia rápidamente.

Cargar: El dispositivo se puede cargar a través del puerto USB Type-C a través del cable o un ordenador (QC 3.0 / PD 3.0). La pantalla muestra "Quick Charge" durante la carga.

Operaciones generales

Presione el botón de encendido y el botón + simultáneamente para ingresar al menú de configuración, elegir un parámetro para mostrar en la interfaz principal, activar / desactivar el modo oculto, elegir la duración del TIEMPO DE ESPERA, verificar la versión de software / hardware del dispositivo y comprobar el estado de la batería, activar / desactivar la función de precalentamiento en el modo Wattage (VW) simplemente presionando el botón +/- para mover o ajustar el botón de encendido una vez para confirmar su elección. Una vez completada la configuración, simplemente elija el icono EXIT y haga clic en el botón de encendido una vez para confirmar y volver a la interfaz principal.

Puede restablecer el contador de Puff / Time a cero moviéndose primero al submenú de Puff / Time y luego manteniendo presionado el botón +.

Propiedades y Protecciones:

Rango de Resistencia: 0.05Ω-3.0Ω

Protección del atomizador: cada vez que la hora de vapeo supera los 10 segundos, la salida se corta automáticamente.

Protección contra cortocircuitos: cuando se produce un cortocircuito, la pantalla muestra "Atomizer Short" (cortocircuito).

Protección de la batería: cuando el voltaje del dispositivo es inferior a 3.3 V, el dispositivo no se encenderá. Cargue el dispositivo para reactivarlo.

Protección para evitar que se queme en seco: Cuando la protección esta activada podrá evitar el gusto a quemado, la pantalla muestra "Dry Protection" y la salida se corta automáticamente. Para reiniciar el dispositivo rellene el tanque y asegúrese que el nivel de e-líquido esté entre el 10% y el 90%. (Nota: la protección Dry-Burn Protection solo se puede activar cuando el dispositivo se configura por debajo de 30 W y se usa la cabeza de atomizador EC-S 0.6ohm).

Garantía

No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Se aplica la

garantía legal.

Atención:

1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado para su uso por los jóvenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicación

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado.
3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-líquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Russian

Hur man använder?

- Slå på/av:** Inom 1,5 sekunder, tryck på knappen 5 gånger i snabb följd för att slå på eller av enheten.
- Ställ in watt:** I Wattage (VW)-läget kan watt justeras genom att trycka på +/- knappen. Häll ner +/- knappen för att snabbt öka/minska wattet.
- Vaping:** När enheten är påslagen håller du ned strömbrytaren för att dra.
- Laddning:** Enheten kan laddas via USB-typ C-porten via en väggadAPTER eller en dator (Support QC 3.0/PD 3.0-protokoll). Displayen visar "Quick Charge" under laddning.
- Allmänna verksamhetskrav:** Tryck på på/av-knappen och + -knappen samtidigt för att öppna inställningsmenyn och du kan välja en parameter från Puff/Time/Volt som ska visas på huvudgränssnittet, aktivera/inaktivera störningar, aktivera/inaktivera förvarmingsfunktionen i Wattage (VW) Välj tidsinterval, kontrollera maskinens och firmareversionen av enheten och batteristatusen genom att helt enkelt trycker på +/- knapparna för att flytta eller justera och tryck en gång för att bekräfta ditt val. När inställningarna är färdiga, gå helt enkelt till UTGÅNG-ikonen och klicka på avfyrningsknappen en gång för att bekräfta och återgå till huvudgränssnittet. Du kan återställa Puff/Time-räknaren till noll genom att först gå till undermenyn Puff/Time och sedan hålla ner + -knappen.

Funktioner och Skydd:

- Resistance Range:** 0.05Ω-3.0Ω
- Atomizer Skydd:** Varje gång utningstiden är längre än 10 sekunder stängs utgången automatiskt av.
- Kortslutningsskydd:** Om en kortslutning uppträder visas skärmen "Atomizer Short".
- Lågsättningsskydd:** Om enhetsspänningen är lägre än 3,3 V, släs enheten inte på.
- Torbrandbeskyttelse:** När torrbrännskyddet är aktiverat visas skärmen "Dry Protection" och utgången slägs av automatiskt. För att återaktivera den, fyll på tanken och se till att e-vätskenivån är mellan 10% och 90%. (Notera: Det torra brinnande skyddet kan endast aktiveras om enheten ligger under 30W och har använt EC-S 0,6ohm-huvudet.)

Garanti

Vi har inte ansvar för skador som orsakas av mänskliga fel. Juridisk garanti gäller.

Varningar

- 1.Håll enheten utan räckhåll för barn.
- 2.Användning av denna produkt rekommenderas inte för unga mäniskor, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, personer som är allergiska känsliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation

- 1.Försök inte reparera enheten själv eftersom du kan orsaka förstörelse eller personlig skada.
- 2.Lämna inte produkten i högtempererade eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada produkten.
- 3.Använd inte denna produkt för andra föremål än vejpling och svälj inte e-vätskan.

Möjliga negativa verkningar

- 1.Denna produkt kan skada din hälsa och innehåller nikotin som är beroendeframkallande. För mäniskor med negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderar vi att använda en e-vätska med lägre nikotinhalt eller ingen nikotin.

Garantie