



English

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com/. For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleafworld.com/video/.

How to Use?

Assembling:

1.Take out the cartridge, fill the e-liquid by squeezing the fill slot on the bottom of the cartridge (**Note:** before first use, please let the cartridge sit for about 10 minutes after filling to let the coil inside fully saturated with e-liquid.)
2.Insert the cartridge back into the battery, and the device is ready for use.

Vaping: inhale directly to take a puff. When vaping, the indicator light stays lit. The color of the indicator light changes according to the remaining battery capacity as follows:

Battery Level	100%-20%	<20%
Color of LED	Green	Red

Charging: The device can be charged through USB Type-C port via a wall adapter or a computer.
The indicator light is red during charging and goes out when fully charged.

Properties and Protections:

Atomizer Protection: every time when vaping time exceeds 10 seconds, the indicator light flashes 5 times and the output cuts off automatically.

Short Circuit Protection: if short circuit occurs before vaping, the indicator light flashes 5 times and the output cuts off automatically when you start to vape; if short circuit occurs during vaping, the indicator light flashes 3 times.

Low Voltage Protection: when the voltage of the device is lower than 3.3V, the indicator light flashes 20 times and there is no output when vaping. Charge the device to reactivate it.

Resistance Detect: if the output load resistance is higher than 3.0ohm, the indicator light flashes 10 times slowly and then 10 times quickly to indicate that no atomizer is detected when vaping; if the output load resistance is lower than 0.3ohm, the indicator light flashes 5 times to indicate a short circuit when vaping.

Warranty

We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

French

Comment l'utiliser?

Assemblage:

1. Sortez la cartouche, remplissez l'e-liquide en pressant la fente de remplissage sur le fond de la cartouche (**Remarque:** avant la première utilisation, veuillez laisser reposer la cartouche pendant environ 10 minutes après le remplissage pour que la bobine soit complètement saturée d'e-liquide.)
2. Insérez la cartouche dans la batterie et l'appareil est prêt à emploi.

Vaporisation: inspirez directement pour prendre une bouffée. Lors de la vaporisation, le voyant lumineux reste allumé. La couleur du voyant lumineux change en fonction de la capacité restante de la batterie comme suit:

Niveau de batterie	100%-20%	<20%
Couleur de LED	Vert	Rouge

Chargement: L'appareil peut être chargé via un port USB de type C via un adaptateur mural ou un ordinateur.
Le voyant lumineux est rouge pendant le chargement et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

Propriétés et protections:

Protection de l'atomiseur: chaque fois que le temps de vaporisation dépasse 10 secondes, le voyant lumineux clignote 5 fois et la sortie est automatiquement coupée.

Protection contre les courts-circuits : si un court-circuit se produit avant la vaporisation, le voyant lumineux clignote 5 fois et la sortie est automatiquement coupée lorsque vous commencez à vaporiser; si un court-circuit se produit pendant la vaporisation, le voyant lumineux clignote 3 fois.

Protection Basse Tension: lorsque la tension de l'appareil est inférieure à 3,3V, le voyant

lumineux clignote 20 fois et il n'y a pas de sortie lors de la vaporisation. Chargez l'appareil pour le réactiver.

Détection de résistance : si la résistance de charge de sortie est supérieure à 3.0ohm, le voyant lumineux clignote 10 fois lentement puis 10 fois rapidement pour indiquer qu'aucun atomiseur n'est détecté lors de la vaporisation; si la résistance de charge de sortie est inférieure à 0.3ohm, le voyant lumineux clignote 5 fois pour indiquer un court-circuit se produit lors de la vaporisation.

Garantie

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie légale est appliquée.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé.
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la vape et n'ingérer pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

German

Wie man es benutzt?

Montage

1.Entfernen Sie die Patrone und füllen Sie die elektronische Flüssigkeit, indem Sie den Slot am Boden der Patrone füllen. (*Hinweis: Lassen Sie die Patrone vor dem ersten Gebrauch nach dem Befüllen etwa 10 Minuten lang stehen und lassen Sie das Innere der Spule mit elektronischer Flüssigkeit füllen.*)
2.Stecken Sie die Patrone wieder in die Batterie und verwenden Sie sie.

Vaping: Atmen ein direkt. Die Anzeige leuchtet beim Vaping weiter. Die Farbe der Anzeigeleuchte ändert sich abhängig von der verbleibenden Batterie Kapazität wie folgt:

Batteriestand	100%-20%	<20%
LED-Farbe	Grün	Rot

Laden: Das Gerät kann über den Wandadapter oder den Computer mit den USB-Typ-C-Anschluss aufgeladen werden. Die Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot und geht aus, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist.

Eigenschaften und Schutz:

Zerstäuber Schutz: Jedes Mal, wenn die Vapingszeit 10 Sekunden überschreitet, blinkt die Anzeige fünfmal und die Ausgabe wird automatisch abgeschaltet.

Kurzschlusschutz: Wenn vor dem Vaping ein Kurzschluss auftritt, blinkt die Anzeigeleuchte fünfmal und der Ausgang wird automatisch abgeschaltet, wenn Sie anfangen zu verdampfen; Tritt während des Vapings ein Kurzschluss auf, blinkt die Kontrollleuchte dreimal.

Unterspannungsschutz: Wenn die Gerätespannung niedriger als 3,3 V ist, blinkt die Anzeigelampe 20 Mal und es erfolgt keine Ausgabe beim Vaping. Laden Sie das Gerät auf, um es wieder zu aktivieren.

Widerstand Detektieren: Wenn der Ausgangslastwiderstand höher als 3,0 Ohm ist, blinkt die Anzeigelampe 10-mal langsam und dann 10-mal schnell, um anzuzeigen, dass der Zerstäuber während des Vaping nicht erkannt wird, und wenn der Ausgangslastwiderstand geringer als 0,3 Ohm ist, blinkt die Anzeige 5-mal. Ein Kurzschluss tritt auf, wenn ein Vaping auftritt.

Garantie

Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.

Warnung

1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen“ und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mögliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Spanish

¿Cómo utilizar?

Montaje:

1. Sacar el cartucho, añadir el e-líquido presionando la ranura de llenado en la parte inferior del cartucho. (**Nota:** antes del primer uso, después del llenado dejar reposar el cartucho durante unos 10 minutos para dejar que la resistencia quede completamente húmeda con e-liquido).
2.Colecar el cartucho de nuevo en la batería y el dispositivo estará listo para su uso.

Vaping: inhale directamente para tomar una calada. Al vapear, la luz indicadora permanece encendida. El color de la luz indicadora se cambia de acuerdo con la capacidad restante de batería de la siguiente manera:

Nivel de Batería	100%-20%	<20%
Color de LED	Verde	Rojo

Carga: El dispositivo se puede cargar a través del puerto USB Type-C a través del enchufe o un ordenador. La luz indicadora se ilumina en rojo durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada.

Propiedades y Protecciones:

Protección del atomizador: Cada vez que vapea más de 10 segundos, el indicador luminoso parpadea 5 veces y el suministro se detiene automáticamente.

Protección contra cortocircuitos: si se produce un cortocircuito antes de vapear, la luz indicadora parpadeará 5 veces y la salida de potencia se cortará automáticamente cuando comienza a vapear; si se produce un cortocircuito durante el vapeo, la luz indicadora parpadeará 3 veces.

Protección de bajo voltaje: cuando el voltaje del dispositivo es inferior a 3,3 V, la luz indicadora parpadea 20 veces y no hay salida de potencia al vapear. Cargue el dispositivo para reactivarlo.

Detectar la resistencia: Si la resistencia de carga de salida es superior a los 3,0 ohmios, el indicador luminoso parpadea 10 veces lentamente y 10 veces rápidamente, esto indica que no se detecta ningún atomizador al vapear; Si la resistencia de carga de salida es inferior a los 0,3 ohmios, el indicador luminoso parpadea 5 veces para indicar que hay un cortocircuito al vapear.

Garantía

No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Se aplica la garantía legal.

Atención:

1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado para su uso por los jóvenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicación

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado.
3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-líquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Russian

Как пользоваться?

Подготовка:

1. Извлеките картридж, залейте жидкость, сжимая заправочную щель в нижней части картриджа. (*Примечание: перед первым использованием, пожалуйста, дайте картриджу отстояться в течение примерно 10 минут после заполнения, чтобы спираль внутри полностью пропиталась жидкостью для электронной сигареты.*)
2.Вставьте картридж обратно в аккумулятор, и устройство готово к использованию.

Парение: Устройство оснащено автоматическим датчиком затяжки. Совершите вдох через мундштук.удерживайте кнопку во время затяжки, индикатор будет гореть в этот момент.
Цвет индикатора меняется в зависимости от уровня заряда аккумулятора:

Заряд батареи	100%-20%	<20%
Цвет индикатора	Зелёный	Красный

Зарядка: Просто зарядите устройство, подключив его к компьютеру или к настенному адаптеру через USB Type C кабель. Индикатор будет гореть красным при зарядке и погаснет по её завершению.

Функции и защиты:

Защита атомайзера: каждый раз, когда время парения превышает 10 секунд, индикатор мигает 5 раз, и выход автоматически отключается.
Защита от короткого замыкания: если короткое замыкание произойдет до начала работы, индикатор мигнёт пять раз и устройство прекратит подачу напряжения; если оно произойдет во время работы, индикатор мигнёт три раза.
Защита от переразряда: когда напряжение аккумулятора упадёт ниже 3.3V, индикатор мигнёт 20 раз и подача напряжения прекратится. Зарядите устройство перед последующим использованием.
Обнаружение сопротивления: если выходное сопротивление нагрузки выше 3 Ом, индикатор мигает 10 раз медленно, а затем 10 раз быстро, указывая на то, что атомайзер не обнаружен при парении; если сопротивление выходной нагрузки ниже 0,3 Ом, индикатор мигает 5 раз, указывая на короткое замыкание при парении.

Меры предосторожности

1.Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
2.Устройство может использоваться при температуре от -10° C до 60° C.
3.Запрещается использовать устройство с частями других производителей.
Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства с нарушением правил эксплуатации.

Внимание

1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими.

Гарантия

Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, связанные с нарушением правил эксплуатации устройства. Применимы правовые гарантии.

Italian

Modo d'uso

Assemblaggio:

1. Estrarre la cartuccia, inniettare liquido premendo la fessura di riempimento sul fondo della cartuccia. (**Nota:** prima del primo utilizzo, lasciare riposare la cartuccia per circa 10 minuti dopo il riempimento per far in modo che la bobina all'interno sia completamente satura di liquido)
2. Reinserire la cartuccia nella batteria e il dispositivo è pronto per l'uso.

Swapare: inalare direttamente per fare un tiro. Durante lo svapo, la spia rimane accesa. Il cavo della spia dell'indicatore cambia in base alla capacità residua della batteria come segue:

Livello della batteria	100%-20%	<20%
Colore del LED	Verde	Rosso

Ricarica: Il dispositivo può essere ricaricato tramite la porta USB di tipo C collegando il cavo ad un adattatore da parete o ad un computer. L'indicatore luminoso è rosso durante la carica e si spegne quando il dispositivo è completamente carico.

Proprietà e protezioni:

Protezione dell'atomizzatore: ogni volta che il tempo di svapo supera i 10 secondi, la spia dell'indicatore lampeggia 5 volte e l'uscita si interrompe automaticamente.

Protezione da cortocircuito: se si verifica un cortocircuito prima dello svapo, la spia luminosa lampeggia 5 volte e l'uscita si interrompe automaticamente quando si vuole effettuare un tiro; se si verifica un cortocircuito durante lo svapo, la spia luminosa lampeggia 3 volte.

Protezione da bassa tensione: quando la tensione del dispositivo è inferiore a 3,3 V, la spia luminosa lampeggia 20 volte e non vi è alcuna uscita in caso di svapo. Caricare il dispositivo per riattivarlo.

Rilevazione della resistenza: se la resistenza in uscita è superiore a 3,0 ohm, la spia luminosa lampeggia 10 volte lentamente e poi 10 volte rapidamente per indicare che non viene rilevato alcun atomizzatore durante lo svapo; se la resistenza in uscita è inferiore a 0,3 ohm, la spia luminosa lampeggia 5 volte per indicare un cortocircuito durante lo svapo.

Garanzia

Noi non ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la garanzia legale.

Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per swapare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

Greek

Πώς να χρησιμοποιείται;

Συναρμολόγηση:

1.Αφαιρέστε την αμπούλα, γεμίστε το υγρό αναπλήρωσης πιέζοντας την υποδοχή πλήρωσης στο κάτω μέρος της αμπούλας. (**Σημείωση:** πριν την πρώτη χρήση, παρακαλούμε αφήστε την αμπούλα για περίπου 10 λεπτά μετά την πλήρωση ώστε να είναι πλήρως κορεσμένο το πηνίο μέσα με υγρό αναπλήρωσης.)

2. Τοποθετήστε την αμπούλα πίσω στη μπαταρία και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Ατμισμα: εισπνεύστε απευθείας για μια ρουφηξιά. Κατά τη διάρκεια ατμίσματος, η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη. Το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας αλλάζει ανάλογα με την υπόλοιπη χωρητικότητα της μπαταρίας ως εξής:

Επίπεδο μπαταρίας	100%-20%	<20%
Χρώμα του LED	Πράσινο	Κόκκινο

Φόρτιση: Μπορεί να φορτιστεί η συσκευή μέσω θύρας USB τύπου C μέσω προσαρμογέα τούχου ή έναν υπολογιστή. Η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη κατά τη διάρκεια της φόρτισης και σβήνει όταν φορτίζεται πλήρως.

Ιδιότητες και Προστασίες:

Προστασία Ατμίσματος: κάθε φορά που ο χρόνος ατμίσματος υπερβαίνει 10 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 5 φορές και η έξοδος απενεργοποιείται αυτόματα.

Προστασία βραχυκυκλώματος: αν συμβαίνει βραχυκύκλωμα πριν από το άτμισμα, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει 5 φορές και η έξοδος απενεργοποιείται αυτόματα όταν αρχίζει το άτμισμα. αν συμβαίνει βραχυκύκλωμα κατά τη διάρκεια του ατμίσματος, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές.

Προστασία χαμηλής τάσης: όταν η τάση της συσκευής είναι χαμηλότερη από 3,3V, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 20 φορές και δεν υπάρχει έξοδος κατά τη διάρκεια ατμίσματος. Φορτίστε τη συσκευή για την επανενεργοποίηση.

Ανίχνευση Αντίστασης: αν η αντίσταση φορτίου εξόδου είναι μεγαλύτερη από 3,0ohm, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει 10 φορές αργά και στη συνέχεια 10 φορές γρήγορα ώστε να υποδεικνύει ότι δεν ανιχνεύεται κανένας απορροπιητής κατά τη διάρκεια ατμίσματος. αν η αντίσταση φορτίου εξόδου είναι μικρότερη από 0,3ohm, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει 5 φορές για να υποδεικνύει βραχυκύκλωμα κατά τη διάρκεια ατμίσματος.

Εγγύηση

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη που προκαλείται από ανθρώπινο σφάλμα. Εφαρμόζεται νομική εγγύηση.

Προειδοποιήσεις

1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
2.Η συσκευή αυτή δεν συνιστάται για χρήση από νεαρά άτομα, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, ή άτομα που είναι αλλεργικά / ευαίσθητα στη νικотίνη.

Αντενδείξεις:

1. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες, αλλιώς μπορεί να προκληθεί βλάβη. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από -10 C έως 60 C κατά τη φόρτιση και -5 C έως 50 C κατά την χρήση.
3. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για άλλο σκοπό παρά μόνο για άτμισμα και μην καπνίζετε το e-υγρό.

Πιθανές Αρνητικές Επιπτώσεις:

1. Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και περιέχει νικотίνη η οποία είναι εθιστική.
2.Για άτομα με αρνητική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση χυμού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικотίνη ή χωρίς νικотίνη.

Polish

Jak korzystać?

Montaż:

1.Wyjmij kasete i napełnij e-ciecz wciskając w otwór do napełniania w dolnej części kasety (**Uwaga:** Po pierwszym użyciu pozostaw wkład na około 10 minut po napełnieniu, aby szpula była całkowicie nasycona e-płynem.)
2.Włóż wkład z powrotem do akumulatora, a urządzenie będzie gotowe do użycia.

Rozpylanie: Natychmiast wdychaj pociąg. Lampka ostrzegawcza pozostaje zapalona podczas gotowania na parze. Kolor wskaźnika światelnego zmienia się w następujący sposób w zależności od pozostałej pojemności akumulatora:

Poziom baterii	100%-20%	<20%
Kolor LED	Zielony	Czerwony

Ładowanie: Urządzenie można ładować przez port USB typu C za pomocą adaptera słennego lub komputera. Kontrolka świeci na czerwono podczas ładowania i gaśnie, gdy akumulator jest w pełni naładowany.

Funkcje i ochrona:

Ochrona atomizera: Za każdym razem, gdy czas parowania przekracza 10 sekund, lampka kontrolna miga pięć razy, a wyjście jest automatycznie wyłączone.

Zabezpieczenie przed zwarcie: Jeśli wystąpi zwarcie przed rozpoczęciem gotowania na parze, wskaźnik zacznie migać pięć razy, a wyjście automatycznie wyłączy się, gdy zacznieś słabnąć. Jeśli wystąpi zwarcie w trakcie gotowania na parze, lampka ostrzegawcza zamiga trzy razy.

Ochrona niskiego napięcia: Jeśli napięcie urządzenia jest niższe niż 3,3 V, lampka kontrolna będzie migać 20 razy i podczas parowania nie wyjdzie żadna moc. Naładuj urządzenie, aby ponownie je włączyć.

Wykrywanie oporu: Jeśli rezystancja obciążenia jest wyższa niż 3,0 oma, lampka kontrolna będzie migać 10 razy wolno, a następnie 10 razy szybko, aby wskazać, że podczas parowania nie wykryto rozpłyacza. Jeśli rezystancja obciążenia wyjściowego jest mniejsza niż 0,3 oma, lampka kontrolna miga pięć razy, sygnalizując zwarcie podczas parowania.

Gwarancja

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu ludzkiego. Produkt objęty jest zgodną z prawem gwarancją.

Ostrzeżenia

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania urządzenia przez ludzi młodych, osoby niepalące, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.

Przeciwwskazania:

1. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyż może ulec uszkodzeniu. W

Funktioner og beskyttelse:

Atomizer beskyttelse: Hver gang fordampningstiden overstiger 10 sekunder blinker indikatorlampen fem gange, og udgangen slukker automatisk.

Kortslutningsbeskyttelse: Hvis der opstår en kortslutning, inden du begynder at dampe, blinker indikatorlampen fem gange, og udgangen slukker automatisk, når du begynder at svække. Hvis der opstår en kortslutning under dampning, blinker advarselslyset tre gange.

Lavspændingsbeskyttelse: Hvis apparatets spænding er mindre end 3,3 V, blinker indikatorlampen 20 gange, og der kommer ikke strøm til under dampning. Oplad enheden for at lænde den igen.

Modstandsdetektering: Hvis belastningsmodstanden er højere end 3,0 ohm, blinker indikatorlampen 10 gange langsomt og derefter 10 gange hurtigt for at indikere, at der ikke er registreret nogen forstøvning under afdampning. Hvis modstanden af outputbelastningen er mindre end 0,3 ohm, blinker indikatorlampen fem gange for at indikere kortslutning under dampning.

Garanti
Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af menneskelige fejl. Lovmæssig garanti gælder.

Advarsler

1. Hold væk fra børn.
2. Dette produkt bør ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation
1. Forsøg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formål end dampning, og slug ikke e-væsken.

Mulige bivirkninger
1. Dette produkt kan være skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhængighedsskabende.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, bør bruge e-væsken med lavere nikotindhold, eller væsken uden nikotin.

Dutch

Hoe te gebruiken?
Montage:
1.Verwijder de cartridge en vul de e-vloeistof opnieuw door in de vulopening aan de onderkant van de cartridge te drukken
(Opmerking: Laat de cartridge na het eerste gebruik ongeveer 10 minuten rusten na het vullen, zodat de spoel volledig is verzadigd met e-vloeistof.)
2. Plaats de cartridge terug in de batterij en het apparaat is klaar voor gebruik.

Verstuiving: Inhaleer direct om een trein te nemen. Bij het stomen blijft het waarschuwingslampje branden. De kleur van het indicatielampje verandert als volgt naargelang de resterende batterijcapaciteit:

Batterijniveau	100%-20%	<20%
Kleur LED	Groen	Rood

Opladen: Het apparaat kan worden opgeladen via een USB Type-C-poort via een muuradapter of computer. Het indicatielampje wordt rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Functies en bescherming:
Verstuiver bescherming: Telkens wanneer de verdampingstijd meer dan 10 seconden bedraagt, knippert het indicatielampje vijf keer en wordt de uitvoer automatisch uitgeschakeld.
Kortsluitbeveiliging: Als er een kortsluiting optreedt voordat u gaat stomen, knippert het indicatielampje vijf keer en wordt de uitvoer automatisch uitgeschakeld wanneer u begint te verzwakken. Als er kortsluiting optreedt tijdens het stomen, knippert het waarschuwing-slampje drie keer.
Laag voltage bescherming: Als de spanning van het apparaat minder is dan 3,3V, knippert het indicatielampje 20 keer en komt er geen stroom uit tijdens het stomen. Laad het apparaat op om het opnieuw in te schakelen.
Weerstand detectie: Als de belastingsweerstand hoger is dan 3,0 ohm, knippert het indicatielampje 10 keer langzaam en vervolgens 10 keer snel om aan te geven dat er geen verstuiver is gedetecteerd bij het verdampen. Als de weerstand van de uitgangsbelasting minder is dan 0,3 ohm, knippert het indicatielampje vijf keer om een kortsluiting tijdens het stomen aan te geven.

Garantie
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De garantie is van toepassing.

Waarschuwingen
1.Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie
1.Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het zal defect raken.
3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen
1.Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt.
2.Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Japanese

使い方
組立:
1.カートリッジを取り出し、カートリッジ底部の充電スロットを押してE-リキッドを充填する。
（**注意:**初めて使う前に、完全に充填された後に10分ほどカートリッジを静置し、E-リキッドをコイルの内側に完全に充填させてください。）
2.カートリッジをバッテリーに再度挿入すると、デバイスが使用可能になる。

蒸気を吸い込む:パフを飲むために直接吸い込む。蒸気を吸っている間に、インジケータライトは点灯状態になる。インジケータライトの色は、バッテリーの残量によって次のように変換する。

バッテリーレベル	100%-20%	<20%
LED カラー	グリーン	レッド

充電:このデバイスは、ウォールプラグアダプタまたはコンピュータによってUSB Type-Cポートに接続して充電される。
充電中に、インジケータライトは赤く点灯し、完全に充電されると消灯する。

プロパティと保護:
アトマイザー保護:蒸気を吸い込む時間が10秒を超えるたびに、インジケータライトは5回点滅し、出力が自動的に切断される。
短絡保護:蒸気を吸う前に短絡が発生した場合、インジケータライトは5回点滅し、蒸気を吸い始めたときに出力が自動的に切断される。蒸気を吸い込む過程において短絡が発生した場合、インジケータライトが3回点滅する。
低電圧保護:デバイスの電圧が3.3V以下になった場合、インジケータライトは20回点滅し、蒸気を吸い込んだ時に出力がない。デバイスを充電して再起動してください。
抵抗検出:出力負荷抵抗が3.0Ωを超えた場合、インジケータライトがゆっくりと10回点滅し、次に10回快速点滅して、蒸気を吸い込んでも噴霧器が検出されないことを示す。出力負荷抵抗が0.3Ω未満の場合は、インジケータライトが5回点滅して、蒸気を吸い込んだときに短絡が発生したことを示す。

保証
弊社は、人為的過誤に起因する少しの損害賠償に対しても責任を負いません。法的な保証は、適用されます。

警告
子供の手の届かない所に保管してください。

禁止の表示:
1. 損傷や個人の怪我が発生する可能性があるので、自分自身で本製品を修理しようとししないでください。
2. 本製品を高温や湿気のある状態に置いたままにしないでください。そうすれば、損傷を受けることがあります。適切な操作温度は、充電中は-10℃〜60℃の範囲であり、使用中は-5℃〜50℃の範囲です。
3. 本製品を吸い込み専用以外の他の目的に使用せずに、eリキッドを飲み込まないでください。

Finnish

Miten käytät?
Kokoonpano:
1.Irrota kasetti ja täytä e-neste painamalla täyttöaukkoa kasetin pohjassa
(Huom: Ennen ensimmäistä käyttöä kertaan annostele patruuna noin 10 minuutin ajan täytön jälkeen, jotta kela on täysin kyllästetty e-nesteellä.)
2.Aseta kasetti takaisin akkuun ja laite on käyttövalmis.

Jauhamisen: Hengitä välittömästi sisään ottamaan juna. Varoitusvalo palaa höyryttäessä. Merkkivalon väri muuttuu jäljellä olevan akun kapasiteetin mukaan:

Akun taso	100%-20%	< 20%
LEDin väri	Vihreä	Punainen

Lataus: Laite voidaan ladata USB-tyypin C-portin kautta seinäadapterin tai tietokoneen kautta.Merkkivalo muuttuu punaiseksi latauksen aikana ja sammuu, kun akku on ladattu täyteen.

Toiminnot ja suojaus:
Atomizer-suojaus: Joka kerta, kun haihtumisaika ylittää 10 sekuntia, merkkivalo vilkkuu viisi kertaa ja lähtö sammuu automaattisesti.
Oikosulkusuojaus: Jos oikosulku tapahtuu ennen höyryn aloittamista, merkkivalo vilkkuu viisi kertaa ja lähtö sammuu automaattisesti, kun alat heikentää. Jos höyrytetäessä tapahtuu oikosulku, varoitusvalo vilkkuu kolme kertaa.
Pienjännitesuojaus: Jos laitteen jännite on alle 3,3 V, merkkivalo vilkkuu 20 kertaa eikä virtaa tule höyryttäessä. Lataa laite uudelleen lataamalla laite.
Vastustunnistus: Jos kuormankestävyys on suurempi kuin 3,0 ohmia, merkkivalo vilkkuu 10 kertaa hitaasti ja sitten 10 kertaa nopeasti, mikä osoittaa, ettei höyrystykksen aikana ole havaittu sumutinta. Jos lähtökuorman vastus on pienempi kuin 0,3 ohmia, merkkivalo vilkkuu viisi kertaa, mikä ilmaisee oikosulun höyryssä.

Takuu
Emme ole vastuussa ihmisvirheen aiheuttamista vahingoista. Lakisääteistä takuuta sovelletaan.

Varoitukset
1. Pidä lasten ulotumattomissa.
2. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettäville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilöille.

Vastaindikaattorit
1. Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se voi vahingoittaa tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
2. Älä jätä laitetta korkeisiin lämpötiloihin tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi vahingoittaa tuotetta.
3. Älä käytä tätä tuotetta muihin tarkoituksiin kuin pelkäästään höyryttelyyn, äläkä niele e-nestettä.

Mahdolliset haittavaikutukset
1. Tämän tuotteen käyttö voi vahingoittaa terveyttä ja sisältää nikotiinia, joka aiheuttaa riippuvuutta.
2. Henkilöiden, jotka saavat haittavaikutuksia käytön jälkeen, suositellaan käyttävän nestettä, jossa on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.

Czech

Návod k Použití?
Montáž:
1. Vyndejte kazetu a naplňte e-liquid (náplň) zmačknutím štěrbiny na spodní části kazety.
(Pozn. po prvním naplnění kazety a prvním použití vyčkejte přibližně asi 10 minut aby se civka moha naplnit e-liquid tekutinou)
2.Vložte kazetu zpět do baterie, zařizení je připraveno k použití.

Vapování: Vdechujte přímo z přístroje. Při vapování svítí kontrolka baterie. Barva indikátoru se mění podle stavu zbývajcí baterie následovně:

Stav Baterie	100%-20%	<20%
Barva LED	Zelená	Červená

Nabíjení: Zařízení lze nabit pomocí USB-C výstupu připojením do zásuvky pomocí adaptéru nebo k počítači. Kontrolka během nabíjení zůstane červená a přestane svítit při plném stavu baterie.

Vlastnosti a Ochrany:
Ochrana rozprašovače: Pokud vapování přesáhne dobu 10 vteřin, indikátor pětkrát zabliká a dávkování bude přerušeno.
Ochrana proti zkratu: Pokud dojde ke zkratu před vapováním, kontrolka pětkrát zabliká a dávkování bude automaticky přerušeno. Pokud dojde ke zkratu během vapování, indikátor zabliká třikrát.
Ochrana nízkého napětí: Pokud je napětí nižší než 3.3V, kontrolka dvacetkrát zabliká bez dávkování. Zařízení je potřeba znovu nabit.
Detekce odporu: Je-li odpor výstupního zatížení vyšší než 3,0ohm, kontrolka desetkrát pomalu zabliká a pak desetkrát rychle signalizuje, že při vapingu není detekován žádný rozprašovač; Je-li odpor výstupního zatížení menší než 0,3ohm, kontrolka zabliká pětkrát, aby signalizovala zkrat při vapingu.

Garance
Nejsme zodpovědní za žádné škody způsobené chybou člověka. Právní záruka platí.

Varování
1. Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
2. Tento výrobek není doporučen pro mladé lidi, nekuřáky, těhotné nebo kojící ženy nebo osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace
1. Nepokoušejte se výrobek opravit, mohlo by dojít ke škodám nebo zraněním.
2. Neuchovávejte výrobek při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, jinak může dojít k jeho poškození.
3. Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům než k vapování a nepolykejte e-kapalinu.

Možné nepříznivé účinky
1. Tento výrobek může být zdraví škodlivý a obsahuje nikotin, který je návykový.
2. Osobám, které po použití ocitují nepříznivé účinky, doporučujeme použití e-kapalinu s nižším nebo žádným obsahem nikotinu.

Romanian

Cum se utilizează?
Asamblare:
1. Scoateți cartușul, umpleți-l cu e-lichid prin apăsarea slot-ului de alimentare din partea posterioară a cartușului.
(Notă: Înainte de prima utilizare, lăsați cartușul să se odihnească vreo 10 min după alimentare pentru a-i permite bobinei din interior să ămbibe e-lichidul).
2. Inserați cartușul înapoi în baterie și dispozitivul este gata pentru utilizare.

Vaping: inhalați direct. În timpul vaping-ului, lumina indicatorului rămâne aprinsă. Culoarea luminii se schimbă după nivelul bateriei:

Nivel baterie	100%-20%	<20%
Culoare LED	Verde	Roșie

Încărcare: Dispozitivul poate fi încărcat prin port USB type-C la priză sau calculator. Lumina indicatorului e roșie în timpul încărcării și se stinge atunci când bateria este încărcată.

Proprietăți și precauții:
Protecția atomizorului: de fiecare dată când vaping-ul durează mai mult de 10 secunde, lumina indicatoare licărește de 5 ori și alimentarea este oprită automat.
Protecția împotriva scurtului circuit: dacă scurtul circuit are loc înainte de vaping, lumina indicatoare licărește de 5 ori și alimentarea este oprită automat atunci când începeți vaping; dacă scurtul circuit are loc în timpul vaping-ului, lumina licărește de 3 ori.
Protecția împotriva voltajului scăzut: atunci când voltajul dispozitivului este mai mic de 3,3V, lumina indicatoare licărește de 20 ori și nu este alimentare în timp de vaping. Încărcați-l pentru a-l reactiva.
Detectarea rezistenței: dacă rezistența puterii de ieșire este mai înaltă de 3,0ohm, lumina indicatorului va licări de 10 ori încet și 10 ori rapid pentru a indica că nu a fost detectat atomizorul în timpul de vaping; dacă rezistența puterii de ieșire este mai mică de 3,0ohm, aceasta va licări de 5 ori pentru a indica prezența unui scurt circuit în timpul vaping-ului.

Garanție
Nu suntem responsabili pentru nicio daună cauzată de eroarea umană. Garanția legală este aplicată.

Avertizări
1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Acest produs nu este recomandat utilizării tinerilor, nefumătorilor, femeilor însărcinate sau celor care alăptează, sau persoanelor care sunt alergice/sensibile la nicotină.

Contraindicații
1. Nu încercați să reparați singur produsul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală.
2. Nu lăsați produsul la temperaturi ridicate sau în condiții de umezeală, în caz contrar acesta se poate deteriora.
3. Nu utilizați produsul în alte scopuri cu excepția vapării și nu înghițiți e-lichid.

Possibile efecte adverse
1. Acest produs poate fi periculos pentru sănătate și conține nicotină care provoacă dependență.
2. Pentru persoanele care au reacții adverse la utilizarea acestui produs, se recomandă utilizarea de e-lichid cu un conținut mai scăzut de nicotină sau fără nicotină.

Portuguese

Como usar?
Montagem:
1. Retire o cartucho, preencha o e-líquido, apertando o slot de preenchimento na parte inferior do cartucho
(Nota: antes do primeiro uso, por favor, deixe o cartucho descansar por cerca de 10 minutos após o enchimento, para permitir que a bobina fique totalmente saturada com o e-líquido.)
2.Insira o cartucho de volta na bateria e o dispositivo estará pronto para uso.

Vaping: inalar diretamente para dar uma tragada. Quando vaping, a luz indicadora permanece acesa. A cor da luz indicadora muda de acordo com a capacidade restante da bateria, como segue:

Nível de Bateria	100%-20%	<20%
Cor de LED	Verde	Vermelho

Carregamento: O dispositivo pode ser carregado através da porta USB tipo C através de um adaptador de parede ou de um computador. A luz de indicadora seja ficar vermelha durante o carregamento e apaga quando totalmente carregada.

Propriedades e Proteções:
Proteção de Atomizador: toda vez que o tempo de vapores exceder 10 segundos, a luz indicadora pisca 5 vezes e a saída é desligada automaticamente.
Proteção contra curto-circuito: se ocorrer um curto-circuito antes de vaping, a luz indicadora piscará 5 vezes e a saída será desligada automaticamente quando você começar a vape; Se ocorrer um curto-circuito durante a vaping, a luz indicadora pisca 3 vezes.
Proteção de baixa voltagem: quando a voltagem do dispositivo é menor que 3.3V, a luz indicadora pisca 20 vezes e não há saída ao vaping. Carregue o dispositivo para reativá-lo.
Detecção de resistência: se a resistência da carga de saída for superior a 3,0 ohm, a luz indicadora pisca 10 vezes devagar e depois 10 vezes rapidamente para indicar que nenhum atomizador é detectado ao vaping; Se a resistência da carga de saída for inferior a 0,3 ohm, a luz indicadora piscará 5 vezes para indicar um curto-circuito ao vaping.

Garantia
Não responsáveis por quaisquer danos causados por erro humano. A garantia legal é aplicada.

Avisos
1. Mantenha-se fora do alcance das crianças.
2. Este produto não é recomendado para uso de jovens, não-fumantes, mulheres grávidas ou que amamentam, ou pessoas que são alérgicas / sensíveis à nicotina.

Contra-indicação
1. Não tente reparar o produto por si mesmo talvez podem ocorrer danos ou ferimentos pessoais.
2. Não deixe o produto em alta temperatura ou condições úmidas, caso contrário, pode estar danificado.
3. Não use este produto para outros objetivo, exceto apenas para vaping e não engula o e-líquid.

Efeitos Adversos Possíveis
1. Este produto pode ser perigoso para a saúde e contém nicotina que é viciante.
2. Para pessoas com reação adversa após o uso deste produto, recomenda-se a utilização do líquido eletrônico com menor teor de nicotina ou nicotina.

Swedish

Hur man använder?
Samling:
1.Ta bort patronen och fyll på e-vätskan genom att trycka in i påfyllningsöppningen långst ner på patronen
(Notera: Efter första användning, låt patronen vila i ca 10 minuter efter fyllning, så att spolen är helt mättad med e-vätska.)
2.Sätt tillbaka patronen i batteriet och enheten är klar att användas.

Pulverisering: Inhale omedelbart för att ta ett tåg. Varningslampan stannar vid ångning. Indikatorns färg ändras enligt följande enligt återstående batterikapacitet:

Batterinivå	100%-20%	<20%
Lysdiodens färg	Grön	Röd

Laddning: Enheten kan laddas via en USB-typ C-port via en väggadapter eller dator. Kontrollampan lyser rött under laddning och släcks ut när batteriet är fulladdat.

Funktioner och skydd:
Atomizerskydd: Varje gång förångningstiden överstiger 10 sekunder blinkar indikatorlampan fem gånger och utgången slås automatiskt av.
Kortslutningsskydd: Om en kortslutning uppstår innan du börjar ånga, blinkar indikatorlampan fem gånger och utmatningen stängs automatiskt av när du börjar försvaga. Om en kortslutning uppträder under ångning blinkar varningslampan tre gånger.

Lågspänningskydd: Om apparatens spänning är mindre än 3,3 V blinkar indikatorlampan 20 gånger och ingen ström kommer ut medan den ångas. Ladda enheten för att slå på den igen.

Motståndsdetektering: Om lastmotståndet är högre än 3,0 ohm, blinkar indikatorlampan 10 gånger långsamt och sedan 10 gånger snabbt för att indikera att ingen förstoftare har detekterats vid avdunstning. Om motståndet från utgångsbelastningen är mindre än 0,3 ohm blinkar indikatorlampan fem gånger för att indikera en kortslutning under ångning.

Garanti
Vi har inte ansvarat för skador som orsakas av mänskliga fel. Juridisk garanti gäller.

Varningar
1.Häll enheten utom räckhåll för barn.
2.Användning av denna produkt rekommenderas inte för unga människor, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, personer som är allergiska känsliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation
1.Försök inte reparera enheten själv eftersom du kan orsaka förstörelse eller personlig skada.
2.Lämnar inte produkten i högttempererade eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada produkten.
3.Använd inte denna produkt för andra föremål än vejping och svälj inte e-vätskan.

Möjliga negativa verkningar
1.Denna produkt kan skada din hälsa och innehåller nikotin som är beroendeframkallande.
2.För människor med negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderar vi att använda en e-vätska med lägre nikotinhalt eller ingen nikotin.



MADE IN CHINA
Manufactured by Eleaf®
Manufacturer: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd.
Address: Area B, 1-2F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park,Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Email:info@eleafworld.com
Web:www.eleafworld.com