








Email:info@ismoka.com
Web:www.eleafworld.com

18+



MADE IN CHINA
Manufactured by ISmoka




iStick basic

User Manual


Notice for Use
Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website at www.eleaf-world.com.

Product Introduction
The iStick basic with the GS Air 2 atomizer is a new starter kit from Eleaf. Not only does the iStick basic have a large battery capacity of 2300mAh, it also features its innovative magnetic connector and atomizer built-in structure for ease of use and carry. With a fashionable metallic appearance, the iStick basic also comes with many attractive colors for your options.

How to Use
1) Assembly:
1.First screw the atomizer head onto the atomizer base tightly;
2.Next put together atomizer base, atomizer tube and mouthpiece;




3.Then screw the GS Air 2 atomizer onto the magnetic 510 connector tightly;
4.Finally put the GS Air 2 atomizer into the iStick basic.



English

English

2) E-liquid Filling:
1.First pull out the atomizer from the iStick basic;
2.Next unscrew the atomizer base off the atomizer;
3.Then slowly fill the e-liquid into the atomizer along the tube;
4.Finally screw the atomizer base onto the atomizer again.



Note:
a) Please don't overfill and make sure the liquid level is between 10%-90%;
b) Please first drip a few drops of e-liquid directly into the wick so as to make the atomizer head fully saturated before vaping.

3) Air Inflow Adjustment:
The amount of air inflow can be easily adjusted by rotating the airflow control ring on the atomizer base so as to get different vaping experiences.

4) Power on/off:
Press the button five times in quick succession within two seconds, the white button light will flash five times to show the iStick basic is ready for use. In the same way, the device can also be turned off.

5) Vaping: Long press the button to take a puff.

6) Charging:
Charge the device by connecting it with wall adapter or computer via the USB cable.

English

The button light will turn red when the device is charging and the light will go out when fully charged. It will take about three hours to get a full charge via 1A wall adapter.

Properties
Atomizer Protection: When vaping time exceeds fifteen seconds, the device will shut off automatically with the white button light flashing ten times.
No Atomizer Protection: The white button light will flash slowly when the button is pressed down without atomizer connected.
Short-circuit Protection: Short-circuit occurs with the white button light flashing three times.
Low-voltage Protection: When the voltage of device is below 3.3V, the white button light will flash 40 times. Charge device to power it on.
Battery Level Indication Function: The white light will stay lit or flash slowly after a puff when the battery level is high. On the contrary, the light will flash in frequency.

Precautions
1. Only have your iStick basic Kit repaired by Eleaf. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the iStick basic Kit in high temperatures or damp conditions, otherwise it may be damaged. The appropriate operation temperature is within 0 °C to 45 °C while charging and -10 °C to 60 °C while using.
3. Do not attempt to combine the iStick basic Kit with parts from other brands of e-cigarettes. If it is damaged in this way, our company will not take on responsibility and your warranty will be void.
Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.


English

English


Notice d'utilisation
Merci d'avoir choisi Eleaf ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site www.eleaf-world.com.

Présentation du produit
L'iStick basic avec l'atomiseur GS Air 2 est le nouveau starter kit de la marque Eleaf. Équipé d'une batterie de 2300 mAh, il dispose d'un connecteur magnétique innovant et d'un atomiseur intégré pour une facilité de transport. L'iStick basic est disponible en plusieurs couleurs attrayantes.

Utilisation
1) Assemblage:
1.Premièrement vissez la tête d'atomiseur sur la base d'atomiseur;
2.Ensuite, assemblez la base d'atomiseur, le réservoir et l'embout;




3.Vissez l'atomiseur GS Air 2 sur le connecteur 510 magnétique;
4.Enfin, mettez l'atomiseur GS Air 2 dans l'iStick basic.



French

French

2) Remplissage du e-liquide:
1.Commencez par sortir l'atomiseur de l'iStick basic;
2.Devissez ensuite la base de l'atomiseur;
3.Remplissez lentement le réservoir de e-liquide;
4.Finalement revissez la base de l'atomiseur sur le réservoir.



Note:
a) Pensez à ne pas trop remplir le réservoir et à garder le niveau de liquide entre 10% et 90%;
b) Imbibez la mèche de la tête d'atomiseur de quelques gouttes de e-liquides avant la première utilisation.

3) Réglage de l'Airflow:
La quantité du flux d'air peut être facilement réglée en tournant la bague de contrôle sur la base d'atomiseur afin d'obtenir différentes expériences de vape.

4) Allumer/éteindre:
Appuyez rapidement 5 fois sur le bouton de tir, la LED blanche du bouton va alors clignoter 5 fois pour vous informer que l'iStick basic est prêt à l'emploi. De la même manière, le dispositif peut également être mis hors tension.

5) Vaper: Appuyez longtemps sur le bouton de tir pour vaper.

6) Recharge:
Chargez l'appareil en le connectant à un adaptateur mural ou un ordinateur via le câble

French

USB. Le voyant du bouton devient rouge lorsque l'appareil est en charge. La lumière s'éteint quand l'iStick basic est complètement chargé. Il faudra environ trois heures pour obtenir une charge complète via un adaptateur mural 1A.

Propriétés
Protection atomiseur: Quand le temps vape dépasse quinze secondes, l'appareil arrête automatiquement et le bouton de tir clignote dix fois.
Aucune détection de l'atomiseur: La LED blanche du bouton clignote lentement lorsque le bouton est enfoncé sans atomiseur connecté.
Protection contre les courts-circuits: Un court-circuit se produit lorsque la LED blanche du bouton clignote trois fois.
Protection contre la basse-tension: Lorsque la tension du dispositif est inférieure à 3,3 V, la LED blanche du bouton clignote 40 fois. Chargez l'appareil.
Indication du niveau de la batterie: La LED blanche du bouton de tir reste allumée ou clignote lentement après une bouffée lorsque le niveau de la batterie est élevé. Au contraire, la LED clignote en fréquence dès que la batterie est faible.

Précautions
1. Ne faire réparer votre iStick basic que par Eleaf. Ne pas tenter de réparer soi-même au risque d'endommager votre produit ou de vous blesser.
2. Ne pas laisser l'iStick basic exposé à des températures élevées ou à des conditions humides, au risque de l'endommager. L'iStick basic doit être utilisé dans des environnements secs et à des températures comprises entre -10 °C et 60 °C, et chargé à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C.
3. Ne pas tenter de combiner l'iStick basic avec des accessoires d'autres marques d'e-cigarettes. Si l'appareil est endommagé de cette manière, notre société ne sera pas tenue responsable et votre garantie sera annulée.

French

French


Garantie
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par des erreurs humaines. La garantie légale est appliquée.

Nutzungshinweis
Vielen dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website.
Produktbeschreibung
Der iStick basic mit dem GS Air 2 Verdampfer ist ein neues Starter-Kit von Eleaf. Nicht nur, daß der iStick basic eine hohe Akkukapazität von 2300 mAh besitzt, es verfügt auch über einen innovativen Magnetstecker und einen integrierten austauschbaren Verdampfer. Handlich und einfach in der Handhabung. Der iStick basic hat das typische iStick Design und ist in vielen attraktiven Farben erhältlich.


Montagehinweise
1) Montagehinweise:
1.Verschrauben Sie den Verdampferkopf auf die Verdampfer-Basis;
2.Stecken Sie dann Basis, Verdampferkörper und Mundstück zusammen;

German

German




3.Schrauben Sie dann den GS Air 2 Verdampfer auf den 510 Magnetstecker;
4.Zum Schluß den GS Air 2 Verdampfer in den iStick basic stecken.



German

2) Befüllung mit e-Liquid:
1.Ziehen Sie als erstes den Verdampfer aus dem iStick basic;
2.Schrauben Sie die Basis vom Verdampfer;
3.Füllen Sie dann langsam das e-Liquid in den seitlichen Schitz entlang des Verdampferkörpers;
4.Zum Schluß einfach die Verdampfer Basis auf den Verdampfer schrauben.



German

German

Hinweis:
a.Bitte den Verdampfer nicht überfüllen. Den Verdampfer zwischen 10% und 90% befüllen;
b.Bitte ein paar Tropfen e-Liquid auf die Wicklung des Verdampferkopfes tröpfeln.

3) Einstellung der Luftzufuhr:
Die Luftzufuhr kann einfach gesteuert werden indem Sie den Luftzufuhr Einstellung an der Verdampferbasis drehen.

4) Ein- und Ausschalten:
Drücken Sie die Feueraste 5x schnell hintereinander innerhalb von 2 Sek. Die weiße Taste blinkt 5x zur Bestätigung. Genau so schalten Sie das Gerät auch aus.

5) Vapen:Halten Sie die Feueraste gedrückt und nehmen Sie einen Zug.

6) Aufladen:
Laden Sie das Gerät auf indem Sie es am Wandladegerät oder am Computer mit dem USB Kabel anschließen. Das Gerät leuchtet rot während das Gerät lädt. Ist das Gerät

Schutzfunktionen:
Verdampfer Schutz: Wird die Feueraste länger als 15 Sekunden gedrückt schaltet sich das Gerät automatisch ab und die Kontrollleuchte blinkt zehn mal weiß.
Kein Verdampfer Schutz: Die weiße Taste blinkt langsam wenn die Feueraste gedrückt wird ohne Verdampfer.
Überspannungsschutz: Entsteht ein Kurzschluss schaltet sich das Gerät aus und die Anzeileuchte blinkt drei mal weiß.
Unterspannungsschutz: Unterschreitet die Spannung des Akkus 3.3 V blinkt Anzeileuchte 40 Mal weiß. Gleichzeitig ist die Feueraste blockiert.
Akku Ladestand Anzeige: Die weiße Anzeileuchte leuchtet, oder blinkt langsam nach einem Zug bei hohem Ladestand. Je mehr sich der Akku entlädt desto häufiger blinkt die Leuchte.

German

German

Akku Ladestand	Leuchtanzeige
60%-100%	Leuchtet
30%-59%	Blinkt langsam
10%-29%	Blinkt schneller
0-9%	Blinkt durchgängig schnell

Achtung:
1. Lassen Sie Ihren iStick basic nur direkt von Eleaf reparieren. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren um Schäden am Gerät oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Vermeiden Sie hohe Temperaturen und Feuchtigkeit für Ihren iStick basic. Dies kann den Gebrauch beeinträchtigen und das Gerät beschädigen. Die angemessene Betriebstemperatur liegt zwischen 0 °C bis 45 °C und während des Aufladeprozesses bei -10 °C bis 60 °C.
3. Versuchen Sie nicht Ihr iStick basic mit Ersatzteilen von anderen Herstellern zu kombinieren. Beschädigungen die aufgrund unsachgemäßer Anwendung und nicht zugelassenen Ersatzteilen erfolgen liegen nicht in unserer Verantwortung und die Garantie erlischt augenblicklich.

German

Garantie:
Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.


German

German


Aviso de uso
¡Gracias por elegir los productos Eleaf! Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado. Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor más cercano o visite nuestra web www.eleafworld.com.

Introducción de producto
El iStick básico con el atomizador GS Aire 2 es el nuevo kit de inicio Eleaf. El iStick básico no sólo tiene una capacidad de batería más amplia (2300mAh), sino que también cuenta con su innovador conector magnético, además del atomizador incorporado para facilitar su uso y su portabilidad. Con su aspecto moderno metálico, el iStick basic se presenta en diferentes colores atractivos según su preferencia.

Como utilizar
1) Montaje:
1.Primeramente enrosca la cabeza del atomizador en la base del atomizador con fuerza;
2.Luego armar la base del atomizador, el atomizador tubo y la boquilla;




3.Enrosca el GS Aire 2 atomizador en el conector magnético 510;
4.Finalmente colocar el GS Aire 2 atomizador en el iStick basic.



Spanish

Spanish

2) Añadir e-liquido:
1.Primeramente sacar el atomizador del iStick básico;
2.Luego desenroscar la base del atomizador fuera del atomizador;
3.Rellenar lentamente e- líquido en el atomizador a lo largo del tubo;
4.Finalmente enrosca la base del atomizador en el atomizador nuevamente.



Nota:
a) Por favor, no añadir demasiado líquido y asegúrese que el nivel de líquido está entre 10 % - 90 %;
b) Por favor dejar caer unas pocas gotas de e- líquido directamente sobre la resistencia para que la cabeza del atomizador quede mojado totalmente antes de vapear.

3) Ajustar la entrada del aire:
La cantidad de entrada del aire se puede ajustar fácilmente mediante la rotación del anillo de control del flujo de aire ubicado en la base del atomizador con el fin de obtener diferentes experiencias al vapear.

4) Encendido / apagado:
Pulse el botón cinco veces rápidamente entre 2 segundos, el botón de la luz blanca parpadeará cinco veces esto quiere decir que el iStick basic está listo para ser utilizado. Bajo el mismo procedimiento, el dispositivo también se puede apagar.

5) Vaping: Mantenga pulsado el botón de encendido para realizar la calada.

Spanish

6) Cargar la batería:
Cargar el dispositivo conectándolo al adaptador de pared o al ordenador a través del cable USB. La luz del botón está rojo cuando el dispositivo está cargando y la luz se apaga cuando está completamente cargada. Tarda alrededor de tres horas para conseguir una carga completa a través del adaptador de pared 1A.

Propiedades
Protección del atomizador: Cuando el vapor excede los quince segundos, el dispositivo se apagará automáticamente y el indicador luminoso parpadeará 10 veces.
No Atomizador: El botón luminoso parpadea lentamente cuando se presiona el botón sin estar conectado al atomizador.
Protección cortocircuito: Cuando esto sucede el botón luminoso parpadea 3 veces.
Protección bajo voltaje: Cuando el voltaje de la batería es inferior a 3,3 V el botón luminoso parpadea 40 veces. Cargar el dispositivo para encenderlo.
Función que indica el nivel de la batería: El indicador luminoso permanece encendido o parpadea lentamente después de una calada cuando el nivel de batería es alta. En caso contrario la luz parpadea con frecuencia.

Precauciones
1. Hacer reparar su iStick basic Kit únicamente por Eleaf. No intente repararlo por su cuenta, ya que puede dañar el producto o causarse lesiones.
2. No dejar el iStick basic Kit bajo temperaturas altas o condiciones húmedas, esto podría dañar el dispositivo. La temperatura apropiada está entre 0 °C a 45 °C durante la carga y entre -10 °C a 60 °C mientras está siendo utilizado.
3. No intente combinar el iStick basic Kit con otros componentes de otras marcas de cigarrillos electrónicos. En caso que el dispositivo se dañe, nuestra compañía no se responsabiliza y la garantía quedará anulada.
Garantía
No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Se aplica la garantía legal.


Spanish

Spanish


Введение
Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования продукта. Если вам потребуется дополнительная информация, пожалуйста, обратитесь к продавцу или посетите наш официальный сайт www.eleafworld.com.

Информация о продукте
Данный набор включает в себя батарейный блок iStick basic в сочетании с клиромайзером GS Air 2. Отличительной чертой набора является инновационный магнитный коннектор. Емкость аккумулятора составляет 2300 мАч, что позволит использовать устройство длительное время без подзарядки. Набор представлен в широкой цветовой гамме на любой вкус.

Инструкция по эксплуатации
1) Сборка:
1.Установите сменный испаритель на основание клиромайзера;
2.Соедините корпус клиромайзера с основанием и установите мундштук;




3.Прикрутите клиромайзер к магнитному коннектору;
4.Подключите клиромайзер к iStick basic.



Russian

Russian

2) Зарядка:
1.Отключите клиромайзер от батарейного блока;
2.Откройте корпус клиромайзера;
3.Аккуратно залейте жидкость вдоль стенки;
4.Соберите клиромайзер.



Обратите внимание:
А) не заливайте клиромайзер целиком во избежание протечек;
Б) перед первым использованием смочите испаритель жидкостью во избежание подгорания хлорокислого наполнителя.

3) Регулировка подачи воздуха:
Для настройки поверните кольцо на основании клиромайзера.

4) Включение/выключение устройства:
Пятикратным нажатием на кнопку активации включите устройство. Выключается устройство аналогично, пятикратным нажатием.

5) Парение: Чтобы начать использовать сигарету необходимо нажать на кнопку активации и вдыхать пар.

6) Зарядка:
При помощи USB-кабеля подключите устройство полностью к компьютеру или сетевому адаптеру. Когда аккумулятор зарядится устройством, индикатор питания погаснет.

Russian

Процесс занимает примерно 3 часа при использовании адаптера на 1 А.

Дополнительные функции
Зарядка атомизатора: Поддача напряжения прекратится спустя 15 секунд после зажатия кнопки, при этом индикатор моргнет 10 раз.
Отсутствие атомизатора: Если атомизатор не подключен или подключен неверно, индикатор будет медленно мигать.
Защита от короткого замыкания: В случае возникновения короткого замыкания питание автоматически отключится, а индикатор моргнет три раза.
Защита от переразряда: В том случае, если напряжение аккумуляторной батареи опустится ниже 3,3 В, светодиод моргнет 40 раз, а сигарета перейдет в режим сна. Для выхода из режима подзарядки зарядное устройство.
Индикация заряда аккумулятора: В зависимости от статуса заряда аккумулятора светодиод будет мигать с различной частотой.

Заряд батареи	Индикация
60%-100%	Индикация отсутствует
30%-59%	Медленное мигание
10%-29%	Мигание с повышенной частотой
0-9%	Быстрое мигание

Меры предосторожности
1. Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
2. Устройство может использоваться при температуре от 0° до 45° С, а заряжаться от -10° до 60° С.
3. Запрещается использовать устройство с элементами других фирм-производителей. Производитель не несет ответственность за проблемы и ущерб, вызванные нарушением правил эксплуатации.
Гарантия
Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, связанные с неправильной эксплуатацией устройства. Применяется официальная гарантия.

Russian

Russian

1

iStick basic

English

2

iStick basic

English

3

iStick basic

Russian

4

iStick basic

Russian