



AST DRV-PROOF ON	AST DRV-PROOF OFF	DRV-PROOF
Activations/désactivation d'AST: à l'état de marche, maintenez enfoncé simultanément le bouton de tir et le bouton « pour activer/désactiver AST. La boîte GX en acier AST coupe au jeu de puces à l'intérieur de l'appareil vous apporte la protection intelligente de la boîte. Lorsqu'AST est activé, l'appareil arrête de fonctionner lorsque le niveau de nicotine dans le liquide est inférieur à 0.1%. Si le niveau de nicotine dans le liquide est inférieur à 0.1%, alors l'appareil est protégé contre les coups secs.		
Changement du mode de vapotage: appuyez simultanément sur les boutons de tir 3 fois ou plus. L'appareil affiche le mode de vapotage courant. Appuyez sur le bouton « ou » pour basculer entre les modes Vaping et Bypass, puis appuyez une fois sur le bouton de tir pour confirmer le mode de vapotage choisi.		
Activation/arrêt de l'augmentation/diminution: appuyez sur le bouton de l'augmentation/diminution pour augmenter ou diminuer. Appuyez longuement sur le bouton « ou » pour augmenter ou diminuer rapidement. Les boutons de l'augmentation/diminution réagissent de manière différente pour deux bouffées successives avec la même bobine seront immédiatement activées.		
2. Utilisez l'écran pour voir les détails des paramètres de la boîte: Pour voir les détails de la boîte, il suffit de faire défiler l'écran vers le bas. Plus le niveau de la batterie est bas, plus la tension de la sortie sera élevée.		
Propriétés et Protection: Gammes de résistance: 0.10-3.0 Prévention contre les sorties de temps: réduisez le temps que le temps de vaporisation dépasse 10 secondes. L'écran affiche "Over 10s" et le sonne si le bouton est appuyé automatiquement. Protection contre les courts-circuits: en cas de court-circuit, l'écran affiche "Atomizer Short". Absence de protection contre les courts-circuits: lorsque l'absence de protection contre les courts-circuits est activée, l'écran affiche "No Atomizer Short". Activation de la tension basse: lorsque la tension de l'appareil est inférieure à 3.0V, l'écran affiche «Low Voltage» et il n'y a pas de sortie lors de la vaporisation. Chargez l'appareil pour le réactiver.		
Garantie: Veuillez vous référer à la carte de garantie fournie avec l'emballage pour plus de détails. Avertissement: 1. Garder l'appareil à portée des enfants. 2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes qui ont des problèmes de santé. Contre-indication: 1. N'utilisez pas de réparations de la partie des enfants. 2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à la place de la vapeur et d'ignorer les effets.		
English Notice for Use Thank you for choosing Eleaf product! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local dealer or visit our website at www.eleafworld.com . For more detailed instructions, please find tutorial video at www.eleafworld.com/video How to Use Power on/off: press the fire button 5 times in quick succession within 1.5 seconds to turn on or off the device. Vaping: In power-on state, keep holding down the fire button to inhale, and release the button to stop inhaling. Charge: Connect the USB Type-C cable to the mod and the screen will display "Battery". When the battery level reaches 100%, the screen will display "Battery full". Adjustment button lock/unlock: In power-on state, keep pressing down the fire button and + button simultaneously for two seconds, the screen will rotate 180 degrees. Screen update/down: In power-on state, keep pressing down the fire button and - button simultaneously for two seconds, the screen will rotate 180 degrees. Swapping modes: In power-on state, keep pressing down the fire button 3 times in quick succession, the device will swap between Vaping mode and the screen will display "Bypass". Switching modes: In power-on state, keep pressing down the fire button and + button simultaneously for two seconds, then press the fire button once to confirm the mode change way. 1. Vape: In this mode, the output voltage can be adjusted from 1W to 80W by pressing + button or - button. 2. Short Circuit Protection: when the short circuit occurs, the screen will display "Atomizer Short". 3. Low Voltage Protection: when the voltage of the device is lower than 3.0V, the screen will display "Low Voltage" and there is no output when vaping. Charge the device to reactivate it. Warnings: Please refer to the Warranty Card. Notices: 1. Please keep out of reach of children. 2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine. Contra-indications: 1. Do not use the product if you suspect it may cause damage or personal injury. 2. Do not leave the product in high temperature or damp environment, otherwise it may be damaged. The operating temperature for the device is -5°C ~ 50°C and the proper charging temperature is 0°C ~ 50°C. 3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid. Possible Adverse Effects 1. The product may be harmful to health, and can contain nicotine which is additive. 2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine. French Notice d'utilisation Merci d'avoir choisi Eleaf! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre opérateur local ou visitez notre site web www.eleafworld.com . Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter la vidéo tutoriel sur www.eleafworld.com/video .		
Garantie Recevez une offre de garantie de la part de la compagnie de vente pour les détails.		
Mise en marche/arrêt: appuyez sur le bouton de tir 3 fois en succession rapide dans un délai de 1.5 secondes pour mettre en marche/arrêter l'appareil.		
Vapotage: en mode marche, maintenez le bouton de tir pour inhaler, et relâchez le bouton pour arrêter l'inhale.		
Changement de mode: appuyez simultanément sur les boutons de + et - pendant 2 secondes lorsque l'appareil est allumé.		
Verrouillage / déverrouillage des boutons de réglages: appuyez simultanément sur les boutons + et - pendant 2 secondes lorsque l'appareil est allumé, les boutons + et - sont alors verrouillés et l'écran affiche "Lock". Pour déverrouiller, appuyez à nouveau sur les boutons + et - pendant 2 secondes lorsque l'appareil est éteint, l'affichage de l'écran tourne à 180 degrés.		
Changeement du mode d'affichage: appuyez simultanément sur les boutons + et - pendant 2 secondes lorsque l'appareil est éteint, l'affichage de l'écran tourne à 180 degrés.		
Mögliche Nebenwirkungen 1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.		
Comment utiliser Comment utiliser l'appareil? Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre opérateur local ou visitez notre site web www.eleafworld.com . Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter la vidéo tutoriel sur www.eleafworld.com/video		
Activations/désactivation d'AST: à l'état de marche, maintenez enfoncé simultanément le bouton de tir et le bouton « pour activer/désactiver AST. La boîte GX en acier AST coupe au jeu de puces à l'intérieur de l'appareil vous apporte la protection intelligente de la boîte. Lorsqu'AST est activé, l'appareil arrête de fonctionner lorsque le niveau de nicotine dans le liquide est inférieur à 0.1%. Si le niveau de nicotine dans le liquide est inférieur à 0.1%, alors l'appareil est protégé contre les coups secs.		
Changement du mode de vapotage: appuyez simultanément sur les boutons de tir 3 fois ou plus. L'appareil affiche le mode de vapotage courant. Appuyez sur le bouton « ou » pour basculer entre les modes Vaping et Bypass, puis appuyez une fois sur le bouton de tir pour confirmer le mode de vapotage choisi.		
Activation/arrêt de l'augmentation/diminution: appuyez sur le bouton de l'augmentation/diminution pour augmenter ou diminuer. Appuyez longuement sur le bouton « ou » pour augmenter ou diminuer rapidement. Les boutons de l'augmentation/diminution réagissent de manière différente pour deux bouffées successives avec la même bobine seront immédiatement activées.		
2. Utilisez l'écran pour voir les détails des paramètres de la boîte: Pour voir les détails de la boîte, il suffit de faire défiler l'écran vers le bas. Plus le niveau de la batterie est bas, plus la tension de la sortie sera élevée.		
Propriétés et Protection: Gammes de résistance: 0.10-3.0 Prévention contre les sorties de temps: réduisez le temps que le temps de vaporisation dépasse 10 secondes. L'écran affiche "Over 10s" et le sonne si le bouton est appuyé automatiquement. Protection contre les courts-circuits: en cas de court-circuit, l'écran affiche "Atomizer Short". Activation de la tension basse: lorsque la tension de l'appareil est inférieure à 3.0V, l'écran affiche «Low Voltage» et il n'y a pas de sortie lors de la vaporisation. Chargez l'appareil pour le réactiver.		
Garantie: Veuillez vous référer à la carte de garantie fournie avec l'emballage pour plus de détails. Avertissement: 1. Garder l'appareil à portée des enfants. 2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes qui ont des problèmes de santé. Contre-indication: 1. N'utilisez pas de réparations de la partie des enfants. 2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à la place de la vapeur et d'ignorer les effets.		
English Notice for Use Thank you for choosing Eleaf product! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local dealer or visit our website at www.eleafworld.com . For more detailed instructions, please find tutorial video at www.eleafworld.com/video		
How to Use Power on/off: press the fire button 5 times in quick succession within 1.5 seconds to turn on or off the device. Vaping: In power-on state, keep holding down the fire button to inhale, and release the button to stop inhaling. Charge: Connect the USB Type-C cable to the mod and the screen will display "Battery". When the battery level reaches 100%, the screen will display "Battery full". Adjustment button lock/unlock: In power-on state, keep pressing down the fire button and + button simultaneously for two seconds, the screen will rotate 180 degrees. Screen update/down: In power-on state, keep pressing down the fire button and - button simultaneously for two seconds, the screen will rotate 180 degrees. Swapping modes: In power-on state, keep pressing down the fire button 3 times in quick succession, the device will swap between Vaping mode and the screen will display "Bypass". Switching modes: In power-on state, keep pressing down the fire button and + button simultaneously for two seconds, then press the fire button once to confirm the mode change way. 1. Vape: In this mode, the output voltage can be adjusted from 1W to 80W by pressing + button or - button. 2. Short Circuit Protection: when the short circuit occurs, the screen will display "Atomizer Short". 3. Low Voltage Protection: when the voltage of the device is lower than 3.0V, the screen will display "Low Voltage" and there is no output when vaping. Charge the device to reactivate it. Warnings: Please refer to the Warranty Card. Notices: 1. Please keep out of reach of children. 2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine. Contra-indications: 1. Do not use the product if you suspect it may cause damage or personal injury. 2. Do not leave the product in high temperature or damp environment, otherwise it may be damaged. The operating temperature for the device is -5°C ~ 50°C and the proper charging temperature is 0°C ~ 50°C. 3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid. Possible Adverse Effects 1. The product may be harmful to health, and can contain nicotine which is additive. 2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine. French Notice d'utilisation Merci d'avoir choisi Eleaf! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre opérateur local ou visitez notre site web www.eleafworld.com . Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter la vidéo tutoriel sur www.eleafworld.com/video		
Garantie Recevez une offre de garantie de la part de la compagnie de vente pour les détails.		
Mise en marche/arrêt: appuyez sur le bouton de tir 3 fois en succession rapide dans un délai de 1.5 secondes pour mettre en marche/arrêter l'appareil.		
Vapotage: en mode marche, maintenez le bouton de tir pour inhaler, et relâchez le bouton pour arrêter l'inhale.		
Changement de mode: appuyez simultanément sur les boutons de + et - pendant 2 secondes lorsque l'appareil est allumé.		
Verrouillage / déverrouillage des boutons de réglages: appuyez simultanément sur les boutons de + et - pendant 2 secondes lorsque l'appareil est allumé, les boutons + et - sont alors verrouillés et l'écran affiche "Lock". Pour déverrouiller, appuyez à nouveau sur les boutons + et - pendant 2 secondes lorsque l'appareil est éteint, l'affichage de l'écran tourne à 180 degrés.		
Changeement du mode d'affichage: appuyez simultanément sur les boutons + et - pendant 2 secondes lorsque l'appareil est éteint, l'affichage de l'écran tourne à 180 degrés.		
Mögliche Nebenwirkungen 1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.		
Comment utiliser Comment utiliser l'appareil? Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre opérateur local ou visitez notre site web www.eleafworld.com . Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter la vidéo tutoriel sur www.eleafworld.com/video		
Activations/désactivation d'AST: à l'état de marche, maintenez enfoncé simultanément le bouton de tir et le bouton « pour activer/désactiver AST. La boîte GX en acier AST coupe au jeu de puces à l'intérieur de l'appareil vous apporte la protection intelligente de la boîte. Lorsqu'AST est activé, l'appareil arrête de fonctionner lorsque le niveau de nicotine dans le liquide est inférieur à 0.1%. Si le niveau de nicotine dans le liquide est inférieur à 0.1%, alors l'appareil est protégé contre les coups secs.		
Changement du mode de vapotage: appuyez simultanément sur les boutons de tir 3 fois ou plus. L'appareil affiche le mode de vapotage courant. Appuyez sur le bouton « ou » pour basculer entre les modes Vaping et Bypass, puis appuyez une fois sur le bouton de tir pour confirmer le mode de vapotage choisi.		
Activation/arrêt de l'augmentation/diminution: appuyez sur le bouton de l'augmentation/diminution pour augmenter ou diminuer. Appuyez longuement sur le bouton « ou » pour augmenter ou diminuer rapidement. Les boutons de l'augmentation/diminution réagissent de manière différente pour deux bouffées successives avec la même bobine seront immédiatement activées.		
2. Utilisez l'écran pour voir les détails des paramètres de la boîte: Pour voir les détails de la boîte, il suffit de faire défiler l'écran vers le bas. Plus le niveau de la batterie est bas, plus la tension de la sortie sera élevée.		
Propriétés et Protection: Gammes de résistance: 0.10-3.0 Prévention contre les sorties de temps: réduisez le temps que le temps de vaporisation dépasse 10 secondes. L'écran affiche "Over 10s" et le sonne si le bouton est appuyé automatiquement. Protection contre les courts-circuits: en cas de court-circuit, l'écran affiche "Atomizer Short". Activation de la tension basse: lorsque la tension de l'appareil est inférieure à 3.0V, l'écran affiche «Low Voltage» et il n'y a pas de sortie lors de la vaporisation. Chargez l'appareil pour le réactiver.		
Garantie: Veuillez vous référer à la carte de garantie fournie avec l'emballage pour plus de détails. Avertissement: 1. Garder l'appareil à portée des enfants. 2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes qui ont des problèmes de santé. Contre-indication: 1. N'utilisez pas de réparations de la partie des enfants. 2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à la place de la vapeur et d'ignorer les effets.		
English Notice for Use Thank you for choosing Eleaf product! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local dealer or visit our website at www.eleafworld.com . For more detailed instructions, please find tutorial video at www.eleafworld.com/video		
How to Use Power on/off: press the fire button 5 times in quick succession within 1.5 seconds to turn on or off the device. Vaping: In power-on state, keep holding down the fire button to inhale, and release the button to stop inhaling. Charge: Connect the USB Type-C cable to the mod and the screen will display "Battery". When the battery level reaches 100%, the screen will display "Battery full". Adjustment button lock/unlock: In power-on state, keep pressing down the fire button and + button simultaneously for two seconds, the screen will rotate 180 degrees. Screen update/down: In power-on state, keep pressing down the fire button and - button simultaneously for two seconds, the screen will rotate 180 degrees. Swapping modes: In power-on state, keep pressing down the fire button 3 times in quick succession, the device will swap between Vaping mode and the screen will display "Bypass". Switching modes: In power-on state, keep pressing down the fire button and + button simultaneously for two seconds, then press the fire button once to confirm the mode change way. 1. Vape: In this mode, the output voltage can be adjusted from 1W to 80W by pressing + button or - button. 2. Short Circuit Protection: when the short circuit occurs, the screen will display "Atomizer Short". 3. Low Voltage Protection: when the voltage of the device is lower than 3.0V, the screen will display "Low Voltage" and there is no output when vaping. Charge the device to reactivate it. Warnings: Please refer to the Warranty Card. Notices: 1. Please keep out of reach of children. 2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine. Contra-indications: 1. Do not use the product if you suspect it may cause damage or personal injury. 2. Do not leave the product in high temperature or damp environment, otherwise it may be damaged. The operating temperature for the device is -5°C ~ 50°C and the proper charging temperature is 0°C ~ 50°C. 3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid. Possible Adverse Effects 1. The product may be harmful to health, and can contain nicotine which is additive. 2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine. French Notice d'utilisation Merci d'avoir choisi Eleaf! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre opérateur local ou visitez notre site web www.eleafworld.com . Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter la vidéo tutoriel sur <a		