Eleaf®

iJust 3 Pro

User Manual



English

Notice for Use
Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local distributors, or visit our website at www.eleafworld.com.
For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleaf-world.com/video/.

How to Use
Power on/off: press the fire button 5 times in quick succession within 2 seconds, and the indicator light will flash 5 times to show the device is powered on. In the same way, it can also be powered off. The color of the battery life indicator changes according to the remaining battery life as follows:

Battery Level	100%-60%	59%-20%	＜20%
Color of LED	Green	Blue	Red

Adjust power: when the device is powered on, you will be able to adjust the wattage from 30w to 75w by pressing the power control button once repeatedly. Keep holding down the button helps change the power at a fast speed.
Luck/unlock power control button: when the device is powered on, you can lock the power control button by 3 quick clicks on the fire button, and the 10 LEDs on the bottom of the device will flash 5 times. In the same way, the power control button can be unlocked. This lock function can help avoid unintended changing of power. If you press the power control button when it's already locked, the 10 LEDs on the bottom flash twice.

Charging: the device can be charged by connecting it with wall adapter or computer via the USB Type-C cable. The battery life indicator is red during charging and goes out when fully charged.

Properties and Protections:
Resistance Range: 0.1Ω-3.0Ω
Atomizer Protection: every time when vaping time exceeds 10 seconds, the indicator light flashes 10 times and the output cuts off automatically.
Short Circuit Protection: if short circuit occurs before vaping, the indicator light will flash 5 times and the output cuts off automatically when you start to vape; if short circuit occurs during vaping, the indicator light will flash 3 times.
Low Voltage Protection: when the voltage of the device is lower than 3.3V, the indicator light flashes 20 times and there is no output when vaping. Charge the device to reactivate it.

Warranty
Please refer to the Warranty Card.

Warnings
1. Please keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication
1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged. The proper operating temperature for the device is -5℃ ~ 50℃ and the proper charging temperature is 0℃ ~ 50℃.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects
1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

French

Comment utiliser
Allumage/extinction: appuyez 5 fois de suite sur le bouton d'allumage en moins de 2 secondes, et le voyant lumineux clignotera 5 fois pour indiquer que l'appareil est sous tension. De la même manière, il peut également être éteint. La couleur de l'indicateur de durée de vie de la batterie change en fonction de la durée de vie restante de la batterie comme suit:

Durée de vie de batterie	100%-60%	59%-20%	＜20%
Couleur de LED	Verte	Bleue	Rouge

Régler la puissance: lorsque l'appareil est allumé, vous pourrez régler la puissance de 30w à 75w en appuyant une fois sur le bouton de commande de puissance. Maintenez le bouton enfoncé pour changer la puissance à une vitesse rapide.
Bouton de contrôle de verrouillage/déverrouillage de l'alimentation: lorsque l'appareil est allumé, vous pouvez verrouiller le bouton de contrôle de l'alimentation par 3 clics rapides sur le bouton de tir, et les 10 voyants lumineux sur le bas de l'appareil clignoteront 5 fois. De la même manière, le bouton de commande de l'alimentation peut être déverrouillé. Cette fonction de verrouillage permet d'éviter tout changement involontaire de l'alimentation. Si vous appuyez sur le bouton de commande de l'alimentation alors qu'il est déjà verrouillé, les 10 voyants lumineux du bas clignotent deux fois.

Chargement: l'appareil peut être rechargé en le connectant à un adaptateur mural ou à un ordinateur via le câble USB Type-C. Le voyant lumineux de la batterie est rouge pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

Propriétés et protections:
Plage de résistance: 0.1Ω-3.0Ω
Protection d'atomiseur: chaque fois que le temps de vape dépasse 10 secondes, le voyant clignote 10 fois et l'alimentation se coupe automatiquement.
Protection contre les courts-circuits: si un court-circuit survient avant le vapotage, le voyant clignote 5 fois et l'alimentation se coupe automatiquement lorsque vous commencez à vaper; Si un court-circuit se produit pendant le vapotage, le témoin clignote 3 fois.
Protection basse tension: lorsque la tension de l'appareil est inférieure à 3.3 V, le voyant clignote 20 fois et il n'y a pas d'alimentation lors du vapotage. Chargez l'appareil pour le réactiver.

Garantie
Veuillez vous référer à la carte de garantie fournie avec l'emballage pour plus de détails.

Avertissements
1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

Contre-indication
1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé.
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la vape et n'ingérer pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles
1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

German

Wie zu benutzen
Einschalten/Ausschalten: Drücken Sie Feuerknopf 5 Mal in rascher Abfolge innerhalb von zwei Sekunden, und Kontrollleuchte wird 5 Mal blinken, um das Einschalten des Geräts zu zeigen. Auf die gleiche Weise kann die Kontrollleuchte ausgeschaltet. Die Farbe der Batterielebensdauer ändert sich nach verbleibender Batterielebensdauer als folgend:

Batterielebensdauer	100%-60%	59%-20%	＜20%
Farbe von LED	Grün	Blau	Rot

Leistungsanpassung: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie die Leistung von 30 W bis 75 W einstellen, indem Sie die Einschalttaste mehrmals drücken. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Leistung schnell zu ändern.
Sperren/Entsperren Leistungsregelung Taste: Falls das Gerät eingeschaltet ist, können Sie Leistungsregelung Taste durch 3 schnelle Klicks auf den Feuerknopf sperren. Und die 10 LEDs an der Unterseite des Geräts blinken fünfmal. Auf die gleiche Weise kann der Netzschalter entsperrt werden. Diese Sperrfunktion kann dazu beitragen, eine unbeabsichtigte Änderung der Leistung zu vermeiden. Wenn Sie die Ein / Aus-Taste drücken, während sie bereits verriegelt ist, blinken die 10 LEDs auf der Unterseite zweimal.

Ladevorgang: Sie können das Gerät aufladen, indem Sie es über das USB-Kabel Typ C mit einem Wandadapter oder einem Computer verbinden. Die Batterielebensdauer Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn der Batterie vollständig aufgeladen ist.

Eigenschaften und Schutz:
Widerstandsbereich: 0.1Ω-3.0Ω
Verdampferschutz: Wird länger 10 Sekunden die Feuertaste gedrückt, blinkt die Anzeigeleuchte 10 Mal und das Gerät schaltet sich automatisch ab.
Überspannungsschutz: Tritt beim Verdampfen eine Überspannung auf, blinkt die Anzeigeleuchte 5 Mal und die Ausgabe wird unterbrochen. Wenn während des Verdampfens eine Überspannung auftritt, blinkt die Kontrollleuchte 3 Mal.
Niederspannungsschutz: Liegt die Spannung des Geräts unter 3.3 V, blinkt die Anzeigeleuchte 20 Mal und das Gerät schaltet sich aus. Laden Sie das Gerät auf, um es wieder zu nutzen.

Garantie
Beziehen Sie bitte auf der Garantiekarte, die der Verpackung für Details beiliegt.

Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!
1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen" und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mögliche Nebenwirkungen
1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Spanish

Modo de uso
Encender / apagar: Presione el botón de Encendido 5 veces sucesivamente durante 2 segundos, y el indicador luminoso parpadeará 5 veces para mostrar que el dispositivo está encendido. Del mismo modo, también se puede apagar. El color del indicador de duración de la batería cambia de acuerdo con la duración restante de la batería de la siguiente manera:

Nivel de la batería	100%-60%	59%-20%	＜20%
Color de la LED	Verde	Azul	Rojo

Regular la potencia: Cuando el dispositivo está encendido, podrá ajustar la potencia de 30w a 75w presionando el botón de control de alimentación una vez. Mantener presionado el botón ayuda para cambiar la potencia a una velocidad rápida.
Bloquear/Desbloquear Botón de control de encendido: Cuando el dispositivo está encendido, puede bloquear el botón de control de encendido haciendo 3 clics rápidos en el botón de encendido, y los 10 LED en la parte inferior del dispositivo parpadearán 5 veces. Del mismo modo, el botón de control de encendido se puede desbloquear. Esta función de bloqueo puede ayudar a evitar cambios involuntarios de energía. Si presiona el botón de control de encendido cuando ya está bloqueado, los 10 LED en la parte inferior parpadean dos veces.

Cargar: Simplemente cargue el dispositivo conectándolo a un ordenador o un adaptador de pared gracias al cable TYPE-C. Cuando esté completamente cargado, el indicador luminoso se apagará.

Propiedades y Protecciones:
Rango de resistencia: 0.1Ω-3.0Ω
Protección del atomizador: cada vez que el tiempo de vapeo excede los 10 segundos, la luz indicadora parpadea 10 veces y la salida de potencia se corta automáticamente.
Protección contra cortocircuitos: si se produce un cortocircuito antes de vapear, la luz indicadora parpadeará 5 veces y la salida de potencia se cortará automáticamente cuando comience a vapear; si se produce un cortocircuito durante el vapeo, la luz indicadora parpadeará 3 veces.
Protección de bajo voltaje: cuando el voltaje del dispositivo es inferior a 3.3 V, la luz indicadora parpadea 20 veces y no hay salida de potencia al vapear. Cargue el dispositivo para reactivarlo.

Garantía
Consultar la tarjeta de garantía incluida en el embalaje para obtener más detalles.

Atención:
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado para su uso por los jóvenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicación
1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado.
3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-líquido.

Posibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Russian

Как использовать?
Включение / выключение питания: нажмите кнопку «Fire» 5 раз подряд в течение двух секунд, и индикатор будет мигать 5 раз, показывая, что устройство включено. Таким же образом, он также может быть выключен. Цвет светодиода заряда батареи меняется в зависимости от оставшегося заряда батареи следующим образом:

Заряд батареи	100%-60%	59%-20%	＜20%
Цвет светодиода	Зеленый	Синий	Красный

Регулировка мощности: когда устройство включено, вы можете отрегулировать мощность от 30 до 75 Вт, несколько раз нажав кнопку управления мощностью. Длительно нажав данную кнопку можно быстро изменить мощность.
Блокировка / разблокировка кнопки управления мощностью: когда устройство включено, вы можете заблокировать кнопку управления мощностью с помощью 3 быстрых нажатий на кнопку «Fire», и десять светодиодов в нижней части устройства будут мигать 5 раз. Таким же образом, кнопка управления мощностью может быть разблокирована. Эта функция блокировки может помочь избежать непреднамеренного изменения мощности. Если вы нажмете кнопку управления мощностью, когда она уже заблокирована, десять светодиодов внизу мигают дважды.

Зарядка: Вы также можете зарядить устройство, подключив его с помощью компьютера или настенного адаптера через кабель USB Type-C. Светодиод заряда батареи горит красным во время зарядки и гаснет при полной зарядке.

Функции и защиты:
Поддерживаемое сопротивление: 0.1Ω-3.0Ω
Защита испарителя: когда время затяжки превысит 10 секунд, индикатор мигнёт 10 раз и подача напряжения прекратится.
Защита от короткого замыкания: если короткое замыкание произойдет до начала работы, индикатор мигнёт пять раз и устройство прекратит подачу напряжения; если оно произойдет во время работы, индикатор мигнёт три раза.
Защита от переразряда: когда напряжение аккумулятора упадёт ниже 3.3V, индикатор мигнёт 20 раз и подача напряжения прекратится. Зарядите устройство перед последующим использованием.

Меры предосторожности
1.Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
2.Устройство может использоваться при температуре от -5° C до 50° C.
3.Запрещается использовать устройство с частями других производителей. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства с нарушением правил эксплуатации.

Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендутся для использования некурящими.

Гарантия
Пожалуйста, обратитесь к дополнительной информации в упаковке и гарантийной карточке.

Italian

Modo d'uso
Accensione / spegnimento: Premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione entro due secondi e la spia lampeggerà 5 volte per mostrare che il dispositivo è acceso. Allo stesso modo, può anche essere spento. Il colore dell'indicatore della durata della batteria cambia in base alla durata residua della batteria come segue:

Vita della batteria	100%-60%	59%-20%	＜20%
Colore del LED	Verde	Blu	Rosso

Regolare la potenza: Quando il dispositivo è acceso, è possibile regolare la potenza da 30w a 75w premendo ripetutamente il pulsante di controllo della potenza. Continuare a tenere premuto il pulsante per cambiare la potenza più velocemente.
Blocco / sblocco pulsante di controllo della potenza: Quando il dispositivo è acceso, è possibile bloccare il pulsante di controllo della potenza con 3 clic rapidi sul pulsante di accensione e i 10 LED nella parte inferiore del dispositivo lampeggeranno 5 volte. Allo stesso modo, il pulsante di controllo della potenza può essere sbloccato. Questa funzione di blocco può aiutare a evitare cambi di potenza non intenzionali. Se si preme il pulsante di controllo della potenza quando è già bloccato, i 10 LED in basso lampeggiano due volte.

Ricarica: Il dispositivo può essere caricato collegandolo ad un adattatore a parete o ad un computer tramite il cavo USB di tipo C. L'indicatore della durata della batteria è rosso durante la carica e si spegne quando è completamente carico.

Proprietà e protezioni:
Intervallo di resistenza: 0.1Ω-3.0Ω
Protezione dell'atomizzatore: ogni volta che il tempo di svapo supera i 10 secondi, l'indicatore luminoso lampeggia 10 volte e l'uscita si interrompe automaticamente.
Protezione da cortocircuito: se si verifica un cortocircuito prima dello svapo, la spia luminosa lampeggia 5 volte e l'uscita si interrompe automaticamente quando si vuole effettuare un tiro; se si verifica un cortocircuito durante lo svapo, la spia luminosa lampeggia 3 volte.
Protezione da bassa tensione: quando la tensione del dispositivo è inferiore a 3.3 V, la spia luminosa lampeggia 20 volte e non vi è alcuna uscita in caso di svapo. Caricare il dispositivo per riattivarlo.

Garanzia
Per maggiori dettagli, consultare la scheda di garanzia fornita con l'imballaggio.

Attenzione:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione
1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi
1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

Polish

Jak korzystać
On / off: naciśnij przycisk ognia pięć razy w ciągu dwóch sekund, a kontrolka zamiga 5 razy, wskazując, że zasilanie jest włączone. Można go również wyłączyć w ten sam sposób. Kolor wskaźnika naładowania baterii zmienia się w następujący sposób, w zależności od pozostałej żywotności baterii:

Żywotność baterii	100%-60%	59%-20%	＜20%
Kolor LED	Zielony	Niebieski	Czerwony

Dostosuj moc: po włączeniu urządzenia można regulować moc od 30 do 75 watów, naciskając kilkakrotnie przycisk włączania / wyłączania. Przytrzymaj przycisk, aby szybko zmienić moc.
Przycisk kontroli mocy okazji / odblokowania: Gdy urządzenie jest włączone, możesz zablokować przycisk sterowania energią za pomocą 3 szybkich kliknięć przycisku spustowego. 10 diod LED na spodzie urządzenia miga 5 razy. Przycisk sterowania mocą można odblokować w ten sam sposób. Ta funkcja blokowania może pomóc w zapobieganiu niezamierzonej zmianie mocy. Jeśli naciśniesz przycisk wł. / Wył., Gdy jest już zablokowany, 10 dolnych lampek mignie dwukrotnie.

Ładowanie: urządzenie można ładować, podłączając je do adaptera ściennego lub komputera za pomocą kabla USB typu C. Wskaźnik ładowania akumulatora jest czerwony podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu.

Właściwości i zabezpieczenia:
Zakres rezystancji: 0.1Ω-3.0Ω
Zabezpieczenie przed rozpylaczem: gdy czas parowania przekracza 10 sekund, lampka wskaźnika miga 10 razy, a wyjście odcina się automatycznie.
Zabezpieczenie przed zwarciem: jeśli zwarcie wystąpi przed parowaniem, lampka wskaźnika zaświeci się 5 razy, a wyjście odcina się automatycznie po rozpoczęciu parowania. Jeśli wystąpi zwarcie podczas parowania,lampka wskaźnika zaświeci się 3 razy.
Zabezpieczenie przed niskim napięciem: gdy napięcie baterii spadnie poniżej 3.3V, lampka wskaźnika zacznie migać 20 razy, i nie ma wyjścia podczas waporyzacji.Naładuj urządzenie, aby je ponownie aktywować.

Gwarancja
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz kartę gwarancyjną dostarczoną z pakietem.

Ostrzeżenia
1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania urządzenia przez ludzi młodych, osoby niepalące, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.

Przeciwwskazania:
1. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0 ℃ do 50 ℃ podczas ładowania i -5 ℃ do 50 ℃ podczas używania.
3. Nie należy używać urządzenia do innych celów, z wyjątkiem wdychania pary. Nie należy połykać e-liquidu.

Możliwe niepożądane skutki uboczne:
1. Produkt może być niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotynę, która jest uzależniająca.
2. Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zaleca się stosowanie liquidu z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.

Greek

Πώς να χρησιμοποιείται
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση: πατήστε συνεχόμενα το κουμπί 5 φορές σε δύο δευτερόλεπτα και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει 5 φορές για να δείξει ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Με τον ίδιο τρόπο, μπορεί επίσης να είναι απενεργοποιημένη. Το χρώμα της ένδειξης στάθμης της μπαταρίας αλλάζει ανάλογα με την υπόλοιπη στάθμη της μπαταρίας ως εξής:

Στάθμη Μπαταρίας	100%-60%	59%-20%	＜20%
Χρώμα LED	Πράσινο	Μπλε	Κόκκινο

Ρύθμιση ισχύος: όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, θα μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ από 30w σε 75w πατώντας το κουμπί ελέγχου ισχύος μία φορά επανειλημμένα. Κρατώντας πατημένο το κουμπί βοηθάει για την αλλαγή της ισχύος με γρήγορη ταχύτητα.
Κουμπί ελέγχου κλειδώματος / ξεκλειδώματος ισχύος: όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να κλειδώσετε το κουμπί ελέγχου ισχύος με 3 γρήγορα κλικ στο κουμπί fire και οι 10 λυχνίες LED στο κάτω μέρος της συσκευής θα αναβοσβήσουν 5 φορές. Με τον ίδιο τρόπο, το κουμπί ελέγχου ισχύος μπορεί να ξεκλειδωθεί. Αυτή η λειτουργία κλειδώματος μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ακούσιας αλλαγής ισχύος. Εάν πατάτε το κουμπί ελέγχου ισχύος όταν έχει ήδη κλειδωθεί, οι 10 ενδεικτικές λυχνίες στο κάτω μέρος αναβοσβήνουν δύο φορές.

Φόρτιση: η συσκευή μπορεί να φορτιστεί συνδέοντάς την με προσαρμογέα τοίχου ή υπολογιστή μέσω καλωδίου USB Type-C. Η ένδειξη στάθμης της μπαταρίας είναι κόκκινη κατά τη διάρκεια της φόρτισης και σβήνει όταν είναι πλήρως φορτισμένη.

Ιδιότητες και Προστασίες:
Εύρος αντίστασης: 0.1Ω-3.0Ω
Προστασία Ατμοποιητή: κάθε φορά που ο χρόνος ατμίσματος υπερβαίνει 10 δευτερόλεπτα , το λαμπάκι ένδειξης αναβοσβήνει 10 φορές και η έξοδος διακόπτεται αυτόματα.
Προστασία βραχυκυκλώματος: Αν συμβεί βραχυκύκλωμα πριν από το άτμισμα, το λαμπάκι ένδειξης αναβοσβήνει 5 φορές και η έξοδος απενεργοποιείται αυτόματα όταν αρχίσει το άτμισμα. αν συμβεί βραχυκύκλωμα κατά τη διάρκεια του ατμίσματος, το λαμπάκι ένδειξης θα αναβοσβήσει 3 φορές.
Προστασία χαμηλής τάσης: Όταν η τάση της συσκευής είναι μικρότερη από 3.3V, το λαμπάκι ένδειξης θα αναβοσβήσει 20 φορές και δεν υπάρχει έξοδος όταν ατμίζεται. Φορτίστε τη συσκευή για την επανενεργοποίηση.

Εγγύηση
Ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης που παρέχεται μαζί με τη συσκευασία για λεπτομέρειες.

Προειδοποιήσεις
1.Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
2.Η συσκευή αυτή δεν συνιστάται για χρήση από νεαρά άτομα, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, ή άτομα που είναι αλλεργικά / ευαίσθητα στη νικοτίνη.

Αντενδείξεις:
1.Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.
2.Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες, αλλιώς μπορεί να προκληθεί βλάβη. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 ℃ έως 50 ℃ κατά τη φόρτιση και -5 ℃ έως 50 ℃ κατά την χρήση.
3. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για άλλο σκοπό παρά μόνο για άτμισμα και μην καταπίνετε το e-υγρό.

Πιθανές Αρνητικές Επιπτώσεις:
1. Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και περιέχει νικοτίνη η οποία είναι εθιστική.
2. Για άτομα με αρνητική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση χυμού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικοτίνη ή χωρίς νικοτίνη.

Dutch

Hoe te gebruiken
Aan/uit: druk vijf keer in twee seconden op de vuurknop en het indicatielampje knippert 5 keer om aan te geven dat de stroom is ingeschakeld. Op dezelfde manier kan het ook worden uitgeschakeld. De kleur van de batterijlaadindicator verandert als volgt, afhankelijk van de resterende batterij levensduur:

Batterij Levensduur	100%-60%	59%-20%	＜20%
LED kleur	Groen	Blauw	Rood

Pas het vermogen aan: wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunt u het wattage aanpassen van 30 tot 75 watt door herhaaldelijk op de aan/uit-knop te drukken. Houd de knop ingedrukt om snel het vermogen te wijzigen.
Kans/ontgrendel power control knop: Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunt u de power control-knop vergrendelen met 3 snelle klikken op de triggerknop. De 10 LED's aan de onderkant van het apparaat knipperen 5 keer. Op dezelfde manier kan de power control-knop worden ontgrendeld. Deze vergrendelingsfunctie kan een onbedoelde stroomverandering helpen voorkomen. Als u op de aan/uit-knop drukt terwijl deze al is vergrendeld, knipperen de 10 onderste lampjes tweemaal.

Opladen: het apparaat kan worden opgeladen door het aan te sluiten op de muuradapter of computer via de Type C USB-kabel. De batterij-oplaadindicator is rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer deze volledig is opgeladen.

Eigenschappen en Beveiligingen:
Weerstandsbereik: 0.1Ω-3.0Ω
Verstuiverbescherming: telkens wanneer de vaping-tijd de 10 seconden overschrijdt, knippert het indicatielampje 10 keer en wordt de uitgang automatisch uitgeschakeld.
Beveiliging tegen kortsluiting: als er kortsluiting optreedt vóór het vapen, zal het indicatielampje vijf keer knipperen en de uitgang wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u begint te verdampen; als er kortsluiting optreedt tijdens vapen, zal het indicatielampje 3 keer knipperen.
Laagspanningsbeveiliging: wanneer de spanning van het apparaat lager is dan 3.3V, knippert het indicatielampje 20 keer en is er geen uitvoer bij vapen. Laad het apparaat op om het opnieuw te activeren.

Garantie
Raadpleeg de garantiekaart die bij de verpakking is geleverd voor meer informatie.

Waarschuwingen
1.Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie
1.Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het zal defect raken.
3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen
1.Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt.
2.Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Danish

Sådan bruges
Til / fra: tryk på brandknappen fem gange på to sekunder, og indikatorlampen blinker 5 gange for at indikere, at strømmen er tændt. Det kan også slukkes på samme måde. Farven på batteriopladningsindikatoren ændres som følger afhængigt af den resterende batterilevetid:

Batterilevetid	100%-60%	59%-20%	＜20%
LED farve	Grøn	Blå	Rød

Juster strømmen: Når enheden er tændt, kan du justere wattstyrken fra 30 til 75 watt ved gentagne gange at trykke på tænd / sluk-knappen. Hold knappen nede for hurtigt at skifte strøm.
Mulighed / lås op kontrolknappen: Når enheden er tændt, kan du låse tænd / sluk-knappen med 3 hurtige klik på udløserknappen. De 10 lysdioder i bunden af enheden blinker 5 gange. Tænd / sluk-knappen kan låses op på samme måde. Denne låsefunktion kan hjælpe med at forhindre en utilsigtet strømskifte. Hvis du trykker på tænd / sluk-knappen, mens den allerede er låst, blinker de 10 nederste lys to gange.

Opladning: enheden kan oplades ved at tilslutte den til vægadapteren eller computeren via USB-kablet Type C. Batteriopladningsindikatoren er rød under opladning og slukkes, når den er fuldt opladet.

Egenskaber og beskyttelse:
Modstandsområde: 0.1Ω-3.0Ω
Forstøverbeskyttelse: Hver gang når vapetiden overstiger 10 sekunder blinker indikatorlampen 10 gange, og udgangen slukker automatisk.
Kortslutningsbeskyttelse: Hvis der opstår kortslutninger inden vaping, blinker indikatorlampen 5 gange, og udgangen slukkes automatisk, når du begynder at vape; Hvis der opstår kortslutning under vaping, blinker indikatorlampen 3 gange.
Lavspændingsbeskyttelse: Når spændingen af enheden er lavere end 3.3V, blinker indikatorlampen 20 gange, og der er ingen udgang mens vaping. Oplad enheden for at genaktivere den.

Garanti
Yderligere oplysninger finder du i garantikortet, der fulgte med pakken.

Advarsler
1. Hold væk fra børn.
2. Dette produkt bør ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation
1. Forsøg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formål end dampning, og slug ikke e-væsken.

Mulige bivirkninger
1. Dette produkt kan være skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhængighedsskabende.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, bør bruge e-væsken med lavere nikotinindhold, eller væsken uden nikotin.

Japanese

使い方
電源のオン/オフ:発射ボタンを2秒以内にすばやく5回連続して押すと、インジケーターライトが5回点滅して、デバイスの電源がオンであることを示します。同様に、電源を切ることも示せます。バッテリー寿命インジケーターの色は、バッテリーの残量に応じて次のように変化します。

バッテリー寿命	100%-60%	59%-20%	＜20%
LEDの色	緑	青	赤

電力の調整:デバイスの電源をオンにすると、電源制御ボタンを繰り返し1回押すことで、ワット数を30wから75wに調整できます。ボタンを押し続けると、高速で電力を変更できます。
電源制御ボタンのロック/ロック解除:デバイスの電源を入れると、発射ボタンを3回すばやくクリックすることで電源制御ボタンをロックでき、デバイスの下部にある10個のLEDが5回点滅します。同様に、電源制御ボタンのロックを解除できます。このロック機能は、意図しない電源の変更を回避するのに役立ちます。既にロックされているときに電源制御ボタンを押すと、下部の10個のLEDが2回点滅します。

充電:デバイスは、USB Type-Cケーブルを介して壁のアダプターまたはコンピューターに接続することで充電できます。バッテリー寿命インジケーターは、充電中は赤色で、完全に充電されると消えます。

パフォーマンスと保護:
抵抗範囲: 0.1Ω-3.0 Ω
霧化器保護: 霧化時間が 10 秒を超えると、ランプは 10 回点滅し、出力は自動的にオフする。
短絡保護: 霧化前に短絡が起きると、ランプは 5 回点滅する。 VAPE を起動すると、出力は自動的にオフする。霧化途中にに短絡が発生すると、ランプはが 3 回点滅する。
低電圧保護: デバイスの電圧が 3.3 V 未満の場合、ランプは 20 回点滅し、霧化時出力しない。デバイスを充電して、リーアクティブさせる。

保証
詳細については、付属のパッケージングと保証書を参照してください。

警告
子供の手の届かない所に保管してください。

禁止の表示:
1. 損傷や個人の怪我が発生する可能性があるので、自分自身で本製品を修理しようとしないでください。
2. 本製品を高温や湿気のある状態に置いたままにしないでください。そうすれば、損傷を受けることがあります。適切な操作温度は、充電中は0℃～50℃の範囲であり、使用中は-5℃～50℃の範囲です。
3. 本製品を吸い込み専用以外の他の目的に使用せずに、eリキッドを飲み込まないでください。

Finnish

Kuinka käyttää
Päälle / pois: paina palonäppäintä viisi kertaa kahden sekunnin aikana ja merkkivalo vilkkuu viisi kertaa osoittaen, että virta on päällä. Se voidaan myös kytkeä pois päältä samalla tavalla. Akun latauksen osoittimen väri muuttuu seuraavasti akun jäljellä olevan käyttöiän mukaan:

Akun kesto	100%-60%	59%-20%	＜20%
LED-väri	Vihreä	Sininen	Punainen

Säädä teho: Kun laite kytketään päälle, voit säätää tehoa 30 - 75 wattia painamalla toistuvasti virtapainiketta. Pidä painiketta painettuna muuttaaksesi virtaa nopeasti.
Mahdollisuus / lukituksen avauspainike: Kun laite kytketään päälle, voit lukita virranhallintapainikkeen kolmella napsautuksella laukaisinta. Laitteen pohjassa olevat 10 merkkivaloa vilkkuvat 5 kertaa. Virranhallintapainike voidaan avata samalla tavalla. Tämä lukitustoiminto voi auttaa estämään tahattoman virranvaihdon. Jos painat virtapainiketta, kun se on jo lukittu, 10 alavaloa vilkkuvat kahdesti.

Lataus: laite voidaan ladata kytkemällä se seinäsovittimeen tai tietokoneeseen tyypin C USB-kaapelin avulla. Akun latauksen merkkivalo on punainen latauksen aikana ja sammuu, kun se on latautunut täyteen.

Ominaisuudet ja suojaukset:
Vastusalue: 0.1Ω-3.0Ω
Sumutinsuojaus: aina kun puhkuu jatkuvasti yli 10 sekuntia, ilmaisinpalo vilkkuu 10 kertaa ja virran syöttö pysäytyy automaattisesti.
Oikosulkusuojaus: Jos oikosulku tapahtuu ennen höyrystystä, ilmaisinpalo vilkkuu 5 kertaa ja virran syöttö pysäytyy automaattisesti, kun aloitat höyrystystä; jos oikosulku tapahtuu höyrystyksen aikana, ilmaisinpalo vilkkuu 3 kertaa.
Pienjännitesuojaus: Kun laitteen jännite on alle 3.3 V, ilmaisinpalo vilkkuu 20 kertaa ja tuotto ei tule höyrystyksen aikana. Lataa laite aktivoimaan sitä edelleen.

Takuu
Lisätietoja on paketin mukana toimitetulla takuukortilla.

Varoitukset
1. Pidä lasten ulottumattomissa.
2. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettäville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilöille.

Vastaindikaattorit
1. Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se voi vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
2. Älä jätä laitetta korkeisiin lämpötiloihin tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi vahingoittaa tuotetta.
3. Älä käytä tätä tuotetta muihin tarkoituksiin kuin pelkästään höyryttelyyn, äläkä niele e-nestettä.

Mahdolliset haittavaikutukset
1. Tämän tuotteen käyttö voi vahingoittaa terveyttä ja sisältää nikotiinia, joka aiheuttaa riippuvuutta.
2. Henkilöiden, jotka saavat haittavaikutuksia käytön jälkeen, suositellaan käyttävän nestettä, jossa on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.

Czech

Jak používat
Zapnuto / vypnuto: stiskněte vypalovací tlačítko pětkrát za dvě sekundy a kontrolka 5krát blikne, což znamená, že je napájení zapnuto. Stejně tak lze vypnout. Barva indikátoru nabití baterie se mění v závislosti na zbývající životnosti baterie takto:

Životnost baterie	100%-60%	59%-20%	＜20%
Barva LED	Zelená	Modrá	Červená

Upravit výkon: Když je zařízení zapnuto, můžete nastavit příkon od 30 do 75 wattů opakovaným stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí. Chcete-li rychle změnit napájení, podržte tlačítko stisknuté.
Tlačítko ovládání napájení / odemykání: Když je zařízení zapnuto, můžete uzamknout tlačítko řízení výkonu pomocí 3 rychlých kliknutí na spouštěcí tlačítko. 10 LED diod na spodní straně zařízení 5krát blikne. Tlačítko ovládání napájení lze odemknout stejným způsobem. Tato funkce zamykání může zabránit neúmyslné změně napájení. Pokud stisknete tlačítko zapnuto / vypnuto, když je již uzamčeno, bliká 10 dolních světel dvakrát.

Nabíjení: zařízení lze nabíjet připojením k nástěnnému adaptéru nebo počítači pomocí kabelu USB typu C. Indikátor nabíjení baterie je během nabíjení červený a po úplném nabití zhasne.

Vlastnosti a Ochrany:
Rozsah odporů: 0.1Ω-3.0Ω
Ochrana atomizéru: pokud čas vapingu přesáhne vždy 10 sekund, kontrolka bliká 10krát a výstup se automaticky vypne.
Ochrana proti zkratu: pokud dojde k zkratu před vapingem, kontrolka 5krát blikne a výstup se automaticky vypne při startu vapingu; pokud dojde k zkratu, kontrolka blikne 3krát.
Ochrana proti nízkému napětí: je-li napětí zařízení nižší než 3.3 V, kontrolka blikne 20krát a při vapingu není žádný výstup. Nabijte zařízení, abyste ho znovu aktivovali.

Garance
Další informace naleznete v záručním listu dodaném s obalem.

Varování
1. Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
2. Tento výrobek není doporučen pro mladé lidi, nekuřáky, těhotné nebo kojící ženy nebo osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace
1. Nepokoušejte se výrobek opravit, mohlo by dojít ke škodám nebo zraněním.
2. Neuchovávejte výrobek při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, jinak může dojít k jeho poškození.
3. Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům než k vapování a nepolykejte e-kapalinu.

Možné nepříznivé účinky
1. Tento výrobek může být zdraví škodlivý a obsahuje nikotin, který je návykový.
2. Osobám, které po použití ocitují nepříznivé účinky, doporučujeme použití e-kapalinu s nižším nebo žádným obsahem nikotinu.

Romanian

Instrucțiuni de utilizare
Pornire/oprire: apăsați butonul de alimentare de 5 ori în succesiuni rapide de până la două secunde, iar indicatorul luminos va lumina intermitent de 5 ori pentru a arăta că dispozitivul este pornit. În același mod poate fi și oprit. Culoarea indicatorului de viață a bateriei se modifică în funcție de durata de viață a bateriei rămase, după cum urmează:

Viață baterie	100%-60%	59%-20%	＜20%
Culoare LED	Verde	Albastru	Roșu

Reglarea puterii: atunci când dispozitivul este pornit, veți putea regla puterea de la 30w la 75w apăsând butonul de control al alimentării în mod repetat. Ținând apăsat butonul ajută la schimbarea puterii cu viteză rapidă.
Butonul de blocare/deblocare: atunci când dispozitivul este pornit, puteți bloca butonul de control al alimentării cu 3 click-uri rapide pe butonul de alimentare, iar cele 10 LED-uri din partea de jos a dispozitivului vor lumina intermitent de 5 ori. În același mod, butonul de control al puterii poate fi și deblocat. Această funcție de blocare poate ajuta la evitarea schimbării neintenționate a puterii. Dacă apăsați butonul de control al alimentării atunci când este deja blocat, cele 10 LED-uri din partea de jos luminează intermitent de două ori.

Încărcarea: dispozitivul poate fi încărcat conectându-l la adaptorul de perete sau computer prin intermediul cablului USB Tip-C. Indicatorul de viață al bateriei este roșu în timpul încărcării și se stinge când dispozitivul este complet încărcat.

Proprietăți și protecții:
Interval de rezistență: 0.1Ω-3.0Ω
Protecție atomizor: de fiecare dată când timpul de vapare depășește 10 secunde, indicatorul luminează intermitent de 10 ori și dispozitivul se întrerupe automat.
Protecție la scurtcircuit: Dacă se produce un scurtcircuit înainte de vapare, indicatorul luminos va clipi de 5 ori și dispozitivul se va opri automat atunci când începeți să vapați; dacă se produce un scurtcircuit în timpul funcționării, indicatorul luminos va clipi de 3 ori.
Protecție la joasă tensiune: atunci când tensiunea dispozitivului este mai mică de 3.3V, indicatorul luminos va clipi intermitent de 20 de ori și nu veți mai putea vapa. Încărcați dispozitivul pentru a-l reactiva.

Garanție
Pentru detalii, consultați cardul de garanție din interiorul cutiei.

Avertizări
1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Acest produs nu este recomandat utilizării tinerilor, nefumătorilor, femeilor însărcinate sau celor care alăptează, sau persoanelor care sunt alergice/sensibile la nicotină.

Contraindicații
1. Nu încercați să reparați singur produsul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală.
2. Nu lăsați produsul la temperaturi ridicate sau în condiții de umezeală, în caz contrar acesta se poate deteriora.
3. Nu utilizați produsul în alte scopuri cu excepția vapării și nu înghițiți e-lichid.

Posibile efecte adverse
1. Acest produs poate fi periculos pentru sănătate și conține nicotină care provoacă dependență.
2. Pentru persoanele care au reacții adverse la utilizarea acestui produs, se recomandă utilizarea de e-lichid cu un conținut mai scăzut de nicotină sau fără nicotină.

Portuguese

Como usar
Ligar/desligar: pressione o botão de disparo 5 vezes em sucessão rápida em dois segundos e a luz indicadora piscará 5 vezes para mostrar que o dispositivo está ligado. Da mesma forma, também pode ser desligado. A cor do indicador de duração da bateria muda de acordo com a duração restante da bateria, como a seguir:

Duração da bateria	100%-60%	59%-20%	＜20%
Cor de LED	Verde	Azul	Vermelho

Ajuste o poder: quando o dispositivo estiver ligado, você poderá ajustar a potência de 30w a 75w pressionando o botão de controle de poder uma vez repetidamente. Mantenha pressionado o botão ajuda a mudar a potência em alta velocidade.
Botão de bloqueio/desbloqueio do controle de poder: quando o dispositivo está ligado, você pode bloquear o botão de controle de poder com 3 cliques rápidos no botão de disparo, e os 10 LEDs na parte inferior do dispositivo piscarão 5 vezes. Da mesma forma, o botão de controle de energia pode ser desbloqueado. Essa função de bloqueio pode ajudar a evitar trocas não intencionais de energia. Se você pressionar o botão de controle de poder quando já estiver bloqueado, os 10 LEDs na parte inferior piscarão duas vezes.

Carregamento: o dispositivo pode ser carregado conectando-o ao adaptador de parede ou ao computador através do cabo USB tipo C. O indicador de duração da bateria fica vermelho durante o carregamento e apaga quando totalmente carregado.

Propriedades e Proteções:
Intervalo de Resistência: 0.1Ω-3.0 Ω
Protecção de Atomizador: cada vez quando vaping ultrapassar 10 Segundos, a Luz indicadora pisca 10 vezes e automático de corte de saída.
Proteção de Curto-circuito: se o curto-circuito ocorre antes de vaping, a Luz indicadora piscará 5 vezes e a produção corta automaticamente quando você começar a vaping; se o curto-circuito ocorre quando no vaping, a Luz indicadora piscará 3 vezes.
Proteção de Tensão Baixa: quando a tensão do dispositivo é inferior a 3.3 V, a Luz indicadora pisca 20 vezes e não há saída quando estáva no vaping. Carregar o dispositivo para reativá-lo.

Garantia
Por favor, consulte o cartão de garantia fornecido com a embalagem para mais detalhes.

Avisos
1. Mantenha-se fora do alcance das crianças.
2. Este produto não é recomendado para uso de jovens, não-fumantes, mulheres grávidas ou que amamentam, ou pessoas que são alérgicas / sensíveis à nicotina.

Contra-indicação
1. Não tente reparar o produto por si mesmo talvez podem ocorrer danos ou ferimentos pessoais.
2. Não deixe o produto em alta temperatura ou condições úmidas, caso contrário, pode estar danificado.
3. Não use este produto para outros objetivo, exceto apenas para vaping e não engula o e-liquid.

Efeitos Adversos Possíveis
1. Este produto pode ser perigoso para a saúde e contém nicotina que é viciante.
2. Para pessoas com reação adversa após o uso deste produto, recomenda-se a utilização do líquido eletrônico com menor teor de nicotina ou nicotina.

Swedish

Hur man använder
På / av: tryck på brandknappen fem gånger på två sekunder och indikatorlampan blinkar fem gånger för att indikera att strömmen är på. Det kan också stängas av på samma sätt. Färgen på batteriladdningsindikatorn ändras enligt följande, beroende på återstående batteritid:

Batterilivslängd	100%-60%	59%-20%	＜20%
LED-färg	Grön	Blå	Röd

Justera kraften: när enheten är påslagen kan du justera wattstyrkan från 30 till 75 watt genom att upprepade gånger trycka på på / av-knappen. Håll knappen intryckt för att snabbt byta ström.
Möjlighet / lås upp strömstyrningsknappen: När enheten är påslagen kan du låsa strömkontrollknappen med 3 snabbklick på avtryckarknappen. De 10 lysdioderna på enhetens botten blinkar fem gånger. Strömkontrollknappen kan låsas upp på samma sätt. Denna låsfunktion kan hjälpa till att förhindra en oavsiktlig strömförändring. Om du trycker på på / av-knappen medan den redan är låst, blinkar de 10 nedre lamporna två gånger.

Laddning: enheten kan laddas genom att ansluta den till väggadaptern eller datorn via USB-kabeln Type C. Batteriladdningsindikatorn är röd under laddning och slocknar när den är fulladdad.

Egenskaper och skydd:
Motståndsområde: 0.1Ω-3.0Ω
Förstärkningsskydd: Varje gång vapetiden överstiger 10 sekunder blinkar indikatorlampan 10 gånger och utgången slocknar automatiskt.
Kortslutningsskydd: Om kortslutning uppträder före vapning blinkar indikatorlampan 5 gånger och utgången slocknar automatiskt när du börjar vape; Om kortslutning uppträder under vapning blinkar indikatorlampan 3 gånger.
Lågspänningsskydd: När spänningen på enheten är lägre än 3.3 V blinkar indikatorlampan 20 gånger och det finns ingen utgång vid vapning. Ladda enheten för att återaktivera den.

Garanti
Mer information finns i garantikortet som medföljde paketet.

Varningar
1.Håll enheten utom räckhåll för barn.
2.Användning av denna produkt rekommenderas inte för unga människor, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, personer som är allergiska känsliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation
1.Försök inte reparera enheten själv eftersom du kan orsaka förstörelse eller personlig skada.
2.Lämna inte produkten i högtempererade eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada produkten.
3.Använd inte denna produkt för andra föremål än vejping och svälj inte e-vätskan.

Möjliga negativa verkningar
1.Denna produkt kan skada din hälsa och innehåller nikotin som är beroendeframkallande.
2.För människor med negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderar vi att använda en e-vätska med lägre nikotinhalt eller ingen nikotin.

Manufacturer: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd.
Address: Area B, 1-2F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.

Email: service@eleafworld.com
Web: www.eleafworld.com
Facebook: www.facebook.com/EleafWorld/
Instagram: www.instagram.com/eleafglobal/

MADE IN CHINA
Manufactured by Eleaf