iSolo Air

User Manual

Product Overview

E-liquid Refilling

English

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local distributors, or visit our website **www.eleafworld.com.**
For more detailed instructions, please find tutorial video at: **www.eleafworld.com/video/.**

How to use

Power On/Off: Quickly press the power button 5 times to turn the device on or off.
Adjusting power: If the device detects that the resistance of the coil is lower than 1Ω, the power can be adjusted from 1W-40W by pressing + / - button. Keep holding down the + / - button will increase or decrease the power quickly. If the device detects that the resistance of the coil is no lower than 1Ω, the power can be adjusted from 1W-20W and the device will recommend 10W automatically right after you insert the pod in.
Vaping: In power-on state, keep holding down the button to take a puff.
Charging: the device can be charged through USB Type-C port via a wall adapter or a computer.
Locking / unlocking + and - buttons: keep pressing "+ button and "- button simultaneously for one second when the device is powered on, then the +/- button will be locked and the screen will display 'Locked'. In the same way, the +/- buttons can be unlocked and the screen will display 'Unlocked'.
Switching display mode: keep pressing the fire button and "- button simultaneously for one second when the device is powered on, the screen display will rotate 180 degrees. You can view the screen from two different angles through this operation.
Resetting puff: keep pressing the fire button and "+" button simultaneously until the screen displays 'Puff Reset Done'.

Properties and Protections

Resistance Range: 0.1Ω-3Ω
Over-time Protection: every time when vaping time exceeds 10 seconds, the screen will display 'Over 10S' and the output cuts off automatically.
Short Circuit Protection: when short-circuit occurs, the screen will display 'Atomizer Short'.
No Atomizer Alert: if the device detects no atomizer, the screen will display 'Check Atomizer'.
Low Voltage Protection: when the voltage of the device is lower than 3.3V, the screen will display 'Low Voltage' and there is no output when vaping. Charge the device to reactivate it.

Warranty

Please refer to the Warranty Card.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged. The proper operating temperature for the device is -5℃ ~ 50℃ and the proper charging temperature is 0℃ ~ 50℃.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

French

Notice d'utilisation

Merci d'avoir choisi Eleaf! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site **www.eleafworld.com.**
Pour des instructions plus détaillées, veuillez trouver une vidéo tutoriel sur: **www.eleafworld.com/video/.**

Comment utiliser:

Mise sous/hors tension: Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 5 fois pour allumer ou éteindre l'appareil.
Réglage de la puissance: si l'appareil détecte que la résistance de la bobine est inférieure à 1Ω, la puissance peut être ajustée de 1W-40W en appuyant sur le bouton + / -. Maintenez le bouton + / - enfoncé pour augmenter ou diminuer la puissance rapidement. Si l'appareil détecte que la résistance de la bobine n'est pas inférieure à 1Ω, la puissance peut être ajustée de 1W-20W et l'appareil recommandera automatiquement 10W juste après avoir inséré la capsule.
Vaporisation: à la mise sous tension, maintenez le bouton enfoncé pour prendre une bouffée.
Charge: l'appareil peut être rechargé par le biais d'un port USB de type C via un adaptateur mural ou un ordinateur.
Verrouillage / déverrouillage des boutons + et -: appuyez simultanément sur les boutons «+» et «-» pendant une seconde lorsque l'appareil est allumé, puis le bouton +/- est verrouillé et l'écran affiche «Locked». De la même manière, le bouton +/- peut être déverrouillé et l'écran affiche «Unlocked».
Changement de mode d'affichage: appuyez simultanément sur les boutons de tir et «+» pendant une seconde lorsque l'appareil est allumé, l'écran tournera de 180 degrés. Cette opération vous permet de voir l'écran sous deux angles différents.
Réinitialisation de la bouffée: appuyez simultanément sur le bouton d'allumage et sur le bouton «+» jusqu'à ce que l'écran affiche «Puff Reset Done».

Propriétés et protections

Gamme de résistance: 0.1Ω-3Ω
Protection contre les dépassements de temps: echaque fois que le temps de vaporisation dépasse 10 secondes, l'écran affichera «Over 10S» et la sortie se coupe automatiquement.
Protection contre les courts-circuits: en cas de court-circuit, l'écran affichera «Atomizer Short».
Absence d'alerte d'atomiseur: si l'appareil ne détecte pas d'atomiseur, l'écran affichera «Check Atomizer».
Protection contre la basse tension: lorsque la tension de l'appareil est inférieure à 3.3V, l'écran affichera «Low Voltage» et il n'y a pas de sortie lors de la vaporisation. Chargez l'appareil pour le réactiver.

Garantie

Veuillez-vous référer à la carte de garantie.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ouallaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même, car vous risquerez de l'endommager ou devous blesser.
2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température élevée ou d'humidité, sinon il risque d'être endommagé. La température de fonctionnement correcte de l'appareil est entre -5℃ ~ 50℃ et la température de charge correcte est entre 0℃ ~ 50℃.
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que pour la vaporisation et n'avalez pas l'e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

German

Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: **www.eleafworld.com.**
Ausführlichere Anleitungen als Videoaufzeichnung finden Sie unter: **www.eleafworld.com/video/.**

Wie benutzt man:

Einschalten / Ausschalten: Drücken Sie die Taste fünfmal kurz hintereinander um das Gerät ein- oder auszuschalten.
Leistungseinstellung: Wenn das Gerät erfasst, dass der Widerstand der Spule unter 1 Ω liegt, lässt sich die Leistung durch drücken der Taste + / - zwischen 1 W und 40 W einstellen. Halten Sie die Taste + / - gedrückt, um die Leistung schnell zu erhöhen oder zu verringern. Wenn das Gerät erfasst, dass der Widerstand der Spule über 1 Ω liegt, lässt sich die Leistung zwischen 1 W und 20 W eingestellen , der Leistungswert ist automatisch auf 10 W eingestellt, nachdem Sie den Kapsel eingebaut haben.
Vaping: Halten Sie nach dem Einschalten des Geräts die Feuertaste gedrückt, um einen Zug zu nehmen.
Laden: Das Gerät kann mit einen Micro USB-Anschluss über einen Wandadapter oder einen Computer aufgeladen werden.
Sperren / Entsperren + und -Tasten: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Tasten "+" und "-" gleichzeitig eine Sekunde lang gedrückt, Dann wird die «+/- Taste gesperrt und auf dem Bildschirm wird "Locked" angezeigt. Die +/- Taste kann auf die gleiche Weise entsperrt werden und auf dem Bildschirm wird "Unlocked" angezeigt.
Umschalten der Displayanzeige: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie gleichzeitig eine Sekunde lang die Feuertaste und die Taste "-" gedrückt, um das Display umgedreht zu drehen. Sie können den Bildschirm aus zwei verschiedenen Winkeln sehen, indem Sie diesen Schritt wiederholen.
Zurücksetzen des Zugs: Halten Sie die Feuertaste und die Taste "+" gleichzeitig gedrückt, bis auf dem Bildschirm "Puff Reset Done" angezeigt wird.

Spezifikationen und Schutzmassnahmen

Widerstandsbereich: 0.1Ω-3Ω
Überzeitschutz: Jedes Mal, wenn die Vaping-Zeit 10 Sekunden überschreitet, wird auf dem Bildschirm "Over 10S" angezeigt und die Stromversorgung wird automatisch abgeschaltet.
Kurzschlussschutz: Wenn beim Vaping ein Kurzschluss auftritt, wird auf dem Bildschirm "Atomizer Short" angezeigt.
Kein Zerstäuber-Alarm: Wenn das Gerät keinen Zerstäuber erkennt, wird auf dem Bildschirm "Check Atomizer" angezeigt.
Unterspannungsschutz: Wenn die Spannung des Geräts unter 3.3V liegt, wird auf dem Bildschirm „Low Voltage" angezeigt und es erfolgt keine Ausgabe beim Vaping. Laden Sie das Gerät auf, um es erneut zu aktivieren.

Garantie

Bitte beachten Sie sich auf die Garantiekarte.

Warnung

1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Gegenanzeige

1. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.
2. Lassen Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit liegen, da es sonst beschädigt werden kann. Die richtige Betriebstemperatur für das Gerät beträgt -5 C ~ 50 C und die richtige Ladetemperatur ist 0 C ~ 50 C.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nur zum Vaping und schlucken Sie das Liquid nicht ein.

Mögliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringerem Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Spanish

Indicaciones para el uso

Gracias por elegir los productos de Eleaf! Por favor lea este manual antes de utilizar el dispositivo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere información adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor consulte con su vendedor más cercano o visite nuestra página web **www.eleafworld.com.**
Para obtener instrucciones más detalladas, podrá encontrar un video tutorial en: **www.eleafworld.com/video/.**

Manual de operaciones:

Encendido / Apagado: Pulse rápidamente el botón de encendido 5 veces para encender o apagar el dispositivo.
Ajuste de potencia: Si el dispositivo detecta que la resistencia de la resistencia es inferior a 1Ω, la potencia se puede ajustar de 1W-40W presionando el botón + / -. Mantener presionado el botón + / - para aumentar o disminuir la potencia rápidamente. Si el dispositivo detecta que la resistencia de la bobina no es inferior a 1Ω, la potencia se puede ajustar de 1W a 20W y el dispositivo recomendará 10W automáticamente justo después de insertar el pod.
Vapear: Cuando el dispositivo está encendido, mantener presionado el botón para inhalar.
Cargar: El dispositivo se puede cargar a través del puerto USB tipo C a través de un enchufe o un ordenador.
Bloquear / desbloquear los pulsantes + y -: Mantener presionado el pulsante "+" y el pulsante "-" simultáneamente durante un segundo cuando el dispositivo está encendido y los pulsantes +/- se bloquearán y la pantalla mostrará "Locked". Del mismo modo, los pulsantes +/- se pueden desbloquear y la pantalla mostrará "Unlocked".
Cambio de modo de visualización: Mantener presionado el pulsante de encendido y el pulsante "-" simultáneamente durante un segundo cuando el dispositivo está encendido, la pantalla girará 180 grados. Se puede ver la pantalla desde dos ángulos diferentes gracias a esta operación.
Restablecimiento de las caladas: Mantener presionado el botón de disparo y el botón "+" simultáneamente hasta que la pantalla muestre "Puff Reset Done".

Propiedades y protecciones

Rango de resistencia: 0.1Ω-3Ω
Protección contra el Over-time: Cada vez que el tiempo de vapeo exceda los 10 segundos, la pantalla mostrará "Over 10S" y la salida se detendrá automáticamente.
Protección contra cortocircuitos: Cuando se produce un cortocircuito, la pantalla mostrará "Atomizer Short".
Alerta No Atomizer: Si el dispositivo no detecta ningún atomizador, la pantalla mostrará "Check Atomizer."
Protección por bajo voltaje: Cuando el voltaje del dispositivo es inferior a 3,3 V, la pantalla mostrará "Low Voltage" y no hay salida al vapear. Cargar el dispositivo para reactivarlo.

Garantía

Consultar la tarjeta de garantía incluida en el embalaje para obtener más detalles.

Atención

1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado para su uso por los jóvenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicación

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado.
3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-líquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Russian

Введение

Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования продукта. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт **www.eleafworld.com.**
Для более детальных инструкций посмотрите видео: **www.eleafworld.com/video/.**

Руководство по эксплуатации:

Включение/выключение питания: Нажмите кнопку питания 5 раз быстро, чтобы включить или выключить устройство.
Регулировка мощности: Если устройство обнаруживает, что сопротивление спирали меньше 1 Ом, мощность можно регулировать от 1 Вт до 40 Вт, нажимая кнопки «+» / -». Удерживать нажатой кнопку «+ / -» можно быстро увеличить или уменьшить мощность. Если устройство обнаруживает, что сопротивление спирали не ниже 1 Ом, мощность можно отрегулировать в диапазоне от 1 Вт до 20 Вт, и устройство будет рекомендовать мощность 10 Вт автоматически сразу после установки картриджа.
Парение: в состоянии включения питания продолжайте удерживать нажатую кнопку, чтобы сделать затяжку.
Зарядка: устройство можно заряжать через порт USB Type-C через настенный адаптер или компьютер.
Блокировка / разблокировка + и - кнопки: продолжайте нажимать кнопку «+» и кнопку «-» одновременно в течение одной секунды, когда устройство включено, затем кнопка + / - будет заблокирована, и на экране появится надпись «Locked (Заблокировано)». Таким же образом, кнопка +/- может быть разблокирована, и на экране появится надпись «Unlocked (Разблокировано)».
Переключение режима отображения: продолжайте нажимать спусковую кнопку и кнопку «+» одновременно в течение одной секунды, когда устройство включено, экран будет вращаться на 180 градусов. С помощью этой операции вы можете просматривать экран под двумя различными углами.
Сброс дыма: продолжайте нажимать кнопку зажигания и кнопку «+» одновременно, пока на экране не появится надпись «Puff Reset Done (Сброс дыма завершен)».

Функции и защиты

Диапазон сопротивления: 0.1Ω-3Ω
Защита от сверхработы: каждый раз, когда время парения превышает 10 секунд, на экране будет отображаться «Over 10S (Более 10 секунд)», и автоматически отключается.
Защита от короткого замыкания: при возникновении короткого замыкания на экране появится надпись «Atomizer Short (Короткое замыкание распылителя)».
Предупреждение об отсутствии распылителя: если устройство не обнаруживает распылителя, на экране появится надпись «Check Atomizer (Проверьте распылитель)».
Защита от низкого напряжения: когда напряжение устройства ниже 3,3 В, на экране будет отображаться «Low Voltage (Низкое напряжение)», и при парении выход отсутствует. Зарядите устройство, чтобы снова активировать его.

Меры предосторожности

1. Устройство может быть ограниченправлено только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
2. Устройство может использоваться при температуре от -5° C до 50° C.
3. Запрещается использовать устройство с частями других производителей. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства с нарушением правил эксплуатации.

Внимание

1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендуется для использования несовершеннолетними.

Гарантия

Пожалуйста, обратитесь к дополнительной информации в упаковке и гарантийной карточке.

Italian

Avviso per l'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito **www.eleafworld.com.**
Per istruzioni più dettagliate, si prega di trovare video-tutorial su: **www.eleafworld.com/video/.**

Controlla l'autenticità

1. Grazie il rivestimento dell'etichetta SC sulla confezione, vedrai il codice di sicurezza con 16 numeri.
2. Visitare http://www.joyetech.com/batchcode.php e inserire i numeri in sequenza (da sinistra a destra, dall'alto verso il basso) senza spazi vuoti da verificare.
3. In caso di ulteriori dubbi, non esitate a contattare service@joyetech.com.

Guida operativa:

Accensione/Spegnimento: Premi il tasto fire 5 volte rapidamente per accendere/spegnere il dispositivo.
Regolazione della potenza: Se il dispositivo rileva che la resistenza della bobina è inferiore a 1Ω, la potenza può essere regolata da 1W-40W premendo il pulsante + / -. Tenere premuto il pulsante + / - per aumentare o diminuire la potenza rapidamente. Se il dispositivo rileva che la resistenza della bobina non è inferiore a 1Ω, la potenza può essere regolata da 1W-20W e il dispositivo raccomanderà automaticamente la potenza di 10W subito dopo aver inserito il pod.
Svapare: Quando il dispositivo è acceso, tenere premuto il pulsante per fare un tiro.
Ricarica: Il dispositivo può essere caricato attraverso la porta USB di tipo C tramite un adattatore a parete o un computer.
Bloccare / sbloccare i pulsanti + e -: Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" per un secondo quando il dispositivo è acceso per bloccare i pulsanti. Lo schermo visualizzerà "Locked". Allo stesso modo, il pulsante +/- possono essere sbloccati e lo schermo visualizzerà "Unlocked".
Cambio della modalità di visualizzazione: Tenere premuto il pulsante di accensione e il pulsante "-" contemporaneamente per un secondo quando il dispositivo è acceso; il display dello schermo ruoterà di 180 gradi. È possibile visualizzare lo schermo da due diverse angolazioni attraverso questa operazione.
Reimpostare il numero tiri: Continuare a premere contemporaneamente il pulsante di fuoco e il pulsante "+" fino a quando sullo schermo non viene visualizzato "Puff Reset Done".

Proprietà e Protezioni

Gamma di resistenza: 0.1Ω-3Ω
Protezione "Over-time": Ogni volta che il tempo di svapo supera i 10 secondi, lo schermo visualizzerà "Over 10S" e l'uscita si interromperà automaticamente.
Protezione da cortocircuito: Quando si verifica un cortocircuito, lo schermo visualizzerà "Atomizer Short".
Avviso "No Atomizer": Se il dispositivo non rileva alcun atomizzatore, lo schermo visualizzerà " Check Atomizer".
Protezione per bassa tensione: Quando la tensione del dispositivo è inferiore a 3,3 V, lo schermo visualizzerà "Low Voltage" e non c'è uscita durante lo svapo. Caricare il dispositivo per riattivarlo.

Garanzia

Non ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la garanzia legale.

Attenzione

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare l'apparecchio da solo, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

Polish

Uwagi dotyczące użytkowania

Dziękujemy za wybór produktów Eleaf! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed przystąpieniem do prawidłowego korzystania. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub zadania pytań dotyczących produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnymi przedstawicielami lub odwiedzenie naszej witryny internetowej pod adresem **www.eleafworld.com.**
Zapoznaj się z samouczkiem wideo na: **www.eleafworld.com/video/**, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje.

Sprawdź Autentyczność

Włączenie/Wyłączenie urządzenia:
Szybko wcisnij 5 razy przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Ustaw moc: Jeśli urządzenie wykryje, że rezystancja cewki jest niższa niż 1Ω, moc można regulować od 1W - 40W, naciskając przyciski + / -. Przytrzymaj przyciski + / -, aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć wydajność. Jeśli urządzenie wykryje, że rezystancja cewki jest nie mniejsza niż 1 Ω, moc można regulować od 1W do 20W, a 10 W jest automatycznie zalecane po umieszczeniu czujnika.
vaping: Podczas włączania naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wykonać ruch.
Ładowanie: urządzenie można ładować przez port USB typu C, adapter ścienny lub komputer.
Klucz / odblokowanie/odblokowywania: Naciśnij jednocześnie przyciski + i - przez sekundę, gdy urządzenie jest włączone. Wyświetlacz zablokowany, a na ekranie pojawi się „Locked". Klawisz +/- można odblokować w ten sam sposób, a na ekranie wyświetli się „Unlocked".
Przełączanie trybu wyświetlania: Naciśnij jednocześnie przycisk ognia i przyciski „+" na sekundę, gdy urządzenie jest włączone. Wyświetlacz ekranu obraca się o 180 stopni. Ten proces umożliwia oglądanie ekranu pod dwoma różnymi kątami.
Resetowanie Puff: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ognia i przycisk „+", aż na ekranie pojawi się „Puff Reset Done".

Funkcje i ochrona

Zakres oporności: 0.1Ω-3Ω
Ochrona nadgodzinowa: Za każdym razem, gdy czas pary przekracza 10 sekund, ekran pokazuje „Over 10S", a dozowanie jest automatycznie przerywane.
Zabezpieczenie zwarciowe: W przypadku zwarcia na ekranie wyświetla się „Atomizer Short".
Brak alarmu atomizera: Jeśli urządzenie nie rozpoznaje atomizera, na ekranie wyświetlany jest komunikat „Check Atomizer".
Ostrzeżenia:
1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania urządzenia przez ludzi młodych, osoby niepalące, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.

Przeciwwskazanie

1. Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub obrażenia.
2. Nie pozostawiaj produktu w wysokiej temperaturze lub wilgotności, w przeciwnym razie może zostać uszkodzony. Prawidłowa temperatura pracy urządzenia to -5 ℃ ~ 50 ℃, a prawidłowa temperatura ładowania to 0 ℃ ~ 50 ℃.
3. Używaj tego produktu tylko do opryskiwania, a nie do innych miejsc i nie połykaj e-płynu.

Możliwe niepożądane skutki uboczne

1. Produkt może być niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotynę, która jest uzależniająca.
2. Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zaleca się stosowanie liquidu z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.

Greek

Παρατηρήσεις για τη Χρήση

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα EleafΠαρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση, έτσι ώστε να το χρησιμοποιείτε σωστά Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες ή έχετε ατομές σχετικά με το προϊόν ή τη χρήση του, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους τοπικούς αντιπροσώπους σας, ή επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο **www.eleafworld.com.**
Για πιο λεπτομερές οδηγίες, βρείτε το βίντεο φροντιστηρίου στο **www.eleafworld.com/video/.**

Οδηγία Λειτουργίας:

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Πατήστε γρήγορα το κουμπί λειτουργίας 5 φορές για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Ρύθμιση ισχύος: εάν η συσκευή εντοπίσει ότι η αντίσταση του πηνίου είναι χαμηλότερη από 1Ω, η ισχύς μπορεί να ρυθμιστεί από 1W-40W πατώντας κουμπί + / -. Κρατώντας πατημένο το κουμπί + / - θα αυξήσει ή θα μειώσει γρήγορα η ισχύς. Εάν η συσκευή εντοπίσει ότι η αντίσταση του πηνίου είναι χαμηλότερη από 1Ω, η ισχύς μπορεί να ρυθμιστεί από 1W-20W και η συσκευή θα προτείνει αυτόματα 10W αμέσως μετά την τοποθέτηση της δεξαμενής pod.
Άτμισμα: κατά τη λειτουργία ενεργοποίησης, κρατήστε πατημένο το κουμπί για μια εισπνοή.
Φόρτιση: Μπορεί να φορτιστεί η συσκευή χρησιμοποιώντας θύρα USB Type-C μέσω ενός προσαρμογέα τοίχου ή σε ένα υπολογιστή.
Κλείδωμα / ξεκλείδωμα κουμπιών + και -: πατήστε παρατεταμένο το κουμπί + και το κουμπί – ταυτοχρόνως για ένα δευτερόλεπτο καθώς είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, τότε και το κουμπί +/- θα είναι κλειδωμένο και θα εμφανίσει «Κλειδωμένο (Locked)» στην οθόνη. Με τον ίδιο τρόπο, μπορεί να είναι ξεκλειδωμένο το κουμπί +/- και θα εμφανίσει «Ξεκλειδωμένο(Unlocked)» στην οθόνη.

Αλλαγή λειτουργία προβολής: πατήστε παρατεταμένα το κουμπί fire και το κουμπί – ταυτοχρόνως για ένα δευτερόλεπτο καθώς είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, η οθόνη θα περιστρέφεται κατά 180 μοίρες. Μπορείτε να δείτε την οθόνη από δύο διαφορετικές γωνίες μέσω αυτής της λειτουργίας.
Επαναφορά καπνούς: πατήστε παρατεταμένα το κουμπί fire και κουμπί + ταυτοχρόνως μέχρι η οθόνη να εμφανιστεί «Ολοκλήρωση επαναφοράς καπνού (Puff Reset Done)».

Ιδιότητες και Προστασίες

Εύρος Αντίστασης: 0.1Ω-3Ω
Προστασία Υπερωρίας: κάθε φορά που ο χρόνος ατμίσματος υπερβαίνει 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη θα εμφανιστεί «υπερβάσει 10" (Over 10S)» και η έξοδος διακόπτεται αυτόματα.
Προστασία βραχυκυκλώματος: Σε περίπτωση της βραχυκυκλώματος, η οθόνη θα εμφανιστεί «Βραχυκύκλωμα Ατομοποιητή (Atomizer Short)»
Ειδοποίηση Κενένα Ατμοποιητής: εάν δεν εντοπίσει η συσκευή κανένα ατμοποιητή, η οθόνη θα εμφανιστεί «Έλεγχος Ατμοποιητή (Check Atomizer)»
Προστασία Χαμηλής Τάσης: Σε περίπτωση που η τάση της συσκευής είναι χαμηλότερη από 3.3V, η οθόνη θα εμφανιστεί «Χαμηλή Τάση(Low Voltage)», και δεν υπάρχει έξοδος κατά το ατμισμό. Φορτίστε τη συσκευή για την ενεργοποίησή ξανά.

Ευγένια

Ανταμείψτε στην Κάρτα εγγύησης.

Προειδοποιητές

1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
2. Η συσκευή αυτή δεν συνιστάται για χρήση από νεαρά άτομα, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, ή άτομα που είναι αλλεργικά / ευαίσθητα στη νικοτίνη.

Αντενδείξεις

1. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημία ή τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε το προϊόν σε υψηλή θερμοκρασία ή στι συνθήκες υγρασίας, διαφορετικά ενδέχεται να καταστραφεί. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας για τη συσκευή είναι -5 ℃ ~ 50 ℃ και η κατάλληλη θερμοκρασία φόρτισης είναι 0 ℃ ~ 50 ℃.
3. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για άλλους σκοπούς εκτός από το άτμισμα και μην καταπίνετε το υγρό αναπλήρωσης.

Πιθανές Αρνητικές Επιπτώσεις

1. Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο για τη υγεία κάνει πρόκληση νικοτίνη η οποία είναι εθιστική.
2. Για άτομα με αρνητική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση χυμού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικοτίνη ή χωρίς νικοτίνη.

Dutch

Mededeling voor de gebruiker

Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor gebruik zodat u het product correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leveranciers of naar onze website gaan: **www.eleafworld.com.**
Voor meer gedetailleerde instructies, vindt u een instructievideo op: **www.eleafworld.com/video/.**

Operator begeleiding:

In- / uitschakelen: Druk snel 5 keer op de knop om het apparaat aan of uit te zetten.
Vermogen instellen: Als het apparaat detecteert dat de weerstand van de spoel minder is dan 1Ω, kan het vermogen worden aangepast van 1W tot 40W door op de knop + / - te drukken. Houd de + / - knop ingedrukt om de power snel te verhogen of verlagen. Als het apparaat detecteert dat de spoelweerstand niet minder is dan 1Ω, kan het vermogen worden aangepast van 1W tot 20W en wordt automatisch 10W aanbevolen wanneer u de pod plaatst.
Verstuiven: houd de knop ingedrukt om een beweging te maken terwijl deze is ingeschakeld.
Opladen: het apparaat kan worden opgeladen via een USB Type-C-poort, een muraadapter of een computer.
+/- Knoppen voor vergrendelen/ontgrendelen: houd de knoppen + en - tegelijkertijd gedurende één seconde ingedrukt wanneer het apparaat is ingeschakeld. Vervolgens wordt de +/- knop vergrendeld en wordt "Locked" weergegeven op het scherm. De +/- toets kan op dezelfde manier worden ontgrendeld en "Unlocked" wordt weergegeven op het scherm.
De weergavemodus wijzigen: Druk de vuurknop en de knop "-" tegelijkertijd in gedurende één seconde wanneer het apparaat is ingeschakeld. De schermweergave draait 180 graden. Met dit proces kunt u het scherm vanuit twee verschillende hoeken bekijken.
De poef resetten: Houd de vuurknop en de "+" -knop tegelijkertijd ingedrukt totdat "Puff Reset Done" op het scherm verschijnt.

Eigenschappen en bescherming

Weerstandsbereik: 0.1Ω-3Ω
Oververwarming: Telkens wanneer de stoomtijd meer dan 10 seconden bedraagt, wordt op het scherm "Over 10S" weergegeven en wordt de afgifte automatisch onderbroken.
Kortsluitbeveiliging: Als er kortsluiting optreedt, wordt "Atomizer Short" op het scherm weergegeven.
Geen atomizer: Als het apparaat een verstuiver niet herkent, wordt "Controleer verstuiver" weergegeven op het scherm.
Laagspanningsbeveiliging: Als de spanning van het apparaat lager is dan 3,3 V, wordt "Low Voltage" weergegeven op het scherm en wordt er geen uitvoer uitgevoerd bij stoomen. Laad het apparaat op om het opnieuw te activeren.

Garantie

Raadpleeg de garantiekaart te bekijken.

Waarschuwingen

1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het product van dit product dan gebruik door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Probeer het product niet zelf te repareren, omdat dit kan leiden tot schade of letsel.
2. Laat het product niet achter bij hoge temperaturen of vochtigheid, anders kan het beschadigd raken. De juiste bedrijfstemperatuur voor het apparaat is -5 ℃ ~ 50 ℃ en de juiste oplaadtemperatuur is 0 ℃ ~ 50 ℃.
3. Gebruik dit product alleen voor het verstuiven dan niet andere bestemmingen en slik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Danish

Før du går i gang

Tak fordi du har valgt Eleafs produkt! Sørg for at læse denne manual grundigt igennem før du bruger dit produkt, så du kan bruge det korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål vedrørende produktet eller dets brug, bader vi dig om at kontakte dine lokale agenter, eller besøge vores hjemmeside på **www.eleafworld.com.**
For mere detaljerede instruktioner, find en videovejledning på: **www.eleafworld.com/video/.**

Vejledning til operatøren:

Tænd/sluk: Tryk hurtigt på affyrderknappen 5 gange for at tænde eller slukke enheden.
Indstil strøm: Hvis enheden registrerer, at spolemodstanden er mindre end 1Ω, kan effekten justeres fra 1W